

#### **COMPACT-LINE**

# Benutzerhandbuch ER23K

#### Frequenzumrichter

nach Produktnorm EN 61800-3 integrierter *EMV-Filter* 

Netzanschluß:  $1 \sim 200 - 240 \text{ V}$  - Motoranschluß:  $3 \sim 0 \dots 240 \text{ V}$  - Leistungsbereich: 0.18 - 2.2 kW Netzanschluß:  $1(3) \sim 200 - 240 \text{ V}$  - Motoranschluß:  $3 \sim 0 \dots 240 \text{ V}$  - Leistungsbereich: 0.18 - 2.2 kW Netzanschluß:  $3 \sim 380 - 500 \text{ V}$  - Motoranschluß:  $3 \sim 0 \dots 500 \text{ V}$  - Leistungsbereich: 0.37 - 15.0 kW Netzanschluß:  $3 \sim 525 - 600 \text{ V}$  - Motoranschluß:  $3 \sim 0 \dots 600 \text{ V}$  - Leistungsbereich: 0.75 - 15.0 kW



02/2010

BLEM0® Frequenzumrichter Siemensstraße 4 63110 Rodgau-Dudenhofen Tel.: 06106/8295-0 Fax: 06106/8295-20 info@blemo.com www.blemo.com

# Inhalt

Wichtige Informationen	4
Vorbereitungsmaßnahmen	5
Aufbau der Dokumentation	7
Vorgehensweise zur Inbetriebnahme	8
Inbetriebnahme - Einleitende Empfehlungen	9
Werkseitige Konfiguration	10
Grundlegende Funktionen	
Option Bedienterminal 1	13
Option Grafikterminal	
Option Bedienterminal 2	18
Struktur der Parametertabellen	19
Kompatibilität der Funktionen	
Liste der Funktionen, mit denen die Ein-/Ausgänge belegt werden können	22
Liste der Funktionen, die den Bits der Steuerwörter Netzwerk und Modbus zugeordnet werden können	24
Checkliste	25
Dra gramma i a rung	26
Menü [FREQUENZSOLLWERT] (rEF-)	30
Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-)	31
Menü [ANTRIEBSDATEN] (drC-)	39
Menü [EIN / AUSGÄNGE] (I-O-)	45
Menü [STEURUNG] (CtL-)	
Menü [STEUERUNG] (CtL-)	59
Menü [APPLIKATIONS-FKT.] (FUn-)	60
Menü [FEHLERMANAGEMENT] (FLt-)	86
Menü [KOMMUNIKATION] (COM-)	92
Menü [ÜBERWACHUNG] (SUP-)	94
Migration ER23K - ER22K	99
Diagnose und Fehlerbehebung	100
Verzeichnis der Funktionen	105
Index und Benutzereinstellungen der Parameter	106
Anschluss/Auswertung von PTC	123

### Wichtige Informationen

#### **WICHTIG**

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und sehen Sie sich das Gerät aufmerksam an, um sich vor Installation, Betrieb und Wartung damit vertraut zu machen. Die nachstehend aufgeführten Hinweise finden Sie in der Dokumentation oder am Gerät selbst. Sie weisen auf mögliche Gefahren oder auf Informationen hin, die ein Verfahren verdeutlichen oder vereinfachen.



Dieses Symbol in Verbindung mit einem Gefahren- oder Warnhinweis kennzeichnet Stromgefahr, die bei Nichtbeachtung der Anweisungen zu Körperverletzung führen kann.



Dieses Symbol kennzeichnet eine Sicherheitswarnung. Es verweist auf die mögliche Gefahr einer Körperverletzung. Halten Sie sich an alle Sicherheitshinweise in Verbindung mit diesem Symbol, um Körperverletzung und Todesfälle auszuschließen.

### **A** GEFAHR

**GEFAHR** verweist auf eine direkte Gefahr, die – wenn sie nicht vermieden wird – Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge hat.

### WARNUNG

**WARNUNG** verweist auf eine mögliche Gefahr, die – wenn sie nicht vermieden wird – Tod, schwere Körperverletzung und/oder Materialschäden zur Folge haben kann.

# **▲ VORSICHT**

**VORSICHT** verweist auf eine mögliche Gefahr, die – wenn sie nicht vermieden wird – Körperverletzung und/oder Materialschäden zur Folge haben kann.

# **VORSICHT**

**VORSICHT** ohne Verwendung des Gefahrensymbols verweist auf eine mögliche Gefahr, die – wenn sie nicht vermieden wird – Materialschäden zur Folge haben kann.

#### WICHTIGER HINWEIS

Der Begriff "Umrichter" bezieht sich im Rahmen dieses Handbuchs auf das Steuerteil des Frequenzumrichters gemäß NEC-Definition.

Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, bedient und gewartet werden. BLEMO übernimmt keine Verantwortung für mögliche Folgen, die sich aus der Verwendung dieser Dokumentation ergeben.

© 2009 BLEMO. Alle Rechte vorbehalten.

### Vorbereitungsmaßnahmen

Lesen Sie diese Anweisungen gründlich durch, bevor Sie Arbeiten an und mit diesem Umrichter vornehmen.

# **A A GEFAHR**

#### GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ODER LICHTBOGENS UND EXPLOSIONSGEFAHR

- Lesen Sie die Installationsanleitung vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie den Umrichter ER23K installieren und betreiben. Installation, Einstellung, Reparatur und Wartung müssen von Fachpersonal durchgeführt werden.
- Der Anwender ist für die Einhaltung aller relevanten internationalen und nationalen elektrotechnischen Anforderungen bezüglich der Schutzerdung sämtlicher Geräte verantwortlich.
- Zahlreiche Komponenten des Frequenzumrichters, einschließlich der Leiterplatten, werden über die Netzspannung versorgt.
   BERÜHREN SIE DIESE KOMPONENTEN NICHT! Verwenden Sie nur elektrisch isolierte Werkzeuge.
- BERÜHREN Sie KEINE ungeschirmten Bauteile oder Schraubverbindungen an Klemmenleisten bei angelegter Spannung.
- Schließen Sie die Klemmen PA/+ und PC/- oder die Kondensatoren des DC-Busses nicht kurz.
- · Vor der Wartung des Umrichters:
  - Jegliche Stromversorgung, gegebenenfalls auch die externe Versorgung des Steuerteils, trennen.
  - Ein Schild mit der Aufschrift "NICHT EINSCHALTEN" am Leistungs- oder Trennschalter anbringen.
  - Alle Leistungs- oder Trennschalter in der geöffneten Stellung verriegeln.
  - 15 MINUTEN WARTEN, damit sich die DC-Bus-Kondensatoren entladen können.
  - Messung der DC-Busspannung zwischen den Klemmen PA/+ und PA/- durchführen, um zu überprüfen, ob die Gleichspannung unter 42 V liegt.
  - Sollten sich die DC-Bus-Kondensatoren nicht vollständig entladen, bitte die BLEMO Niederlassung kontaktieren. Auf keinen Fall die Reparatur selbst durchführen.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen.

### **A** GEFAHR

#### GEFAHRUNBEABSICHTIGTER BETRIEB DES GERÄTS

- Lesen Sie die Installationsanleitung vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie den Umrichter ER23K installieren und betreiben.
- Änderungen der Parametereinstellungen müssen durch Fachpersonal erfolgen.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen.

# **WARNUNG**

#### **GERÄTESCHÄDEN**

Installieren Sie den Umrichter nicht und nehmen Sie ihn nicht in Betrieb, wenn er beschädigt ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Körperverletzung oder Materialschäden führen!

# Vorbereitungsmaßnahmen

# **▲** WARNUNG

#### **VERLUST DER STEUERUNG**

- Bei der Entwicklung eines Steuerungsplans müssen mögliche Fehlerzustände der Steuerpfade berücksichtigt und für bestimmte kritische Steuerfunktionen Mittel bereitgestellt werden, durch die nach dem Ausfall eines Pfads ein sicherer Zustand erreicht werden kann. Beispiele kritischer Steuerfunktionen sind die Notabschaltung (Not-Aus) und der Nachlauf-Stopp.
- Für kritische Steuerfunktionen müssen separate oder redundante Steuerpfade bereitgestellt werden.
- Systemsteuerpfade müssen Kommunikationsverbindungen enthalten. Dabei müssen die Auswirkungen unvorhergesehener Übertragungsverzögerungen oder Verbindungsstörungen berücksichtigt werden. <sup>a)</sup>

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Körperverletzung oder Materialschäden führen!

a) Weitere Informationen finden Sie in der neuesten Ausgabe der Richtlinien NEMA ICS 1.1, "Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control", sowie in der neuesten Ausgabe der Richtlinien NEMA ICS 7.1, "Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems".

#### Aufbau der Dokumentation

Die folgenden technischen Dokumente zum ER23K finden Sie auf der Website von BLEMO (www.blemo.com).

#### Installationsanleitung

Diese Anleitung enthält Hinweise zur Installation und Verdrahtung des Umrichters.

#### **Programmieranleitung**

Diese Anleitung beschreibt die Funktionen, die Parameter und die Verwendung der Umrichter-Terminals.

#### Kurzanleitung

Diese Anleitung ist ein Auszug aus der Programmier- und Installationsanleitung.

#### Anleitung zur Schnellinbetriebnahme

Die Anleitung zur Schnellinbetriebnahme beschreibt die Verdrahtung und Konfiguration des Umrichters für einen schnellen und einfachen Motorstart bei einfachen Anwendungen.

#### Kommunikationsanleitungen: Modbus, CANopen, usw.

Diese Anleitungen beschreiben die Montage, den Anschluss an den Bus oder das Netzwerk, die Signalisierung, die Diagnose und die Konfiguration der kommunikationsspezifischen Parameter.

Sie beschreiben außerdem die Protokoll-Kommunikationsdienste.

#### Anleitung für Kommunikationsvariablen

Diese Anleitung beschreibt den Prozess der Umrichtersteuerung und die über den Kommunikationsbus zugänglichen Variablen: Modbus, CANopen, ...

# <u>INSTALLATION</u>

1. Ausführliche Informationen finden Sie in der Installationsanleitung.

# **PROGRAMMIERUNG**

- 2. Schalten Sie den Umrichter ein, ohne einen Fahrbefehl zu erteilen.
  - 3. Konfiguration:
    - Die Nennfrequenz des Motors [Standard Motorfreq.] (bFr) (Seite 39), falls sie nicht 50 Hz beträgt.
      - Stellen Sie die Motorparameter im Menü [ANTRIEBSDATEN] (drC-) (Seite 39) nur ein, wenn die werkseitige Konfiguration des Umrichters ungeeignet ist.
        - Stellen Sie die Anwendungsfunktionen in den Menüs [EIN/ AUSGÄNGE] (I-O-) (Seite 45), [STEUERUNG] (CtL-) (Seite 48) und [APPLIKATIONS-FKT.] (FUn-) (Seite 60) nur ein, wenn die Werkseinstellung des Umrichters ungeeignet ist.
      - 4. Einstellung der folgenden Parameter im Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-):
        - [Hochlaufzeit] (ACC) (Seite <u>31</u>) und [Auslaufzeit] (dEC) (Seite <u>31</u>),
        - [Kleine Frequenz] (LSP) (Seite <u>32</u>) und [Große Frequenz] (HSP) (Seite <u>32</u>),
        - [Therm. Nennstrom] (ItH) (Seite <u>32</u>).
        - 5. Starten Sie den Umrichter.

## **Empfehlungen:**

- Bereiten Sie die Programmierung durch Ausfüllen der Tabellen für die Benutzereinstellungen vor: Seite 107.
- Der Parameter [Werkseinstellung] (FCS) (Seite 44) ermöglicht jederzeit ein Rücksetzen des Umrichters auf die Werkseinstellungen.
- Funktionsbeschreibungen erhalten Sie schnell, wenn Sie den Index der Funktionen verwenden, siehe Seite 106.
- Beachten Sie das Kapitel "Kompatibilität der Funktionen" auf den Seiten 20 und 21, bevor Sie eine Funktion konfigurieren.

#### · Hinweis:

Um eine Optimierung der Antriebsleistungen bezüglich Genauigkeit und Ansprechzeit zu erreichen, sind folgende Schritte einzuhalten:

- Eingabe der auf dem Motortypenschild angegebenen Werte im Menü [ANTRIEBSDATEN] (drC-) (Seite 39).
- Durchführung einer Motormessung bei kaltem und angeschlossenem Motor über den Parameter [Motormess.] (tun) (Seite 41).
- Einstellung der Parameter [P Ant. n-Regler] (FLG) (Seite 32) und [Dämpfung n-Reg.] (StA) (Seite 33).

### Inbetriebnahme - Einleitende Empfehlungen

#### Vor dem Einschalten des Umrichters

# **A** GEFAHR

#### **UNBEABSICHTIGTER BETRIEB DES GERÄTS**

Stellen Sie sicher, dass alle Logikeingänge inaktiv sind, um ein versehentliches Einschalten zu vermeiden.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen.

#### Vor der Konfiguration des Umrichters

# **A** GEFAHR

#### **UNBEABSICHTIGTER BETRIEB DES GERÄTS**

- · Lesen Sie die Installationsanleitung vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie den Umrichter ER23K installieren und betreiben.
- Änderungen der Parametereinstellungen müssen durch Fachpersonal erfolgen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Logikeingänge inaktiv sind, um ein versehentliches Einschalten beim Ändern von Parametern zu vermeiden.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen.

#### Anlauf

Hinweis: Entsprechend der Werkseinstellung kann der Motor bei einem Einschalten oder einem manuellen Reset nach einer Störung oder bei einem Haltebefehl erst nach einem Reset der Befehle "Rechtslauf", "Linkslauf" oder "Gleichstrombremsung" wieder anlaufen. In Ermangelung dessen zeigt der Umrichter [Freier Auslauf] (nSt) auf dem Display, läuft aber nicht an Diese Befehle werden ohne vorheriges Rücksetzen berücksichtigt, wenn die Funktion "Automatischer Wiederanlauf" konfiguriert wurde (Parameter [Aut. Wiederanlauf] (Atr) im Menü [FEHLERMANAGEMENT] (FLt-), Seite 86).

#### Netzschütz

# **VORSICHT**

#### GEFAHR VON SCHÄDEN AM FREQUENZUMRICHTER

- Eine häufige Betätigung des Netzschützes vermeiden, um einem vorzeitigem Verschleiß der Filterkondensatoren vorzubeugen.
- Der Ein-/Ausschaltzyklus muss mehr als 60 Sekunden betragen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden führen!

### Verwendung mit einem Motor mit geringerer Leistung oder ohne Motor

- Laut Werkseinstellung ist die Funktion zur Erkennung von Motorphasenverlusten aktiviert ([Verlust Motorphase] (OPL) = [YES] (YES), Seite 89). Wenn der Umrichter getestet werden soll oder Wartungsarbeiten durchzuführen sind, ohne dass auf einen dem Umrichtermodell entsprechenden Motor zurückgegriffen werden soll, ist die Funktion zur Erkennung von Motorphasenverlusten zu deaktivieren ([Verlust Motorphase] (OPL) = [No] (nO)). Dies ist insbesondere bei Hochleistungsumrichtern hilfreich.
- Stellen Sie den Parameter [Regungsart Mot 1] (UFt) (Seite 42) im Menü [ANTRIEBSDATEN] (drC-) auf [Konst. Moment] (L) ein.

## **VORSICHT**

#### GEFAHR VON MOTORSCHÄDEN

Der thermische Motorschutz wird nicht vom Umrichter sichergestellt, wenn der Motorstrom unterhalb des 0,2-fachen des Umrichternennstroms liegt. In diesem Fall ist eine Alternative für den thermischen Schutz vorzusehen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden führen!

### Werkseitige Konfiguration

#### Voreinstellungen

Der ER23K wurde werkseitig für die am häufigsten benötigten Anwendungen voreingestellt:

- Anzeige: Umrichter bereit [Umr. Bereit] (rdY) (im Stillstand) und Motorfrequenz (in Betrieb).
- Die Logikeingänge LI5 und LI6, der Analogeingang Al3, der Analogausgang AOC und das Relais R2 sind nicht betroffen.
- · Anhaltemodus im Fehlerfall: Freier Auslauf.

Code	Beschreibung	Wert	Seite
bFr	[Standard Motorfreq.]	[50Hz IEC]	<u>39</u>
tCC	[2/3-Drahtst.]	[2-Drahtst.] (2C): 2-Draht-Steuerung	<u>29</u>
UFt	[Regungsart Mot 1]	[SVC] (n): Vektorielle Regelung ohne Rückführung (Open Loop) für Anwendungen mit konstantem Drehmoment.	<u>42</u>
ACC DEC	[Hochlaufzeit] [Auslaufzeit]	3,00 Sekunden	<u>61</u>
LSP	[Kleine Frequenz]	0 Hz	<u>32</u>
HSP	[Große Frequenz]	50 Hz	<u>32</u>
ItH	[Therm. Nennstrom]	Motornennstrom (Wert je nach Baugröße des Umrichters).	<u>32</u>
SdC1	[I DC-Auto Bremsg 1]	0,7 x Nennstrom des Umrichters für 0,5 Sekunden	<u>33</u>
SFr	[Taktfrequenz]	4 kHz	<u>38</u>
rrS	[Linkslauf]	[LI2] (LI2): Logikeingang LI2	<u>46</u>
PS2	[2 Vorwahlfreq.]	[LI3] (LI3): Logikeingang LI3	<u>69</u>
PS4	[4 Vorwahlfreq.]	[LI4] (LI4): Logikeingang LI4	<u>69</u>
Fr1	[Kanal Sollw 1]	[Al1] (Al1) - Logikeingang Al1	<u>28</u>
SA2	[Sollw. Summ. E2]	[Al2] (Al2) - Logikeingang Al2	<u>67</u>
r1	[Zuordnung R1]	[kein Fehler] (FLt): Umrichterfehler (bei einer Störung (oder Umrichter ohne Spannung) fällt der Kontakt ab)	<u>47</u>
brA	[Anp. Auslauframpe]	[Ja] (YES): Funktion aktiv (automatische Anpassung der Auslauframpe)	<u>62</u>
Atr	[Aut. Wiederanlauf]	[Nein] (nO): Funktion nicht aktiv.	<u>86</u>
Stt	[Normalhalt]	[StopRampe] (rMP): Über Rampe	<u>63</u>
CFG	[Makro Konfig.]	[Werkseinst.] (Std) (1)	<u>43</u>

Wenn die oben genannten Werte mit der Anwendung vereinbar sind, kann der Umrichter ohne Modifizierung der Einstellungen eingesetzt werden.

(1) Falls Sie eine minimale Voreinstellung des Umrichters wünschen, wählen Sie die Makrokonfiguration [Makro Konfig.] (CFG) = [Start/Stopp] (StS) und anschließend [Werkseinstellung] (FCS) = [Werksabgl.] (InI) (Seite 44).

Die Makrokonfiguration [Start/Stopp] (StS) ist bis auf die Zuordnung der Ein-/Ausgänge mit der werkseitigen Konfiguration identisch:

- · Logikeingänge:
  - LI1, LI2 (2 Drehrichtungen): 2-Draht-Steuerung bei Übergang, LI1 = Rechtslauf, LI2 = Linkslauf.
  - LI3 bis LI6: inaktiv (nicht belegt).
- Analogeingänge:
  - Al1: Frequenzsollwert 0 bis 10 V.
  - Al2, Al3: Inaktiv (nicht belegt).
- Relais R1: bei einer festgestellten Störung (oder Umrichter ohne Spannung) fällt der Kontakt ab.
- · Relais R2: Inaktiv (nicht belegt).
- Analogausgang AOC: 0 bis 20 mA inaktiv (nicht belegt).

# **Grundlegende Funktionen**


#### Thermischer Schutz des Umrichters

#### Funktionen:

Thermischer Schutz durch auf dem Kühlkörper befestigten oder im Leistungsmodul integrierten PTC-Fühler. Indirekter Schutz des Umrichters gegen Überlasten durch Überstromauslösung. Typische Auslösepunkte:

- Motorstrom = 185 % des Nennstroms des Umrichters: 2 Sekunden
- Motorstrom = 150% des Nennstroms des Umrichters: 60 Sekunden





### Belüftung der Umrichter

Der Lüfter wird beim Einschalten des Umrichters mit Spannung versorgt und nach 10 Sekunden gestoppt, wenn kein Fahrbefehl folgt. Der Lüfter wird automatisch bei Entriegelung des Umrichters gespeist (Drehrichtung + Typ). Er wird einige Sekunden nach der Verriegelung des Umrichters abgeschaltet (Motorfrequenz < 0,2 Hz, und Bremsung durch Einspeisung beendet).


# **Grundlegende Funktionen**

#### **Thermischer Motorschutz**

#### **Funktion:**

Thermischer Schutz durch Berechnung von I<sup>2</sup>t. Der Schutz berücksichtigt eigenbelüftete Motoren.

Auslösezeit t in Sekunden



#### **VORSICHT**

#### **GEFAHR VON MOTORSCHÄDEN**

Unter folgenden Bedingungen ist ein externer Motorüberlastschutz erforderlich:

- Wiedereinschalten des Produkts, da kein Speicher des thermischen Zustands des Motors vorhanden ist.
- Betrieb mehrerer Motoren.
- Betrieb von Motoren, deren Nennstrom weniger als das 0,2-fache des Umrichternennstroms beträgt.
- Verwendung von Motorumschaltung.


Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden führen!


### **Option Bedienterminal**

Dieses Bedienterminal dient zur lokalen Steuerung und kann über der Tür oder dem Gehäuse des Schaltschranks angebracht werden. Es wird mit einem Steckerkabel für die Verbindung über die serielle Schnittstelle des Umrichters geliefert (siehe mit dem Terminal gelieferte Unterlagen). Es verfügt praktisch über dieselbe Anzeige wie der ER23. Das Drehrad des Umrichters wird hier zur Navigation durch Auf-/ Ab-Pfeiltasten ersetzt. Zusätzlich verfügt das Terminal über einen Schalter zur Sperrung des Zugriffs auf die Menüs. Zur Steuerung des Umrichters sind drei Tasten vorgesehen (1):

- FWD/REV: Umkehr der Drehrichtung
- · RUN: Fahrbefehl für den Motor
- STOP/RESET: Haltebefel für den Motor oder Reset

Der erste Druck auf die Taste bewirkt ein Anhalten des Motors. Wenn die Gleichstrombremsung im Stillstand konfiguriert wurde, wird diese Bremsung durch einen zweiten Tastendruck gestoppt.





Schalter zur Sperrung des Zugriffs auf die Menüs:

Zugriff auf die Menüs
• Position: ÜBERWACHUNG] (\$\frac{1}{2}\$

[ÜBERWACHUNG] (SUP-) und [FREQUENZSOLLWERT] (rEF-)

Position:
 Zugriff auf die Menüs

[EINSTELLUNGEN] (SEt-),
[ÜBERWACHUNG] (SUP-) UND

[FREQUENZSOLLWERT] (rEF-)

Position: ☐ Zugriff auf alle Menüs

Hinweis: Der Schutz durch den Kunden-Zugriffscode hat auf dem Schalter Priorität.

#### Hinweis:

- Der Schalter zur Sperrung des Zugriffs auf die Menüs des Bedienterminals sperrt auch den Zugriff über die Tasten des Umrichters.
- · Wenn das Bedienterminal abgeklemmt ist, bleibt eine eventuelle Verriegelung der Umrichtertasten aktiv:
- Zur Aktivierung des Bedienterminals ist die Werkseinstellung des Parameters [Baud Rate Modbus] (tbr) im Menü [KOMMUNIKATION] (COM-) (Seite 92) zu verwenden: [19.2 Kbps] (19,2).

(1) Zur Aktivierung der Tasten am Bedienterminal muss [Bedienterminal] (LCC) = [Ja] (YES) (Seite 58) konfiguriert werden.

### Sicherung und Laden der Konfiguration

Im Bedienterminal können bis zu 4 vollständige Konfigurationen des Umrichters ER23K ohne Optionskarte gespeichert werden. Hierdurch bietet sich die Möglichkeit, die Konfigurationen zu sichern und sie von einem Umrichter in andere des gleichen Typs zu übertragen. Auf diese Weise können 4 verschiedene Funktionsmodi für ein einziges Gerät gespeichert werden.


Siehe die Parameter [Speicherung Konfig.] (SCS) und [Werkseinstellung] (FCS) in den Menüs [ANTRIEBSDATEN] (drC-) (Seite <u>43</u> und <u>44</u>), [EIN / AUSGÄNGE] (I-O-) (Seite <u>47</u> und <u>47</u>), [STEUERUNG] (CtL-) (Seite <u>59</u> und <u>59</u>) sowie [APPLIKATIONS-FKT.] (FUn-) (Seite <u>85</u> und <u>85</u>).

Die Übertragung einer Konfiguration zwischen einem ER22 und einem ER23K ist in dem Verfahren auf Seite 85 beschrieben.

## **Option Grafikterminal**

#### **Beschreibung des Terminals**

Dieses vom ER40 stammende Grafikterminal, Version FLASH V1.1IE19, ermöglicht die Nutzung der Display-Kapazität zur Anzeige umfassenderer Informationen als dies über die im Umrichter integrierte Anzeige möglich ist. Der Anschluss erfolgt auf dieselbe Weise wie beim Bedienterminal.




- 5 Navigationstaste:
  - Drücken (ENT): Speichern des aktuellen Wertes
    - Aufrufen des gewählten Menüs oder Parameters
  - Drehen (+/-):
- Inkrementieren oder Dekrementieren eines Wertes
- Wechseln zur nächsten oder zur vorhergehenden Zeile
- Erhöhen oder Verringern eines Sollwerts bei aktivierter Ansteuerung über das Terminal

Hinweis: Bei aktivierter Terminalsteuerung kann der Umrichter direkt über die Tasten 3, 4, 5 und 6 gesteuert werden.

Zur Aktivierung der Tasten am Bedienterminal muss [Bedienterminal] (LCC) = [Ja] (YES) (Seite 58) konfiguriert werden.

### Erstmaliges Einschalten der Grafikterminals

Beim erstmaligen Einschalten des Grafikterminals muss die Anzeigesprache über das Grafikterminal gewählt werden.



[MENÜ UMRICHTER] nach drei Sekunden.

Wählen Sie das Menü und drücken Sie ENT.

APPLIKATIONS-FKT.
FEHLERMANAGEMENT
KOMMUNIKATION

FREQUENZSOLLWERT


EINSTELLUNGEN

ANTRIEBSDATEN EIN/ AUSGÄNGE STEUERUNG

# **Option Grafikterminal**

### Erstmaliges Einschalten des Frequenzumrichters


Beim erstmaligen Einschalten erhält der Benutzer direkt Zugriff auf die folgenden drei Parameter: [Standard Motorfreq.] (bFr), [Kanal Sollw1] (Fr1) und [2/3-Drahtst.] (tCC) (Seite 29).



Modus

Code


### Alle weiteren Einschaltvorgänge



### **Option Bedienterminal**

#### Beschreibung des Terminals

Dieses Bedienterminal dient zur lokalen Steuerung und kann über der Tür oder dem Gehäuse des Schaltschranks angebracht werden. Es wird mit einem Steckerkabel für die Verbindung über die serielle Schnittstelle des Umrichters geliefert (siehe mit dem Terminal gelieferte Unterlagen). Es verfügt praktisch über dieselbe Anzeige wie der ER23. Das Drehrad des Umrichters wird hier zur Navigation durch Auf-/ Ab-Pfeiltasten ersetzt.




(1) Wenn der Umrichter mit einem Code ([Zugriffscode PIN 1] (COd), Seite 98) verriegelt ist, wechselt die Anzeige bei Drücken der MODE-Taste vom Menü [ÜBERWACHUNG] (SUP-) zum Menü [FREQUENZSOLLWERT] (rEF-) und umgekehrt.

Zur Aktivierung der Tasten am Bedienterminal muss [Bedienterminal] (LCC) = [Ja] (YES) (Seite 58) konfiguriert werden.

#### Struktur der Parametertabellen

Nachfolgend ist der Aufbau der in der Beschreibung der verschiedenen Menüs enthaltenen Parametertabellen dargestellt.

#### Beispiel:



- 1. Name des Menüs auf der vierstelligen 7-Segment-Anzeige
- 2. Code des Untermenüs auf der vierstelligen 7-Segment-Anzeige
- 3. Code des Parameters auf der vierstelligen 7-Segment-Anzeige
- 4. Wert des Parameters auf der vierstelligen 7-Segment-Anzeige
- 5. Name des Menüs auf dem Grafikterminal
- 6. Name des Untermenüs auf dem Grafikterminal
- 7. Name des Parameters auf dem Grafikterminal
- 8. Wert des Parameters auf dem Grafikterminal

### Kompatibilität der Funktionen

#### **Unvereinbare Funktionen**

Folgende Funktionen sind in den nachstehend beschriebenen Fällen nicht zugänglich oder deaktiviert:

#### **Automatischer Wiederanlauf**

Diese Funktion ist nur für 2-Draht-Steuerung über Niveau möglich ([2/3-Drahtst.] (tCC) = [2Drahtst.] (2C) und [Typ 2-Drahtst.] (tCt) = [Niveau] (LEL) oder [Prio Rechts] (PFO)).

#### Einfangen im Lauf

Diese Funktion ist nur für 2-Draht-Steuerung über Niveau möglich ([2/3-Drahtst.] (tCC) = [2Drahtst.] (2C) und [Typ 2-Drahtst.] (tCt) = [Niveau] (LEL) oder [Prio Rechts] (PFO)).

Diese Funktion ist gesperrt, wenn die automatische Gleichstrombremsung auf permanent eingestellt ist ([Auto GS-Bremsung] (AdC) = [permanent] (Ct)).

### Kompatibilitäten von Funktionen

Die Auswahl von Funktionen kann durch die Zahl der Ein- und Ausgänge sowie durch die Unvereinbarkeit bestimmter Funktionen untereinander begrenzt sein. Die nicht in dieser Tabelle aufgeführten Funktionen sind frei von derartigen Einschränkungen.

Wenn Funktionen nicht miteinander kompatibel sind, blockiert die erste konfigurierte Funktion die Konfiguration der anderen.

Um eine Funktion zu konfigurieren, ist zuvor sicherzustellen, dass die nicht kompatiblen Funktionen deaktiviert werden, insbesondere diejenigen, die werkseitig voreingestellt sind.

	Eingänge Sollwertsummierung (Werkseinstellung)	+/- Drehzahl (1)	Verwaltung der Endschalter	Vorwahlfrequenzen (Werkseinstellung)	Pl Regelung	Schrittbetrieb JOG	Bremssteuerung	Halt durch Gleichstrombremsung	Schnellhalt	Freier Auslauf
Eingänge Sollwertsummierung (Werkseinstellung)		•		1	•	1				
+/- Drehzahl (1)	•			•	•	•				
Verwaltung der Endschalter					•					
Vorwahlfrequenzen (Werkseinstellung)	←	•			•	1				
PI Regelung	•	•	•	•		•	•			
Schrittbetrieb JOG	←	•		←	•		•			
Bremslogik					•	•		•		
Halt durch Gleichstrombremsung							•			1
Schnellhalt										1
Freier Auslauf								<b>←</b>	<b>←</b>	

(1) Australinierali ist die Verwendung des Sollwerkanals [Kanal Sollw2] (112) (siehe Obersichten St. die Verwendung des Sollwerkanals [Kanal Sollw2] (112) (siehe Obersichten St. die Verwendung des Sollwerkanals [Kanal Sollw2] (112)
Inkompatible Funktionen
Vorrangige Funktionen (Funktionen, die nicht gleichzeitig aktiviert werden können):
← ↑ Die durch den Pfeil angegebene Funktion besitzt Vorrang gegenüber der anderen.
Die Anhaltefunktionen besitzen den Vorrang gegenüber den Fahrbefehlen.

Die Anhaltefunktionen besitzen den Vorrang gegenüber den Fahrbefehlen.

Die Frequenzsollwerte über Logikbefehl haben Vorrang gegenüber den Analogsollwerten.

### Kompatibilität der Funktionen

### Funktionen der Analog- und Logikeingänge

Jede der nachfolgenden Funktionen kann einem der Eingänge zugeordnet werden.

Ein Eingang kann mehrere Funktionen zeitgleich auslösen (z. B. Linkslauf und zweite Rampe), daher muss darauf geachtet werden, dass diese Funktionen miteinander vereinbar sind.

Über das Menü [ÜBERWACHUNG] (SUP-) (Parameter [LOGIKEINGANG KONF.] (LIA-), Seite 99 und [STATUS ANALOG-EING.] (AIA-), Seite 99) lassen sich zwecks Überprüfung der Kompatibilität die jedem Eingang zugeordneten Funktionen anzeigen.

Bevor Sie einem digitalen oder analogen Eingang einen Sollwert, einen Befehl oder eine Funktion zuweisen, müssen Sie prüfen, ob dieser Eingang nicht bei der Werkseinstellung belegt wurde, und ob keinem anderen Eingang eine nicht kompatible oder unerwünschte Funktion zugewiesen wurde.

Beispiel einer zu deaktivierenden nicht kompatiblen Funktion:
 Um die Funktion "+/- Drehzahl" (langsamer/schneller) zu verwenden, müssen Sie zunächst die voreingestellten Vorwahlfrequenzen und die Sollwertsummierung Eingang 2 deaktivieren.

Die folgende Tabelle zeigt die werkseitig eingestellten Zuordnungen der Eingänge sowie das Verfahren zur Deaktivierung.

Zugeordneter Eingang	Funktion	Code	Zur Deaktivierung wie folgt setzen:	Seite
LI2	Linkslauf	rrS	nO	<u>46</u>
LI3	2 Vorwahlfrequenzen	PS2	nO	<u>69</u>
LI4	4 Vorwahlfrequenzen	PS4	nO	<u>69</u>
Al1	Sollwert 1	Fr1	Anderer Eingang als Al1	<u>56</u>
LI1	Rechtslauf	tCC	2C oder 3C	<u>45</u>
Al2	Sollwertsummierung Eingang 2	SA2	nO	<u>67</u>

# Liste der Funktionen, mit denen die Ein-/Ausgänge belegt werden können

Logikeingänge	Seite	Code	Werkseinstellung
Nicht belegt	-	-	LI5 - LI6
Rechtslauf	-	-	LI1
2 Vorwahlfrequenzen	<u>69</u>	PS2	LI3
4 Vorwahlfrequenzen	<u>69</u>	PS4	LI4
8 Vorwahlfrequenzen	<u>69</u>	PS8	
16 Vorwahlfrequenzen	<u>70</u>	PS16	
2 vorgewählte PI-Sollwerte	<u>77</u>	Pr2	
4 vorgewählte PI-Sollwerte	<u>78</u>	Pr4	
+ Drehzahl	<u>74</u>	USP	
- Drehzahl	<u>74</u>	dSP	
Schrittbetrieb	<u>72</u>	JOG	
Umschalten der Rampe	<u>62</u>	rPS	
Umschalten 2. Strombegrenzung	<u>81</u>	LC2	
Schnellhalt durch Logikeingang	<u>63</u>	FSt	
Gleichstrombremsung durch Logikeingang	<u>63</u>	dCI	
Anhalten im freien Auslauf durch Logikeingang	<u>64</u>	nSt	
Linkslauf	<u>46</u>	rrS	LI2
Externer Fehler	<u>88</u>	EtF	
RST	<u>87</u>	rSF	
Forced Lokal	<u>94</u>	FLO	
Umschalten des Sollwerts	<u>57</u>	rFC	
Umschalten des Befehlskanals	<u>58</u>	CCS	
Umschalten des Motors	<u>82</u>	СНР	
Endschalter Rechtslauf	<u>84</u>	LAF	
Endschalter Linkslauf	<u>84</u>	LAr	
Fehlerunterdrückung	<u>91</u>	InH	

Analogeingänge	Seite	Code	Werkseinstellung
Nicht belegt	-	-	Al3
Sollwert 1	<u>56</u>	Fr1	Al1
Sollwert 2	<u>56</u>	Fr2	
Sollwertsummierung Eingang 2	<u>67</u>	SA2	Al2
Sollwertsummierung Eingang 3	<u>67</u>	SA3	
Istwert des PI-Reglers	<u>77</u>	PIF	

# Liste der Funktionen, mit denen die Ein-/Ausgänge belegt werden können

Analog-/Logikausgang	Seite	Code	Werkseinstellung
Nicht belegt	-	-	AOC/AOV
Motorstrom	<u>46</u>	OCr	
Motorfrequenz	<u>46</u>	OFr	
Drehmoment des Motors	<u>46</u>	Otr	
Vom Umrichter gelieferte Leistung	<u>46</u>	OPr	
Umrichterfehler festgestellt (logische Information)	<u>46</u>	FLt	
Umrichter in Betrieb (logische Information)	<u>46</u>	rUn	
Frequenzschwellwert erreicht (logische Information)	<u>46</u>	FtA	
Große Frequenz HSP erreicht (logische Information)	<u>46</u>	FLA	
Stromschwellwert erreicht (logische Information)	<u>46</u>	CtA	
Frequenzschwellwert erreicht (logische Information)	<u>46</u>	SrA	
Thermischer Schwellwert des Motors erreicht (logische Information)	<u>46</u>	tSA	
Bremslogik (logische Information)	<u>46</u>	bLC	

Relais	Seite	Code	Werkseinstellung
Nicht belegt	-	-	R2
Fehler festgestellt	<u>47</u>	FLt	R1
Umrichter in Betrieb	47	rUn	
Frequenzschwellwert erreicht	<u>47</u>	FtA	
Große Frequenz HSP erreicht	<u>47</u>	FLA	
Stromschwellwert erreicht	<u>47</u>	CtA	
Frequenzsollwert erreicht	<u>47</u>	SrA	
Thermischer Schwellwert des Motors erreicht	<u>47</u>	tSA	
Bremslogik	47	bLC	
Kopie des Logikeingangs	<u>47</u>	LI1 bis LI6	

# Liste der Funktionen, die den Bits der Steuerwörter Netzwerk und Modbus zugeordnet werden können

Bits 11 bis 15 des Steuerworts	Seite	Code
2 Vorwahlfrequenzen	<u>69</u>	PS2
4 Vorwahlfrequenzen	<u>69</u>	PS4
8 Vorwahlfrequenzen	<u>69</u>	PS8
16 Vorwahlfrequenzen	<u>70</u>	PS16
2 vorgewählte PI-Sollwerte	<u>77</u>	Pr2
4 vorgewählte PI-Sollwerte	<u>78</u>	Pr4
Umschalten der Rampe	<u>62</u>	rPS
Umschalten 2. Strombegrenzung	<u>81</u>	LC2
Schnellhalt durch Logikeingang	<u>63</u>	FSt
Gleichstrombremsung	<u>63</u>	dCI
Externer Fehler	88	EtF
Umschalten des Sollwerts	<u>57</u>	rFC
Umschalten des Befehlskanals	<u>58</u>	CCS
Umschalten des Motors	<u>82</u>	СНР

#### Checkliste

Lesen Sie sorgfältig die Informationen in der Programmier-, Installations- und Kurzanleitung. Prüfen Sie vor Einschalten und Betrieb des Umrichters die folgenden Punkte in Bezug auf die mechanische und elektrische Installation.

#### 1. Mechanische Installation (siehe Kurz- und Installationsanleitung)

- Hinweise zu Montagetypen des Umrichters und Empfehlungen zur Umgebungstemperatur finden Sie in den Montagehinweisen in der Kurzanleitung oder in der Installationsanleitung.
- Installieren Sie den Umrichter vertikal gemäß den Spezifikationen, die in den Montagehinweisen in der Kurzanleitung und der Installationsanleitung angegeben sind.
- Die Verwendung dieses Umrichters muss gemäß den in der Richtlinie 60721-3-3 beschriebenen Umgebungsbedingungen erfolgen.
- Installieren Sie die für Ihre Anwendung erforderlichen Optionen.

#### 2. Elektrische Installation (siehe Kurz- und Installationsanleitung)


- Erden Sie den Umrichter, siehe "Erdung des Geräts" in der Kurz- oder Installationsanleitung.
- Stellen Sie sicher, dass die Eingangsspannung der Nennspannung des Umrichters entspricht, und schließen Sie die Netzversorgung an. Beachten Sie hierzu die Angaben in der Kurz- oder Installationsanleitung.
- Vergewissern Sie sich, dass geeignete Eingangssicherungen und ein Leistungsschalter verwendet werden. Siehe hierzu die Kurzoder Installationsanleitung.
- Verdrahten Sie die Steuerklemmen gemäß den Anforderungen (siehe Kurz- oder Installationsanleitung). Trennen Sie Leistungs- und Steuerkabel gemäß den Vorschriften zur EMV-Kompatibilität.
- Die Modelle ER23-...K und ER23-.../4K verfügen über einen integrierten EMV-Filter. Der Ableitstrom kann mithilfe des IT-Jumpers verringert werden, wie im Absatz "Interner EMV-Filter am ER23-...K und ER23-.../4K" in der Installationsanleitung beschrieben.
- Stellen Sie sicher, dass die Motoranschlüsse der Spannung entsprechen (Stern, Dreieck).

#### 3. Betrieb des Frequenzumrichters

- Schalten Sie den Umrichter ein. Beim erstmaligen Einschalten wird [Standard Motorfreq.] (bFr) (Seite 28) angezeigt. Prüfen Sie, ob
  die durch den Parameter bFr festgelegte Frequenz (die Werkseinstellung lautet 50 Hz) der Frequenz des Motors entspricht.
- Beim erstmaligen Einschalten erscheinen die Parameter [Kanal Sollw1] (Fr1) (Seite 28) und [2/3-Drahtst.] (tCC) (Seite 29) nach
  Anzeige von [Standard Motorfreq.] (bFr). Diese Parameter müssen gesetzt werden, wenn der Umrichter lokal gesteuert werden soll.
- Danach wird beim Einschalten jeweils [Umr. Bereit] (rdY) am HMI angezeigt.
- Die Funktion [Werkseinstellung] (FCS) (Seite 44) ermöglicht jederzeit ein Rücksetzen des Umrichters auf die Werkseinstellungen.

#### **HMI-Beschreibung**

#### Funktionen der Anzeige und der Tasten



# Normalanzeige ohne Fehlercode und außer Betrieb:

- 4 3.0 : Anzeige des gewählten Parameters im Menü [ÜBERWACHUNG] (SUP-) (Voreinstellung: Motorfrequenz). Im Falle einer Strombegrenzung blinkt die Anzeige. Wenn ein Grafikterminal an den Frequenzumrichter angeschlossen ist, wird in diesem Fall oben links CL1 angezeigt.

(LOC) gesetzt ist, erfolgt der Halt im freien

Wenn [2/3-Drahtst.] (tCC) auf [Lokal] (LOC)

Ist bereits eine Bremsung durch

gesetzt ist, erfolgt das Anhalten über Rampe.

Gleichstromaufschaltung aktiv, erfolgt der Halt

Auslauf.

im freien Auslauf.

AUSGÄNGE] (I-O-) auf [Lokal]

(LOC) (Seite 45) eingestellt ist.

- InIt: Initialisierungssequenz.
- rdY: Umrichter bereit.

(SEt-). Andernfalls dient sie

zum Wechsel in das Menü

[FREQUENZSOLLWERT]


(rEF-).

- dCb: Gleichstrombremsung erfolgt.
- nSt: Freier Auslauf.
- FSt: Schnellhalt.
- tUn: Motormessung läuft.

Ein festgestellter Fehler wird durch Blinken am Gerät angezeigt. Wenn ein Grafikterminal angeschlossen ist, wird der Name des festgestellten Fehlers angezeigt.

(1) Wenn der Umrichter mit einem Code ([Zugriffscode PIN 1] (COd), Seite 98) verriegelt ist, wechselt die Anzeige bei Drücken der MODE-Taste vom Menü [ÜBERWACHUNG] (SUP-) zum Menü [FREQUENZSOLLWERT] (rEF-) und umgekehrt.

#### Aufbau der Menüs




Die Menücodes auf der 7-Segment-Anzeige unterscheiden sich von den Parametercodes durch einen Bindestrich auf der rechten Seite.

Beispiele: Menü [APPLIKATIONS-FKT.] (FUn-), Parameter [Hochlaufzeit] (ACC).

# Konfiguration der Parameter [Standard Motorfreq.] (bFr), [2/3-Drahtst.] (tCC) und [Kanal Sollw 1] (Fr1)

Diese Parameter sind nur im Stillstand, ohne Fahrbefehl veränderbar.

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
bFr 50 60	• [Standard Motorfreq.]  Dieser Parameter ist hier nur beim ersten Einschalten sichtbar. Im Menü [ANTRIEBSDATEN] (drC-) kann er jedoch jederzeit geä [50Hz IEC] (50): 50 Hz [60Hz NEMA] (60): 60 Hz Dieser Parameter ändert die Voreinstellung folgender Parameter [FSchwellw. Mot] (Ftd) Seite 37), [Nennfreq. Motor] (FrS) (Seite 42).	: [Große Frequenz]	gangsfreq.] (tFr)
Fr1	• [Kanal Sollw 1]		[Al1] (Al1)
AI1 AI2 AI3 AIU1	<ul> <li>[AI1] (AI1) - Logikeingang AI1</li> <li>[AI2] (AI2) - Logikeingang AI2</li> <li>[AI3] (AI3) - Logikeingang AI3.</li> <li>[Abbild Eingang AIV1] (AIV1) - Im Modus Steuerung über das integrals Potentiometer.</li> <li>Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3), dann sind folger</li> <li>[HMI] (LCC) Sollwert durch Bedienterminal, Parameter [Freq. Solly [EINSTELLUNGEN] (SEt-) (Seite 31).</li> <li>[Modbus] (Mdb): Sollwert durch Modbus</li> <li>[Netzwerk] (nEt): Sollwert durch Netzwerk-Kommunikationsprotoke</li> </ul>	nde zusätzliche Zuor wert HMI] ( <mark>LFr)</mark> im M	rdnungen möglich:
LCC			
Mdb nEt			



₹ 2 s

Zum Ändern der Belegung dieses Parameters muss länger (2 s) auf das Drehrad "ENT" gedrückt werden.

# Menü [FREQUENZSOLLWERT] (rEF-)

IEF-	
SEt-	

drC-

I-0-

FUn-

FLt-


COM-SUP- Das Menü [FREQUENZSOLLWERT] (rEF-) zeigt je nach aktivem Befehlskanal [Freq. Sollwert HMI] (LFr), [Abbild Eingang AIV1] (AIV1) oder [Frequenzsollwert] (FrH).

Bei lokaler Steuerung fungiert das HMI als Potentiometer zur Erhöhung/Verringerung des Sollwerts innerhalb der durch die Parameter [Kleine Frequenz] (LSP) und [Große Frequenz] (HSP) vorgegebenen Toleranzen.

Wenn der lokale Befehlsmodus unter Verwendung des Parameters [Kanal Sollw1] (Fr1)) deaktiviert wird, werden nur die Sollwerte angezeigt. Der Wert ist schreibgeschützt und kann nicht über das Drehrad geändert werden (der Sollwert wird durch einen Analogeingang (AI) oder eine andere Quelle vorgegeben).

Der angezeigte Sollwert ist von der Umrichterkonfiguration abhängig.

Code	Beschreibung	Werkseinstellung	
LFr	• [Freq. Sollwert HMI]	0 bis 500 Hz	
	Dieser Parameter erscheint nur, wenn die Funktion aktiviert wurde. Er dient zur Änderung des Frequenzsollwerts über das externe Bedienterminal. Es ist nicht erforderlich, die Änderung des Sollwerts durch Drücken der ENT-Taste zu bestätigen.		
AIU1	• [Abbild Eingang AlV1]	0 bis 100%	
	Dient zur Änderung des Frequenzsollwerts über das Drehrad.		
FrH	• [Frequenzsollwert]	LSP bis HSP Hz	
	Dieser Parameter ist schreibgeschützt. Er dient zur Anzeige des auf den Motor angewandten Frequenzsollwerts, unabhängig vom gewählten Sollwertkanal.		



Die Einstellparameter können sowohl während des Betriebs als auch im Stillstand geändert werden. **Hinweis:** Die Änderungen sollten vorzugsweise im Stillstand erfolgen.

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung	
LFr	• [Freq. Sollwert HMI]	0 bis HSP	-	
*	Dieser Parameter erscheint, wenn [Bedienterminal] (LCC) = [Ja] (YES) (Seite 58) oder [Kanal Sollw1] (Fr1) / [Kanal Sollw 2] (Fr2) = [HMI] (LCC) (Seite 56) und wenn ein Bedienterminal angeschlossen ist. In diesem Fall ist [Freq. Sollwert HMI] (LFr) über das Tastenfeld des Umrichters zugänglich.  [Freq. Sollwert HMI] (LFr) wird beim Ausschalten auf Null zurückgesetzt.			
rPI	• [Int. Sollw. PID]	0,0 bis 100 %	0%	
*	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Zuord. Istwert PID] (PIF) ungleich [Nein] (nO) ist (Seite 77).			
ACC	• [Hochlaufzeit]	gemäß Inr, Seite 61	3 s	
	Für den Hochlauf von 0 bis zur Motornennfrequenz [Nennfreq. Motor	   (FrS) im Menü [ANTRIE	BSDATEN] (drC-).	
AC2	• [Hochlaufzeit 2]	gemäß Inr, Seite 61	5 s	
*	Der Parameter ist zugänglich, wenn [F. Schw. Rampe 2] (Frt) > 0 ist (Seite 62) oder wenn [Umschalt. Rampe] (rPS) zugeordnet ist (Seite 62).			
dE2	• [Auslaufzeit 2]	gemäß Inr, Seite 61	5 s	
*	Der Parameter ist zugänglich, wenn [F. Schw. Rampe 2] (Frt) > 0 ist (Seite 62) oder wenn [Umschalt. Rampe] (rPS) zugeordnet ist (Seite 62).			
dEC	• [Auslaufzeit]	gemäß Inr, Seite 61	3 s	
	Für den Auslauf von der Motornennfrequenz [Nennfreq. Motor] (FrS) im Menü [ANTRIEBSDATEN] (drC-)) auf 0. Vergewissern Sie sich, dass der Wert des Parameters [Auslaufzeit] (dEC) im Hinblick auf die anzuhaltende Last nicht zu niedrig ist.			

Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

E	-

drCI-0CtLFUnFLtCOM-

SUP-

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung	
tA1	• [Rund Start ACC]	0 bis 100	10	
*	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Rampentyp] (rPt) = [kundenspez] (CUS) (Seite 60) ist.			
tA2	• [Rund ACC Ende]	0 bis (100-tA1)	10	
*	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Rampentyp] (rPt) = [kundenspez] (CU	S) (Seite <u>60</u> ) ist.		
tA3	• [Rund DEC Start]	0 bis 100	10	
*	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Rampentyp] (rPt) = [kundenspez] (CU	S) (Seite <u>60</u> ) ist.		
tA4	• [Rund DEC Ende]	0 bis (100-tA3)	10	
*	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Rampentyp] (rPt) = [kundenspez] (CU	S) (Seite <u>60</u> ) ist.		
LSP	• [Kleine Frequenz]	0 bis HSP	0	
	Motorfrequenz bei minimalem Sollwert			
HSP	• [Große Frequenz]	LSP bis tFr	bFr	
	Motorfrequenz bei maximalem Sollwert: Vergewissern Sie sich, dass die Einstellung mit Motor und Anwendung vereinbar ist.			
ItH	• [Therm. Nennstrom]	0,2 bis 1,5 In (1)	je nach Umrichter	
	Stellen Sie [Therm. Nennstrom] (ItH) auf den Bemessungsbetriebsstrom ein, der auf dem Motortypenschild angegeben ist.  Zum Löschen des thermischen Schutzes siehe [Mgt Überlast Motor] (OLL), Seite 89.			
UFr	• [IR-Kompens.]	0 bis 100%	20%	
	<ul> <li>- Für [Regungsart Mot 1] (UFt) = [SVC] (n) oder [Energiespar] (nLd) (Seite 42): IR-Kompensation.</li> <li>- Für [Regungsart Mot 1] (UFt) = [Konst. Moment] (L) oder [Var. Moment] (P) (Seite 42): Spannungsanhebung Ermöglicht die Optimierung des Drehmoments bei sehr niedriger Drehzahl ([IR-Kompens.] (UFr) erhöhen), falls das Drehmoment nicht ausreicht).</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass der Wert für [IR-Kompens.] (UFr) im Hinblick auf den erhitzten Motor nicht zu hoch liegt, da es ansonsten zu Instabilität kommen kann.</li> <li>Hinweis: Wenn [Regungsart Mot 1] (UFt) (Seite42) geändert wird, wechselt [IR-Kompens.] (UFr) auf die Werkseinstellung (20%).</li> </ul>			
FLG	• [P Ant. n-Regler]	1 bis 100%	20%	
*	50 50 40 40 40 30 30 20 10 FLG niedrig 10 FLG korrekt	haben.  FLG hoolin dieser FLG ver	ägheitsmoments der  ch n Fall	
	-10   -10	0 0,1 0,2 0,3	0,4 0,5 t	

(1) In entspricht dem in der Installationsanleitung und auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters.

\*

Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

-0-

- (1) In entspricht dem in der Installationsanleitung und auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters.
- (2) Hinweis: Diese Einstellungen sind unabhängig von der Funktion "Automatische Gleichstrombremsung im Stillstand".
  - Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

SEt-
lrC-
. 0

rEF-

FUn-FLt-

SUP-

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung	
JPF	• [Ausblendfr]	0 bis 500 Hz	0 Hz	
	Verbietet einen längeren Betrieb über einen Frequenzbereich von ±1 Hz um [Ausblendfr] (JPF) herum. Mit dieser Funktion kann eine kritische Frequenz unterdrückt werden, die eine Resonanz zur Folge hätte. Die Einstellung auf 0 deaktiviert die Funktion.			
JF2	• [Ausblendfr.2]	1 bis 500 Hz	0 Hz	
	Verbietet einen längeren Betrieb über einen Frequenzbereich von ±1 Hz um [Ausblendfr.2] (JF2) herum. Mit dieser Funktion kann eine kritische Frequenz unterdrückt werden, die eine Resonanz zur Folge hätte. Die Einstellung auf 0 deaktiviert die Funktion.			
JGF	• [Sollw Schrittbetr.]	0 bis 10 Hz	10 Hz	
*	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Frequenz Jog] (JOG) ungleich [Nein	n] (nO) (Seite <u>72</u> ) is	st.	
rPG	• [P-Anteil PID Regler]	0,01 bis 100	1	
*	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Zuord. Istwert PID] (PIF) ungleich Er liefert dynamische Leistung bei schnellen Veränderungen des PI-Istwe		te <u>77</u> ).	
rIG	• [I-Anteil PID Regler]	0,01 bis 100/s	1	
*	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Zuord. Istwert PID] (PIF) ungleich [Nein] (nO) ist (Seite 77).  Er liefert statische Genauigkeit bei langsamen Veränderungen des PI-Istwerts.			
FbS	• [Koef. PI Istwert]	0,1 bis 100	1	
*	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Zuord. Istwert PID] (PIF) ungleich Zur Anpassung des Prozesses.	[Nein] (nO) ist (Sei	te <u>77</u> ).	
PIC	• [Umkehr Korrek. PID] [Nein] (nO)			
nO YES *	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Zuord. Istwert PID] (PIF) ungleich [Nein] (nO) ist (Seite 77).  - [Nein] (nO): Normal  - [Ja] (YES): Umkehr			
rP2	• [2.vorgew PID-Sollw]	0 bis 100%	30%	
*	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Zuord. Istwert PID] (PIF) ungleich [Nein] (nO) ist (Seite 77) und [Zuord 2 PID-Sollw] (Pr2) (Seite 77) durch Wahl eines Eingangs freigegeben wurde.			
rP3	• [3.vorgew PID-Sollw]	0 bis 100%	60%	
*	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Zuord. Istwert PID] (PIF) ungleich [Nein] (nO) ist (Seite 77) und [Zuord 3 PID-Sollw] (Pr4) (Seite 78) durch Wahl eines Eingangs freigegeben wurde.			
rP4	• [4.vorgew PID-Sollw]	0 bis 100 %	90%	
*	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Zuord. Istwert PID] (PIF) ungleich [Nein] (nO) ist (Seite 77) und [Zuord 4 PID-Sollw] (Pr4) (Seite 78) durch Wahl eines Eingangs freigegeben wurde.			
SP2	• [2. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 Hz	10 Hz	
*	Siehe Seite <u>70</u> .			

Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
SP3	• [3. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 Hz	15 Hz
*	Siehe Seite <u>70</u> .		
SP4	• [4. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 Hz	20 Hz
*	Siehe Seite <u>70</u> .		
SP5	• [5. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 Hz	25 Hz
*	Siehe Seite <u>70</u> .		
SP6	• [6. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 Hz	30 Hz
*	Siehe Seite <u>70</u> .		
SP7	• [7. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 Hz	35 Hz
*	Siehe Seite <u>70</u> .		
SP8	• [8. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 Hz	40 Hz
*	Siehe Seite <u>70</u> .		
SP9	• [9. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 Hz	45 Hz
*	Siehe Seite <u>70</u> .		
SP10	• [10. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 Hz	50 Hz
*	Siehe Seite <u>70</u> .		
SP11	• [11. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 Hz	55 Hz
*	Siehe Seite <u>71</u> .		
SP12	• [12. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 Hz	60 Hz
*	Siehe Seite <u>71</u> .	_	
SP13	• [13. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 Hz	70 Hz
*	Siehe Seite <u>71</u> .		
SP14	• [14. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 Hz	80 Hz
*	Siehe Seite <u>71</u> .		
SP15	• [15. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 Hz	90 Hz
*	Siehe Seite <u>71</u> .		
SP16	• [16. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 Hz	100 Hz
*	Siehe Seite <u>71</u> .		

Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

35

rEF-

SEtdrC-

I-0-CtL-FUn-

FLt-COM-

SUP-

rEFSEtdrCI-0-

FUn-FLt-

SUP-

Ţ	Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
	CL1	• [Strombegrenzung]	0,25 bis 1,5 ln (1)	1,5 ln (1)
		Ermöglicht die Begrenzung des Drehmoments und der Erhitzung des Motors.		
	CL2	• [Wert 2. Strombegr.]	0,25 bis 1,5 ln (1)	1,5 ln (1)
	*	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [2. Strombegr] (LC2) ungleich [Nein] (nO) (Seite 81) ist.		
	tLS	• [Betriebsd. bei LSP]	0 bis 999,9 s	0 (keine Zeitbegrenzung)
	Nach einem Betrieb mit [Kleine Frequenz] (LSP) während der definierten Zeit wird der Motor automatis angehalten. Der Motor läuft wieder an, wenn der Frequenzsollwert über [Kleine Frequenz] (LSP) liegt un weiterhin ein Fahrbefehl vorhanden ist.  Hinweis: Der Wert 0 entspricht einer unbegrenzten Zeit.			
	rSL	• [Wert Restart PID]	0 bis 100 %	0%
	*	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Zuord. Istwert PID] (PIF) ungleich [Nein] (nO) ist (Seite 77).  Wenn die Funktionen "Pl" und "Betriebsdauer bei kleiner Frequenz" [Betriebsd. bei LSP] (tLS) (Seite 36).  gleichzeitig konfiguriert werden, besteht die Möglichkeit, dass der PI-Regler eine Frequenz einzustellen versucht, die kleiner ist als [Kleine Frequenz] (LSP).  Hierdurch ergibt sich ein nicht zufrieden stellender Betrieb, d. h. Anlauf, Drehung bei [Kleine Frequenz] (LSP) Stillstand usw.  Mit dem Parameter [Wert Restart PID] (rSL) kann ein minimaler Schwellwert der PI-Abweichung für den Wiederanlauf nach einem Stillstand bei längerem Betrieb mit [Kleine Frequenz] (LSP) eingestellt werden.  Die Funktion ist nicht aktiv, wenn [Betriebsd. bei LSP] (tLS) = 0.		
	UFr2	• [IR-Kompens. Mot2]	0 bis 100 %	20%
	*	Für [Regungsart Mot 2] (UFt2) = [SVC] (n) oder [Energiespar] (nLd): RI-Kompensation.  Für [Regungsart Mot 2] (UFt2) = [Konst. Moment] (L) oder [Var. Moment] (P): Spannungsanhebung.  Ermöglicht die Optimierung des Drehmoments bei sehr niedriger Drehzahl ([IR-Kompens. Mot2] (UFr2) erhöhen), falls das Drehmoment nicht ausreicht).  Vergewissern Sie sich, dass der Wert für [IR-Kompens. Mot2] (UFr2) im Hinblick auf den erhitzten Motor nicht zu hoch liegt (Gefahr der Instabilität). Wenn [Regungsart Mot 2] (UFt2) geändert wird, wechselt [IR-Kompens. Mot2] (UFr2) auf die Werkseinstellung (20%).		

(1) In entspricht dem in der Installationsanleitung und auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters.

Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

(1) In entspricht dem in der Installationsanleitung und auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters.

Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

rEF-SEtdrC-

I-0-

CtL-

FUn

FLt-

COM-

SUP-

# Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-)

rEFSEtdrCI-0-


FUn-FLt-

SUP-

Code	Beschreibung		Einstellbereich	Werkseinstellung
SdS	• [Skal.faktor rFr/SPdx]		0,1 bis 200	30
	Ermöglicht die Anzeige eines Wertes, der prop Gerätefrequenz, Motorfrequenz usw.  • wenn [Skal.faktor rFr/SPdx] (SdS) =1, Anz<br • wenn 1 < [Skal.faktor rFr/SPdx] (SdS) =10,<br • wenn [Skal.faktor rFr/SPdx] (SdS) > 10, Anz • Wenn [Skal.faktor rFr/SPdx] (SdS) > 10 und Anzeige von [Kd.sp Anzeigewert] (SPd3) = [Skal.faktor Kd.sp Anzeigewert] (SPd3) = [Skal.faktor Anzeige bei 65.54 blockiert]  Beispiel: Anzeige der Motorfrequenz 4-poliger Motor, 1500 U/min bei 50 Hz (Synch Skal.faktor rFr/SPdx] (SdS) = 30 [Kd.sp Anzeigewert] (SPd3) = 1500 bis [Motor	zeige von [Kd.sp Anzeigev Anzeige von [Kd.sp Anzeigev zeige von [Kd.sp Anzeigev I [Skal.faktor rFr/SPdx] (Sc or rFr/SPdx] (SdS) x [Moto 1000	wert] (SPd1) (mögli gewert] (SPd2) (mö wert] (SPd3) (mögli dS) x [Motorfrequer orfrequenz] (rFr)	che Definition = 0,01 gliche Definition = 0,1 che Definition = 1) nz] (rFr) > 9999: - mit 2 Dezimalsteller
SFr	• [Taktfrequenz]	(1)	2,0 bis 16 kHz	4 kHz
	Auf diesen Parameter kann auch im Menü [A so eingestellt werden, dass der vom Motor er Ist die Frequenz auf mehr als 4 kHz eingestel einer übermäßigen Erhitzung und stellt sie wi	zeugte Geräuschpegel ge llt, reduziert der Umrichte	esenkt wird. r automatisch die T	aktfrequenz im Fall

(1) Auf diesen Parameter kann auch im Menü [ANTRIEBSDATEN] (drC-) zugegriffen werden.

# Menü [ANTRIEBSDATEN] (drC-)



Die Parameter können nur bei Stillstand und ohne Fahrbefehl geändert werden. Eine Ausnahme bildet der Parameter [Motormess.] (tUn) (Seite <u>41</u>), der evtl. das Einschalten des Motors bewirken kann.

Am optionalen Bedienterminal 1 kann dieses Menü über die Schalterstellung 🗖 aufgerufen werden.

Die Optimierung der Antriebsleistungen wird wie folgt erreicht:

- durch Eingabe der auf dem Motortypenschild angegebenen Werte im Menü Antrieb,
- durch Auslösen einer Motormessung (über einen asynchronen Standardmotor).

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
bFr	• [Standard Motorfreq.]		[50Hz IEC] (50)
50 60	[50Hz IEC] (50): 50 Hz: IEC [60Hz NEMA] (60): 60 Hz: NEMA Dieser Parameter ändert die Voreinstellung der Parameter [Große F Mot] (Ftd) (Seite 37), [Nennfreq. Motor] (FrS) (Seite 39) und [Max. A		
UnS	• [Nennspannung Mot.]	je nach Umrichter	je nach Umrichter
	Vom Typenschild abgelesene Nennspannung des Motors. Wenn die Typenschild angegebene Motorspannung ist, ist [Nennspannung Meinzustellen, die an die Umrichterklemmen angelegt wurde. ER23K: 100 bis 240 V ER23/3K: 100 bis 240 V ER23/4K: 100 bis 500 V ER23/6K: 100 bis 600 V		•
FrS	• [Nennfreq. Motor]	10 bis 500 Hz	50 Hz
	Vom Typenschild abgelesene Nennfrequenz des Motors. Die Werkseine Voreinstellung von 72 Hz ersetzt, wenn [Standard Motorfreq.] ( [Nennspannung Mot.] (UnS) (in Volt)	bFr) auf 60 Hz geset	zt wird.
	Hinweis: Das Verhältnis  [Nennspannung Mot.] (UnS) (in Volt) [Nennfreq. Motor] (FrS) (in Hz)  ER23/3K: max. 7  ER23/4K: max. 14  ER23/6K: max. 17  Die Werkseinstellung beträgt 50 Hz und wird durch eine Voreinstellung v (bFr) auf 60 Hz gesetzt wird.		rte nicht überschreiten: n [Standard Motorfreq.]
nCr	• [Nennstrom Motor]	0,25 bis 1,5 In (1)	je nach Umrichter
	Vom Typenschild abgelesener Nennstrom des Motors.		

(1) In entspricht dem in der Installationsanleitung und auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters.

# Menü [ANTRIEBSDATEN] (drC-)

rEF-SEt-

drC-	Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung	
I-0-	nSP	• [Motornenndrehzahl]	0 bis 32760 U/min	je nach Umrichter	
CtL- FUn-		0 bis 9999 1/min, dann 10.00 bis 32.76 1000/min Gibt das Typenschild nicht die Nenndrehzahl, sondern die Synchron	drehzahl und den Sc	hlupf in Hertz oder	
FLt- COM- SUP-		oder 50	Hz-Motoren)		
	cos	• [Cosinus Phi]	Hz-Motoren) 0,5 bis 1	je nach Umrichter	
		Vom Typenschild abgelesener Leistungsfaktor des Motors.			
	rSC	• [R.Stator kalt]		[NEIN] (nO)	
	nO InIt	<ul> <li>[NEIN] (nO): Funktion nicht aktiv Für Anwendungen, die keine hoher automatische Motormessung (Stromzufuhr im Motor) bei jedem Eins</li> <li>[Init] (InIt): Aktiviert die Funktion. Um Leistungen bei niedriger Drehzungen bei niedrig</li></ul>	chalten tolerieren.		
	8888	- Wert des verwendeten Stator-Kaltwiderstands in $m\Omega$ . <b>Hinweis:</b>	d dringend empfoh	len, diese Funktion	
	<ul> <li>Bei Applikationen wie Hebezeug- und Fördereinrichtungen wird dringend empfohlen, diese zu aktivieren.</li> <li>Die Funktion ist nur zu aktivieren [Init] (InIt), wenn sich der Motor im Kaltzustand befindet.</li> <li>Wenn [R.Stator kalt] (rSC) = [Init] (InIt), wird der Parameter [Motormess.] (tUn) auf [Einschalten] (PO Beim nächsten Fahrbefehl wird der Statorwiderstand während der Motormessung gemessen. Der P [R.Stator kalt] (rSC) wechselt dann auf diesen Wert (8888) und erhält ihn aufrecht. [Motormess.] (tU weiterhin auf [Einschalten] (POn) forciert. Der Parameter [R.Stator kalt] (rSC) bleibt auf [Init] (InIt), so Messung nicht ausgeführt wurde.</li> <li>Der Wert 8888 kann forciert oder über das Drehrad (1) geändert werden.</li> </ul>				

#### (1) Vorgehensweise:

- Überprüfen Sie, ob der Motor kalt ist.
- Trennen Sie die Kabel von der Motorklemmenleiste.
- Messen Sie den Widerstand zwischen zwei Motorklemmen (U. V. W), ohne die Motorschaltung zu verändern.
- Geben Sie über das Drehrad die Hälfte des gemessenen Werts ein.
- Ändern Sie die Werkseinstellung von [IR-Kompens.] (UFr) (Seite 32) auf 100 % anstelle von 20 %.

Hinweis: Verwenden Sie [R.Stator kalt] (rSC) nur mit [Nein] (nO) oder = [Einschalten] (POn) mit ([EINFANGEN IM LAUF] (FLr-) (Seite 88).

drC-Code Beschreibung Einstellbereich Werkseinstellung tUn [Nein] (nO) [Motormess.] GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ODER LICHTBOGENS UND **EXPLOSIONSGEFAHR** · Während der Motormessung fließt Nennstrom durch den Motor. • Den Motor während der Motormessung nicht warten. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen. **A** ACHTUNG UNBEABSICHTIGTER BETRIEB DES GERÄTS Es ist unbedingt erforderlich, dass alle Motorparameter [Nennspannung Mot.] (UnS), [Nennfreq. Motor] (FrS), [Nennstrom Motor] (nCr), [Motornenndrehzahl] (nSP) und [Motornennleistung] (nPr) oder [Cosinus Phi] (COS) richtig konfiguriert sind, bevor die Motormessung durchgeführt wird. Wenn einer oder mehrere dieser Parameter nach Durchführung der Motormessung geändert werden, dann wird [Motormess.] (tUn) wieder auf [Non] (nO) gesetzt und das Verfahren muss wiederholt werden. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen. nO [Nein] (nO): Motormessung nicht erfolgt. YES [Ja] (YES): Die Motormessung wird sobald wie möglich durchgeführt. Der Parameter wechselt dann automatisch auf [ausgeführt] (dOnE) oder [Nein] (nO) , wenn die Motormessung fehlgeschlagen ist. (Anzeige der Störung [FEHLER MOTORMESS.] (tnF) wenn [Mgt Fehler Mot. Mes] (tnL) = [Ja] (YES) dOnE [ausgeführt] (dOnE): Verwendung der durch die vorherige Motormessung gegebenen Werte. [Start Motor] (rUn): Die Motormessung erfolgt bei jedem Fahrbefehl. rUn **POn** [Einschalten] (POn): Die Motormessung erfolgt bei jedem Einschalten. [LI1] bis [LI16] (LI1) bis (LI6): Die Motormessung erfolgt während des Übergangs 0 v 1 eines logischen LI1 bis Eingangs, der dieser Funktion zugeordnet ist. L16 Hinweis: [Motormess.] (tUn) ist auf [Einschalten] (POn) forciert, wenn [R.Stator kalt] (rSC) = [Init] (InIt). Die Motormessung wird nur dann durchgeführt, wenn zuvor kein Befehl aktiv ist. Wurde die Funktion "Freier Auslauf" oder "Schnellhalt" einem Logikeingang zugeordnet, muss dieser Eingang auf 1 gesetzt werden (Eingang auf 0 aktiv). Die Motormessung kann 1 bis 2 Sekunden dauern. Unterbrechen Sie den Vorgang nicht und warten Sie ab, bis die Anzeige zu [ausgeführt] (dOnE) oder auf [Nein] (nO) wechselt. [Nicht ausg.] (tAb) tUS [Zust. Mot.-messung] (Nur zur Information, nicht einstellbar) [Nicht ausg.] (tAb): Der Standardwert des Statorwiderstands wird verwendet, um den Motor zu steuern. tAh **PEnd** [warten] (PEnd): Die Motormessung wurde angefordert, aber noch nicht ausgeführt. **PrOG** [aktiv] (PrOG): Motormessung läuft. [Fehlerhaft] (FAIL): Die Motormessung ist fehlgeschlagen. FAIL dOnF [ausgeführt] (dOnE): Der von der Motormessfunktion gemessene Statorwiderstand wird verwendet, um den Motor zu steuern. Strd [R Mot kalt] (Strd): Der Stator-Kaltwiderstand ([R.Stator kalt] (rSC) ungleich [Nein] (nO)) wird zur

Steuerung des Motors verwendet.

SEt-

T-0-

CtL. FUn-FLt-

COM-

SUP-

## Menü [ANTRIEBSDATEN] (drC-)

rEF-SEtdrC-

I-0-

CtL-

FUn-

FLt-

SUP-

Code Beschreibung Einstellbereich Werkseinstellung [Regungsart Mot 1] [SVC] (n) [Konst. Moment] (L): Konstantes Drehmoment für parallel geschaltete Motoren oder Sondermotoren P [Var. Moment] (P): Variables Moment: Pumpen- und Lüfteranwendungen [SVC] (n): Vektorielle Regelung ohne Rückführung (Open Loop) für Anwendungen mit konstantem Drehmoment. n [Energiespar] (nLd): Energiesparmodus für Anwendungen mit variablem Drehmoment ohne hohe nLd dynamische Beanspruchung (Verhalten ähnlich der Kennlinie für [Var. Moment] (P) ohne Last und der COM-Kennlinie [SVC] (n) unter Last). Spannung Frequenz FrS [Ja] (YES) nrd [Geräuscharm] YES [Ja] (YES): Frequenz mit zufallsgesteuerter Modulation. [Nein] (nO): Feste Frequenz. Die zufallsgesteuerte Frequenzmodulation verhindert eventuelle Störgeräusche und Resonanzen, die bei einer festen Frequenz auftreten könnten. 2,0 bis 16 kHz 4 kHz (1) SFr [Taktfrequenz] Die Frequenz kann so eingestellt werden, dass der vom Motor erzeugte Geräuschpegel gesenkt wird. Ist die Frequenz auf mehr als 4 kHz eingestellt, reduziert der Umrichter automatisch die Taktfrequenz im Fall einer übermäßigen Erhitzung und stellt sie wieder her, sobald die Temperatur wieder normal ist. 10 bis 500 Hz 60 Hz tFr [Max. Ausgangsfreq.] Die Werkseinstellung beträgt 60 Hz und wird durch eine Voreinstellung von 72 Hz ersetzt, wenn der Parameter [Standard Motorfreq.] (bFr) auf 60 Hz eingestellt wird. [Nein] (nO): SrF [Deaktivierung n-Filter] [Nein] (nO): Der Filter für die Drehzahlregelung bleibt aktiv (verhindert Sollwertüberschreitungen). nO YES [Ja] (YES): Der Filter für die Drehzahlregelung wird gelöscht (führt bei Anwendungen mit Positionierung zu einer verkürzten Ansprechzeit mit möglicher Sollwertüberschreitung). Hz Hz 50 50 40 40 SrF = nOSrF = YES 30 30 20 20 10 10 0 -10 -10 0,4 0,5 t 0,3 0,4 0.5 t 0,2

(1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.

 Wenn das optionale Bedienterminal 1 an den Umrichter angeschlossen ist, erscheinen zusätzlich folgende Parameter: [Datei 1] (FIL1), [Datei 2] (FIL2), [Datei 3] (FIL3), [Datei 4] (FIL4) (Dateien im EEPROM-Speicher des Bedienterminals zur Speicherung der aktuellen Konfiguration). Mit ihrer Hilfe können 1 bis 4 verschiedene Konfigurationen gespeichert werden, die somit aufbewahrt oder in andere

[Speicherung Konfig.] (SCS) wechselt automatisch zurück auf [Nein] (nO), sobald die Speicherung

• [Makro Konfig.]

erfolgt ist.

[Werkseinst.] (Std)

(1)

2 s

StS

Std

Code

**SCS** 

₹ 2 s

#### Avaginga

#### UNBEABSICHTIGTER BETRIEB DES GERÄTS

Umrichter des gleichen Typs übertragen werden können.

Stellen Sie sicher, dass die Makrokonfiguration mit dem verwendeten Verdrahtungsschema kompatibel ist.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen.

Wahl der Quellkonfiguration.

- [Start/Stopp] (StS): Konfiguration Start/Stopp.
- Identisch mit der Werkskonfiguration, mit Ausnahme der Belegung der Ein-/Ausgänge:
- Logikeingänge:
  - LI1, LI2 (2 Drehrichtungen): 2-Draht-Steuerung bei Übergang, LI1 = Rechtslauf, LI2 = Linkslauf.
  - LI3 bis LI6: inaktiv (nicht belegt).
- · Analogeingänge:
  - Al1: Frequenzsollwert 0 bis 10 V.
  - Al2, Al3: Inaktiv (nicht belegt).
- Relais R1: bei einer festgestellten Störung (oder Umrichter ohne Spannung) fällt der Kontakt ab.
- Relais R2: Inaktiv (nicht belegt).
- Analogausgang AOC: 0 bis 20 mA inaktiv (nicht belegt).
- [Werkseinst.] (Std): Werkskonfiguration (siehe Seite 10).

**Hinweis:** Die Zuordnung von [Makro Konfig.] (CFG) bewirkt die direkte Rückkehr zur gewählten Konfiguration.

(1) Auf [Speicherung Konfig.] (SCS), [Makro Konfig.] (CFG) und [Werkseinstellung] (FCS) kann von verschiedenen Konfigurationsmenüs aus zugegriffen werden, sie beziehen sich jedoch auf alle Menüs und Parameter.

(2) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.



## Menü [ANTRIEBSDATEN] (drC-)

rEF-SEt-


I-0-

drC-Code **Beschreibung** Einstellbereich Werkseinstellung [NEIN] (nO) **FCS**  [Werkseinstellung] (1) CtL-FUn-**A** ACHTUNG FLt-UNBEABSICHTIGTER BETRIEB DES GERÄTS ₹ 2 s COM-Vergewissern Sie sich, dass die Änderung der aktuellen Konfiguration mit dem verwendeten Verdrahtungsschema kompatibel ist. SUP-Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen. [NEIN] (nO): Funktion nicht aktiv nO rEC [Intern] (rEC1): Die zuvor über SCS = [Speicherung Konfig.] (SCS) = [Konfig 1] (Str1) gesicherte Konfiguration wird zur aktuellen Konfiguration. [Intern] (rEC1) ist nur dann sichtbar, wenn bereits eine Speicherung erfolgt ist. [Werkseinstellung] (FCS) wechselt automatisch zurück auf [Nein] (nO), sobald diese Aktion erfolgt ist. [Werksabgl.] (InI): Die aktuelle Konfiguration wird durch die über den Parameter [Makro Konfig.] (CFG) In (2) gewählte Konfiguration ersetzt. [Werkseinstellung] (FCS) wechselt automatisch zurück auf [Nein] (nO), sobald diese Aktion erfolgt ist. Wenn das optionale Bedienterminal 1 an den Umrichter (3) angeschlossen ist, werden die folgenden zusätzlichen Auswahlmöglichkeiten angezeigt, vorausgesetzt, die entsprechenden Dateien des EEPROM-Speichers des Bedienterminals wurden geladen (0 bis 4 Dateien): [Datei 1] (FIL1), [Datei 2] (FIL2), [Datei 3] (FIL3), [Datei 4] (FIL4). Mit diesen Dateien kann die aktuelle Konfiguration durch eine der 4 Konfigurationen, die im Bedienterminal enthalten sein können, ersetzt werden. [Werkseinstellung] (FCS) wechselt automatisch zurück auf [Nein] (nO), sobald diese Aktion erfolgt ist. Hinweis: Erscheint die Anzeige nAd während eines kurzen Augenblicks vor dem Wechsel auf [Nein] (nO), so ist die Übertragung der Konfiguration nicht möglich und wurde auch nicht ausgeführt (beispielsweise unterschiedliche Umrichtertypen). Wird vor dem Wechsel auf [NON] (nO) während eines kurzen Augenblicks ntr eingeblendet, bedeutet dies, dass eine ungültige Konfiguration übertragen wurde. Daher ist eine Werkseinstellung mittels [Werksabgl.] (InI) vorzunehmen. In beiden Fällen vor einem erneuten Versuch die zu übertragende Konfiguration überprüfen.

- (1) Auf [Speicherung Konfig.] (SCS), [Makro Konfig.] (CFG) und [Werkseinstellung] (FCS) kann von verschiedenen Konfigurationsmenüs aus zugegriffen werden, sie beziehen sich jedoch auf alle Menüs und Parameter.
- (2) Die folgenden Parameter werden durch diese Funktion nicht geändert, ihre Konfiguration bleibt unverändert:
  - [Standard Motorfreq.] (bFr), Seite 39.
  - [Bedienterminal] (LCC), Seite <u>58</u>.
  - [Zugriffscode PIN 1] (COd) (Verriegelungscode des Terminals), Seite 98.
  - Die Parameter des Menüs [KOMMUNIKATION] (COM-).
  - Die Parameter des Menüs [ÜBERWACHUNG] (SUP-).
- (3) Die Auswahl [Datei 1] (FIL1) bis [Datei 4] (FIL4) bleibt auch nach Abschalten des Bedienterminals 1 am Umrichter sichtbar.



# Menü [EIN / AUSGÄNGE] (I-O-)



Die Parameter sind nur im Stillstand, ohne Fahrbefehl veränderbar. Am optionalen ER22-Bedienterminal kann dieses Menü über die Schalterstellung ☐ aufgerufen werden.

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
tCC 2 s	• [2/3-Drahtst.] Siehe Seite 29.		[2Draht-Stg] (2C)
tCt	• [Typ 2-Drahtst.]		[Flankengest] (trn)
	▲ ACHTUNG		
	UNBEABSICHTIGTER BETRIEB DES GERÄTS  Vergewissern Sie sich, dass die Änderung des Typs 2-Drahtsteuerung mit dem verwendeten Verdrahtungsschema		
	kompatibel ist.  Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensg	efährlichen Verletzu	ngen.
	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [2/3-Drahtst.] (tCC) = [2D		
LEL trn	<ul> <li>[Niveau] (LEL): Logisch 0 oder 1 wird für den Fahrbefehl wie au</li> <li>[Flankengest] (trn): Für den Fahrbefehl ist ein Zustandswechsel dadurch lässt sich ein unbeabsichtigter Wiederanlauf nach eine vermeiden.</li> </ul>	(Übergang oder Flar	nke) erforderlich;
PFO		_	steuert. Der Eingang

₹ 2 s

# Menü [EIN / AUSGÄNGE] (I-O-)

rEFSEtdrCI-0CtLFUnFLt-

SUP-

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung	
rrS	• [Linkslauf]		[LI2] (LI2)	
nO LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI6	Wenn [Linkslauf] (rrS) = [Nein] (nO), bleibt der Linkslauf aktiv, beispielsweise durch negative Spannung an Al2.  [Nein] (nO): Nicht belegt  [Li1] (Li1): Logikeingang Li1  [Li2] (Li2): Logikeingang Li2 zugänglich, wenn [2/3-Drahtst.] (tCC) = [2Draht-Stg] (2C) (Seite 45).  [Li3] (Li3): Logikeingang Li3  [Li4] (Li4): Logikeingang Li4  [Li5] (Li5): Logikeingang Li5  [Li6] (Li6): Logikeingang Li6			
CrL3	• [min. Wert Al3]	0 bis 20 mA	4 mA	
CrH3	• [max. Wert Al3]	4 bis 20 mA	20 mA	
	Mit diesen beiden Parametern kann der Eingang für 0 - 20 mA, werden. Frequenz  HSP  CrL3  CrH3  CrH3  CrH3  Reispiel: 20 - 4 mA	Frequenz  HSP  LSP  CrH3	usw. konfiguriert	
AO1t	• [Typ AO1]		[0-20mA] (0A)	
0A 4A 10U dO	Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn eine Kommunikationskarte an das Produkt angeschlossen ist.  - [0-20mA] (0A): Konfiguration 0 - 20 mA (Klemme AOC verwenden)  - [4-20ma] (4A): Konfiguration 4 - 20 mA (Klemme AOC verwenden)  - [0-10V] (10U): Konfiguration 0 - 10 V (Klemme AOV verwenden)  • [Anal./LO Ausg.]			
	Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn eine Kommunikationskarte an das Produkt angeschlossen ist.			
nO	- [Nein] (nO): Nicht belegt	lana <b>7</b>	l	
OCr OFr	<ul> <li>[Motorstrom] (OCr): Motorstrom. 20 mA oder 10 V entsprechen dem Zweifachen des Umrichternennstroms.</li> <li>[Motorfreq.] (OFr): Motorfrequenz. 20 mA oder 10 V entsprechen der maximalen Frequenz [Max. Ausgangsfreq.]</li> </ul>			
Otr	(tFr) (Seite <u>42</u> ).			
OPr	<ul> <li>[Motormoment] (Otr): Drehmoment des Motors. 20 mA oder 10 V entsprechen dem Zweifachen des Nennmoments des Motors.</li> <li>[P. versorgt] (OPr): Vom Umrichter gelieferte Leistung. 20 mA oder 10 V entsprechen dem Zweifachen der Nennleistung des Umrichters</li> <li>Die nachstehenden Belegungen (1) wandeln den Analogausgang in einen Logikeingang um (siehe Schema in der Installationsanleitung):</li> </ul>			
FLt	- [Umrichterfehler] (FLt): Fehler festgestellt			
rUn FtA	- [START] (rUn): Umrichter in Betrieb - [Freq. limit] (FtA): Frequenzschwellwert erreicht (Parameter [F	Schwellw. Mot] (Ftd)	im Menü	
FLA	[EINSTELLUNGEN] (SEt-), Seite 37) - [HSP err.] (FLA): [Große Frequenz] (HSP) erreicht			
CtA	<ul> <li>[Schw. I err.] (CtA): Stromschwellwert erreicht (Parameter [Strong erreicht)</li> </ul>	m Schwellwert] (Ctd)	im Menü	
SrA	[EINSTELLUNGEN] (SEt-), Seite <u>37</u> ) - [Freq. ref.] (SrA): Frequenzsollwert erreicht			
tSA	<ul> <li>[Therm. Umr.] (tSA): Thermischer Schwellwert des Motors erreic Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-), Seite 37)</li> </ul>	cht (Parameter [Ther.	Schw. Motor] (ttd) im	
bLC	<ul> <li>[Bremsseq.] (bLC): Bremslogik (zur Information, da diese Beleg FKT.] (FUn-), Seite <u>80</u> erfolgen oder aufgehoben werden kann)</li> </ul>		nü [APPLIKATIONS-	
APL	<ul> <li>[Keine 4-20mA] (APL): Verlust des 4-20 mA-Signals, selbst wer (Seite 90).</li> </ul>		(LFL) = [Nein] (nO)	
	Der Logikausgang ist auf Zustand 1 (24 V), wenn die gewählte [Umrichterfehler] (FLt) (Zustand 1, wenn der Umrichter normal f		it Ausnahme von	
	Hinweis: (1) Mit diesen Belegungen [Typ AO1] (AO1t) = [0-20n	nA] (OA) konfigurier	en.	

# Menü [EIN / AUSGÄNGE] (I-O-)

Code	Beschreibung Einstellbereich	Werkseinstellung		
r1	• [Zuordnung R1]	[kein Fehler] (FLt)		
	Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn eine Kommunikationskarte an das Produl	kt angeschlossen ist.		
nO	- [Nein] (nO): Nicht belegt			
FLt	- [Nein] (nO): Nicht belegt - [kein Fehler] (FLt): Umrichter ohne festgestellten Fehler			
rUn	- [Start Motor] (rUn): Umrichter in Betrieb			
FtA	- [Freq. err.] (FtA): Frequenzschwellwert erreicht (Parameter [FSchwellw. Mot] (Ftd) im Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-), Seite 37)			
FLA	- [HSP err.] (FLA): [Große Frequenz] (HSP) erreicht			
CtA	<ul> <li>[Schw. I err.] (CtA): Stromschwellwert erreicht (Parameter [Strom Schwellwert] (C [EINSTELLUNGEN] (SEt-), Seite 37)</li> </ul>	td) im Menu		
SrA	- [FRH err.] (SrA): Frequenzsollwert erreicht	. Oalow Materil (##4) ins		
tSA	<ul> <li>[Th. Mot. err.] (tSA): Thermischer Schwellwert des Motors erreicht (Parameter [The Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-), Seite 37)</li> </ul>			
APL	- [4-20mA] (APL): Verlust des 4-20 mA-Signals, selbst wenn [Verlust 4-20 mA] (LFL) =			
LI1 bis	<ul> <li>[LI1] bis [LI6] (LI1) bis (LI6): Rückmeldung des Werts des gewählten Logikeingan</li> </ul>	gs		
LI6				
210	Am Relais liegt Spannung an, wenn die gewählte Belegung aktiv ist, mit Ausnahme (unter Spannung, wenn der Umrichter keine Störung aufweist).	von [kein Fehler] (FLt)		
r2	• [Zuordnung R2]	[Nein] (nO)		
nO	- [Nein] (nO): Nicht belegt			
FLt	- [kein Fehler] (FLt): Umrichter ohne festgestellten Fehler			
rUn	- [Start Motor] (rUn): Umrichter in Betrieb	D		
FtA	<ul> <li>[Freq. err.] (FtA): Frequenzschwellwert erreicht (Parameter [FSchwellw. Mot] (Ft [EINSTELLUNGEN] (SEt-), Seite 37)</li> </ul>	d) im Menu		
FLA	- [HSP err.] (FLA): [Große Frequenz] (HSP) erreicht			
CtA	<ul> <li>[Schw. I err.] (CtA): Stromschwellwert erreicht (Parameter [Strom Schwellwert] (C [EINSTELLUNGEN] (SEt-), Seite 37)</li> </ul>	td) im Menü		
SrA	<ul> <li>[FRH err.] (SrA): Frequenzsollwert erreicht</li> </ul>			
tSA	- [Th. Mot. err.] (tSA): Thermischer Schwellwert des Motors erreicht (Parameter [The	r. Schw. Motor] (ttd) im		
bLC	Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-), Seite 37) - [Bremsanst] (bLC): Bremslogik (zur Information, da diese Belegung nur über das N	Menü [ΔΡΡΙ ΙΚΔΤΙΟΝS-		
bLC	FKT.] (FUn-)-, Seite 80) erfolgen oder aufgehoben werden kann.	icia į/ii i žiivitioito		
APL	- [4-20mA] (APL): Verlust des 4-20 mA-Signals, selbst wenn [Verlust 4-20 mA] (LFL)	= [Nein] (nO) (Seite <u>90</u> )		
LI1	<ul> <li>[LI1] bis [LI6] (LI1) bis (LI6): Rückmeldung des Werts des gewählten Logikeingang</li> </ul>	gs		
bis LI6	Am Deleja liggt Channung an wann dia gawählte Belagung aktiv jet mit Avanahma	von (koin Foblar) (FLt)		
LIO	Am Relais liegt Spannung an, wenn die gewählte Belegung aktiv ist, mit Ausnahme (unter Spannung, wenn der Umrichter keine Störung aufweist).	von [kein Fenier] (FLt)		
SCS	• [Speicherung Konfig.] (1)	nO		
₹ 2 s	Siehe Seite <u>43</u> .			
CFG	• [Makro Konfig.] (1)	Std		
₹ 2 s	Siehe Seite <u>43</u> .			
FCS	• [Werkseinstellung] (1)	nO		
₹ 2 s	Siehe Seite 44.			
<u> </u>	Sierie Seite <u>44</u> .			

(1) Auf [Speicherung Konfig.] (SCS), [Makro Konfig.] (CFG) und [Werkseinstellung] (FCS) kann von verschiedenen Konfigurationsmenüs aus zugegriffen werden, sie beziehen sich jedoch auf alle Menüs und Parameter.



Zum Ändern der Belegung dieses Parameters muss länger (2 s) auf das Drehrad "ENT" gedrückt werden.


SEt-

## Menü [STEURUNG] (CtL-)

SEt-drC-I-0-

FUn-FLt-

SUP-



Die Parameter sind nur im Stillstand, ohne Fahrbefehl veränderbar. Auf dem optionalen Bedienterminal kann dieses Menü über die Schalterstellung  $\square$  aufgerufen werden.

#### Befehls- und Sollwertkanäle

Die Steuerbefehle (Rechtslauf, Linkslauf...) und die Sollwerte können über die folgenden Kanäle erteilt werden:

Steuerung CMD	Sollwert rFr	
tEr: Klemmleiste (LI.)	Alx: Klemme	
LCC: Bedienterminal (RJ45-Anschluss)	LCC: Tastatur ER23 oder Bedienterminal	
LOC: Steuerung über Tastatur	AIV1: Drehrad	
Mdb: Modbus (RJ45-Anschluss)	Mdb: Modbus (RJ45-Anschluss)	
nEt: Netzwerk	nEt: Netzwerk	

## **WARNUNG**

#### **VERLUST DER STEUERUNG**

Die Stopptasten am ER23 (in den Umrichter und in die Bedienterminals integriert) können so programmiert werden, dass sie keine Priorität haben. Damit die Stopptaste Vorrang hat, muss der Parameter [Vorrang STOP] (PSt) im Menü [STEUERUNG] (CtL-) (Seite 59) auf [Ja] (YES) gesetzt werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Körperverletzung oder Materialschäden führen!


Mit dem Parameter [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) im Menü [STEUERUNG] (CtL-) (Seite <u>56</u>) können die verschiedenen Prioritäten der Befehlsund Sollwertkanäle gewählt werden. Es stehen 3 Funktionsebenen zur Auswahl:

- [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 1] (L1): Grundlegende Funktionen Die Verwaltung der Kanäle erfolgt nach Prioritäten.
- [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 2] (L2): Bietet in Bezug auf [Level 1] (L1) die Verwendung zusätzlicher Funktionen:
  - +/- Drehzahl (Motorpotentiometer)
  - Bremssteuerung
  - Umschalten der 2. Strombegrenzung
  - Umschalten der Motoren
  - Verwaltung der Endschalter
- [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3): Dieselben Funktionen wie mit [Level 2] (L2). Die Verwaltung der Befehls- und Sollwertkanäle ist konfigurierbar.

# Diese Kanäle lassen sich nach Prioritäten kombinieren, wenn der Parameter [ZUGRIFFSEBENE]

(LAC) = [Level 1] (L1) oder [Level 2] (L2)

Von der höchsten zur niedrigsten Priorität: Vor-Ort-Betrieb (Forced lokal), Netzwerk, Modbus, externes Bedienterminal, Klemmleiste/ I-0-Tastatur (auf der untenstehenden Abbildung von rechts nach links).




Siehe detaillierte Übersichten auf den Seiten 51 und 52.

- Beim ER23 befinden sich die Werkseinstellung, die Steuerung und der Sollwert auf der Klemmleiste.
- Bei einem Bedienterminal befinden sich die Steuerung und der Sollwert auf dem Bedienterminal (Sollwert über [Freq. Sollwert HMI] (LFr), Menü [STEUERUNG] (CtL-), wenn [Bedienterminal] (LCC) = [Ja] (YES), Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-)).

# Die Kanäle können nach Konfiguration kombiniert werden, wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3)

#### Steuerung und Sollwert nicht getrennt (Parameter [Profil] (CHCF) = [gemeinsam] (SIM)):



Mit Hilfe des Parameters [Umsch. Sollw Kanal] (rFC) kann Kanal [Kanal Sollw 1] (Fr1) oder [Kanal Sollw 2] (Fr2) gewählt bzw. ein Logikeingang oder ein Bit des Steuerungsworts konfiguriert werden, um den einen oder anderen dezentral zu schalten. Siehe detaillierte Übersichten auf den Seiten 53 und 55.

49

rEF-SEt-

drC-

FUn-

FLt-

COM-

# Menü [STEUERUNG] (CtL-)

# Steuerung und Sollwert getrennt (Parameter [Profil] (CHCF) = [Getrennt] (SEP)): Sollwert

# Wahl des Sollwertkanals: Parameter [Kanal Sollw 1] (Fr1) Wahl des Sollwertkanals: Parameter [Kanal Sollw 2] (Fr2)

Mit Hilfe des Parameters [Umsch. Sollw Kanal] (rFC) kann der Kanal [Kanal Sollw 1] (Fr1) oder [Kanal Sollw 2] (Fr2) gewählt bzw. ein Logikeingang oder ein Bit des Steuerungsworts konfiguriert werden, um den einen oder anderen dezentral zu schalten.

#### Steuerung

rEF-SEt-


drC-

I-0-

CtL-

FUn-FLt-


COM-SUP-



Mit Hilfe des Parameters [Umsch. Befehlk.] (CCS) (Seite 58) kann der Kanal [Konfig. Kanal 1] (Cd1) oder [Konfig. Kanal 2] (Cd2) gewählt bzw. ein Logikeingang oder ein Bit des Steuerungsworts konfiguriert werden, um den einen oder anderen dezentral zu schalten.

Siehe detaillierte Übersichten auf den Seiten 53 und 54.

## Sollwertkanal für [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 1] (L1) oder [Level 2] (L2)



rEF-

# Menü [STEUERUNG] (CtL-)

rEF-SEt-

drC-

CtL-

FUn-FLt-


COM-

SUP-


## Befehlskanal für [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 1] (L1) oder [Level 2] (L2)

Die Parameter [Zuord. Fd Vor-Ort] (FLO) (Seite 94), [Bedienterminal] (LCC) (Seite 58) und die Wahl des Modbus- oder Netzwerk-Busses gelten sowohl für den Befehls- als auch den Sollwertkanal.

Beispiel: [Bedienterminal] (LCC) = [Ja] (YES) liefert den Sollwert und den Befehl über das Bedienterminal.



Parameter:
Das schwarze Rechteck entspricht der Belegung gemäß Werkseinstellung.



# Menü [STEUERUNG] (CtL-)

rEF-SEt-

drC-

I-0-

CtL-

FUn-

FLt-


SUP-

## Befehlskanal für [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3)

#### Sollwert und Steuerbefehl nicht getrennt

Die Parameter [Kanal Sollw 1] (Fr1) (Seite 56), [Kanal Sollw 2] (Fr2) (Seite 56), [Umsch. Sollw Kanal] (rFC) (Seite 57), [Zuord. Fd Vor-Ort] (FLO) (Seite 94) und [Forced Ref Lokal] (FLOC) (Seite 94) gelten sowohl für den Sollwert als auch für den Steuerbefehl. Der Befehlskanal wird folglich durch den Sollwertkanal festgelegt.

Beispiel: Wenn Sollwert [Kanal Sollw 1] (Fr1) = [Al1] (Al1) (Analogeingang an Klemmleiste), erfolgt der Steuerbefehl durch LI (Logikeingang an Klemmleiste).




## Befehlskanal für [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3)


#### **Gemischter Modus (Sollwert und Steuerbefehl getrennt)**

Die Parameter [Zuord. Fd Vor-Ort] (FLO) (Seite 94) und [Forced Ref Lokal] (FLOC) (Seite 94) gelten sowohl für den Sollwert als auch für den Steuerbefehl.

Beispiel: Bei einem Sollwert durch Vor-Ort-Betrieb (Forced Lokal) an [Al1] (Al1) (Analogeingang an Klemmleiste) erfolgt die Vor-Ort-Steuerung durch LI (Logikeingang an Klemmleiste).



#### Legende:



drC-

rEF-SEt-

CtL-FUn-

FLt-

COM-

SUP-

# Menü [STEUERUNG] (CtL-)

rEF-SEt-

drCI-0CtLFUnFLt-

SUP-

**Hinweis:** Es besteht die Möglichkeit, dass die Funktionen nicht miteinander kompatibel sind (siehe Inkompatibilitätstabelle, Seite <u>20</u>). In diesem Fall blockiert die erste konfigurierte Funktion die Konfiguration der anderen.

Code	Beschreibung Einste	ellbereich Werkseinstellung			
LAC	• [ZUGRIFFSEBENE]	[Level 1] (L1)			
2 s	■ ACHTUNG  UNBEABSICHTIGTER BETRIEB DES GERÄTS  • Wird [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) auf [Level 3] (L3) zugeordnet, bewirkt dies eine Rückkehr zur Werkseinstellung der Parameter [Kanal Sollw 1] (Fr1) (Seite 56), [Konfig. Kanal 1] (Cd1) (Seite 57), [Profil] (CHCF) (Seite 57) und [2/3-Drahtst.] (tCC) (Seite 45).				
	<ul> <li>Die Rückkehr von [Level 3] (L3) auf [Level 2] (L2) oder [Level 1] (L1) und von   nur mittels einer "Werkseinstellung" über [Werkseinstellung] (FCS) (Seite 44)</li> <li>Stellen Sie sicher, dass diese Änderung mit dem verwendeten Verdrahtungss</li> </ul>	erfolgen.			
	Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlic	chen Verletzungen.			
L1 L2	<ul> <li>[Level 1] (L1): Zugriff auf die Standardfunktionen und Verwaltung der K</li> <li>[Level 2] (L2): Zugriff auf die erweiterten Funktionen im Menü [APPLIK.</li> <li>+/- Drehzahl (Motorpotentiometer)</li> <li>Bremslogik</li> <li>Umschalten der 2. Strombegrenzung</li> </ul>				
	<ul> <li>Umschalten der Motoren</li> <li>Verwaltung der Endschalter</li> </ul>				
L3	<ul> <li>Verwaltung der Endschalter</li> <li>[Level 3] (L3): Zugriff auf die erweiterten Funktionen und Verwaltung der</li> </ul>	er Kanäle pro Konfiguration			
Fr1	• [Kanal Sollw 1]	[AI1] (AI1)			
	Siehe Seite <u>28</u> .				
Fr2	• [Kanal Sollw 2]	[Nein] (nO)			
nO	- [Nein] (nO): Nicht belegt				
AI1 AI2	<ul> <li>[AI1] (AI1): Analogeingang AI1</li> <li>[AI2] (AI2): Analogeingang AI2</li> </ul>				
AI2	- [Al2] (Al2): Analogeingang Al2 - [Al3] (Al3): Analogeingang Al3				
AIU1	- [Abbild Eingang AIV1] (AIV1): Drehrad				
	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 2] (L2) oder [Level 3] (L3), d Zuordnungen möglich:	-			
UPdt UpdH	<ul> <li>[+/- Drehzahl] (UPdt):(1) Sollwert +/- Drehzahl über LI. Zur Konfiguration siehe Seite 74</li> <li>[Ref +/- HMI] (UPdH): (1) Sollwert +/- Drehzahl über das Drehrad am ER23K.</li> <li>Zur Verwendung die Frequenz [Motorfrequenz] (rFr) (Seite 96) anzeigen. Die Funktion +/- Drehzahl über die Tastatur oder das Terminal wird über das Menü [ÜBERWACHUNG] (SUP-) gesteuert, durch Positionierung auf den Parameter [Motorfrequenz] (rFr).</li> </ul>				
	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3), dann sind folgende zusätzliche Zuordnungen möglich: - [HMI] (LCC): Sollwert durch Bedienterminal, Parameter [Freq. Sollwert HMI] (LFr) im Menü				
LCC	[EINSTELLUNGEN] (SEt-) (Seite 31).				
LCC Ndb	<ul> <li>[EINSTELLUNGEN] (SEt-) (Seite 31).</li> <li>[Modbus] (Mdb): Sollwert durch Modbus</li> <li>[Netzwerk] (nEt): Sollwert durch Netzwerk</li> </ul>				

#### (1) Hinweis:

- Es ist nicht möglich, gleichzeitig [+/- Drehzahl] (UPdt) zu [Kanal Sollw 1] (Fr1) oder [Kanal Sollw 2] (Fr2) und [Ref +/- HMl] (UPdH) zu [Kanal Sollw 1] (Fr1) oder [Kanal Sollw 2] (Fr2) zuzuordnen. Es kann nur jeweils ein einzelner Sollwertkanal über eine der [+/- Drehzahl] (UPdt) / [Ref +/- HMl] (UPdH)-Zuordnungen belegt werden.
- Die Funktion +/- Drehzahl in [Kanal Sollw 1] (Fr1) ist mit mehreren Funktionen nicht kompatibel (siehe Seite 20). Um sie zu konfigurieren, müssen diese Funktionen deaktiviert werden, insbesondere die Eingänge Sollwertsummierung ([Sollw. Summ. E2] (SA2) auf [Nein] (nO) setzen, Seite 67) und die Vorwahlfrequenzen ([2 Vorwahlfreq.] (PS2) und [4 Vorwahlfreq.] (PS4) auf [Nein] (nO) setzen, Seite 69) die werkseitig eingestellt sind.
- In [Kanal Sollw 2] (Fr2) ist die Funktion +/- Drehzahl kompatibel mit den Vorwahlfrequenzen, den Eingängen Sollwertsummierung und dem PI-Regler.



Code	Beschreibung Einstellbereich	Werkseinstellung	
rFC	• [Umsch. Sollw Kanal]	[Kanal 1akt] (Fr1)	
Fr1 Fr2 L11 L12 L13 L14 L15 L16	Mit Hilfe des Parameters [Umsch. Sollw Kanal] (rFC) kann der Kanal [Kanal Sollw 1 (Fr2) gewählt bzw. ein Logikeingang oder ein Steuerungs-Bit konfiguriert werden, ui [Kanal Sollw 2] (Fr2) dezentral zu schalten.  - [Kanal 1akt] (Fr1): Sollwert = Sollwert 1  - [Kanal 1akt] (Fr2): Sollwert = Sollwert 2  - [LI1] (LI1): Logikeingang LI1  - [LI2] (LI2): Logikeingang LI2  - [LI3] (LI3): Logikeingang LI3  - [LI4] (LI4): Logikeingang LI4  - [LI5] (LI5): Logikeingang LI5  - [LI6] (LI6): Logikeingang LI6		
C111 C112 C113 C114 C115 C211 C212 C213 C214 C215	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3), dann sind folgende zusätzlicher [C111] (C111): Bit 11 des Steuerungsworts Modbus [C112] (C112): Bit 12 des Steuerungsworts Modbus [C113] (C113): Bit 13 des Steuerungsworts Modbus [C114] (C114): Bit 14 des Steuerungsworts Modbus [C115] (C115): Bit 15 des Steuerungsworts Modbus [C211] (C211): Bit 11 des Steuerungsworts Netzwerk [C212] (C212): Bit 12 des Steuerungsworts Netzwerk [C213] (C213): Bit 13 des Steuerungsworts Netzwerk [C214] (C214): Bit 14 des Steuerungsworts Netzwerk [C215] (C215): Bit 15 des Steuerungsworts	ollw 1] (Fr1) aktiv.	
CHCF	• [Profil]	[gemeinsam] (SIM))	
SIN SEP	(Befehlskanäle von Sollwertkanälen getrennt)  Der Parameter ist zugänglich, wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3) (S  - [gemeinsam] (SIM): Nicht getrennt  - [Getrennt] (SEP): Getrennt	eite <u>56</u> ).	
Cd1	• [Konfig. Kanal 1]	[Klemmleiste] (tEr)	
*  tEr LOC LCC Ndb nEt	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Profil] (CHCF) = [Getrennt] (SEP) (Seite 57) und [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3) (Seite 56).  - [Klemmleiste] (tEr): Steuerung über Klemmleiste - [Lokal] (LOC): Steuerung über Tastatur - [Grafikterminal] (LCC): Steuerung über Bedienterminal - [Modbus] (Mdb): Steuerung über Modbus - [Netzwerk] (nEt): Steuerung über das Netzwerk		
Cd2	• [Konfig. Kanal 2]	[Modbus] (Mdb)	
*  tEr LOC LCC Ndb nEt	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Profil] (CHCF) = [Getrennt] (SEP) (Seite 57) (LAC) = [Level 3] (L3) (Seite 56).  - [Klemmleiste] (tEr): Steuerung über Klemmleiste  - [Lokal] (LOC): Steuerung über Tastatur  - [Grafikterminal] (LCC): Steuerung über Bedienterminal  - [Modbus] (Mdb): Steuerung über Modbus  - [Netzwerk] (nEt): Steuerung über das Netzwerk	und [ZUGRIFFSEBENE]	

Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

SEtdrCI-0CtLFUnFLtCOM-

# Menü [STEUERUNG] (CtL-)

rEF-SEtdrC-I-0-

FUn-FLt-

SUP-

Code	Beschreibung Einstellbereich	Werkseinstellung	
CCS	• [Umsch. Befehlk.]	[Kanal 1akt] (Cd1)	
*	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Profil] (CHCF) = [Getrennt] (SEP) (Seite <u>57</u> ) und [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3) (Seite <u>56</u> ).  Mit Hilfe des Parameters [Umsch. Befehlk.] (CCS) kann der Kanal [Konfig. Kanal 1] (Cd1) oder [Konfig. Kanal 2] (Cd2) gewählt oder ein Logikeingang oder ein Bit der Steuerung konfiguriert werden, um [Konfig. Kanal 1] (Cd1) oder [Konfig. Kanal 2] (Cd2) dezentral zu schalten.		
Cd1 Cd2 LI1	- [Kanal 1akt] (Cd1): Befehlskanal = Kanal 1 - [Kanal 2akt] (Cd2): Befehlskanal = Kanal 2 - [Ll1] (Ll1): Logikeingang Ll1		
LI2 LI3 LI4	<ul> <li>[LI2] (LI2): Logikeingang LI2</li> <li>[LI3] (LI3): Logikeingang LI3</li> <li>[LI4] (LI4): Logikeingang LI4</li> </ul>		
LI5 LI6 C111 C112	<ul> <li>[LI5] (LI5): Logikeingang LI5</li> <li>[LI6] (LI6): Logikeingang LI6</li> <li>[C111] (C111): Bit 11 des Steuerungsworts Modbus</li> <li>[C112] (C112): Bit 12 des Steuerungsworts Modbus</li> </ul>		
C113 C114 C115	<ul> <li>[C113] (C113): Bit 13 des Steuerungsworts Modbus</li> <li>[C114] (C114): Bit 14 des Steuerungsworts Modbus</li> <li>[C115] (C115): Bit 15 des Steuerungsworts Modbus</li> </ul>		
C211 C212 C213 C214 C215	<ul> <li>[C211] (C211): Bit 11 des Steuerungsworts Netzwerk</li> <li>[C212] (C212): Bit 12 des Steuerungsworts Netzwerk</li> <li>[C213] (C213): Bit 13 des Steuerungsworts Netzwerk</li> <li>[C214] (C214): Bit 14 des Steuerungsworts Netzwerk</li> </ul>		
C215	<ul> <li>[C215] (C215): Bit 15 des Steuerungsworts Netzwerk</li> <li>Im Zustand 0 des Logikeingangs oder des Bits des Steuerungsworts ist Kanal 1 aktiv, im Zustand 1 des Logikeingangs oder des Bits des Steuerungsworts ist Kanal 2 aktiv.</li> </ul>		
COp	• [Kanalkopie 1<->2]	[Nein] (nO)	
nO SP Cd ALL	SP - [Sollwert] (SP): Kopie des Sollwerts - [Steuerung] (Cd): Kopie der Steuerung		
	Hinweis: Eine Kopie von Steuerung und/oder Sollwert kann zu einer Änderung der D		
nO YES	• [Bedienterminal]  Der Zugriff auf diesen Parameter ist nur mit der Option Bedienterminal und für [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 1] (L1) oder [Level 2] (L2) (Seite 56) möglich.  - [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv  - [Ja] (YES): Ermöglicht die Bestätigung der Steuerung des Umrichters durch die Tasten STOP/RESET, RUN und FWD/REV des Bedienterminals. Der Frequenzsollwert durch den Parameter [Freq. Sollwert HMI] (LFr) im Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-) vorgegeben. Lediglich die Befehle Freier Auslauf, Schnellhalt und Anhalten durch Gleichstrombremsung bleiben über die Klemmleiste aktiv. Wenn die Verbindung Umrichter/Terminal unterbrochen wird oder kein Terminal vorhanden ist, verriegelt der Umrichter mit der Störung [MODBUS FEHLER] (SLF).		

Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

# Menü [STEUERUNG] (CtL-)

Code	Beschreibung Einstellbereich	Werkseinstellung
PSt	• [Vorrang STOP]	[Ja] (YES)
	Dieser Parameter dient zur Aktivierung oder Deaktivierung der Stopptaste am Umrichter und a Bedienterminals. Die Deaktivierung der Stopptaste ist wirksam, wenn der aktive Befehlskanal Umrichter-Tastenfeld oder das Bedienterminal ist.	
	▲ ACHTUNG	
<b>∑</b> 2 s	VERLUST DER STEUERUNG Setzen Sie [Vorrang STOP] (PSt) nur dann auf [Nein] (nO), wenn mindestens ein externer Halte	ebefehl vorhanden
	ist.	
	Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Körperverletzung oder führen!	Materialschäden
nO YES	- [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv - [Ja] (YES): Vorrang STOP-Taste	
rOt	• [Drehrichtung]	[Rechtslauf] (dFr)
	Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn [Kanal Sollw 1] (Fr1) (Seite 28) oder [Kanal (Seite 56) LCC oder AII zugeordnet sind.	Sollw 2] (Fr2)
dFr	Zulässige Drehrichtung für die RUN-Taste der Tastatur oder die RUN-Taste des Ber - [Rechtslauf] (dFr): Rechtslauf	dienterminals.
drS bOt	<ul> <li>[Linkslauf] (drS): Linkslauf</li> <li>[Beide] (bOt): Beide Drehrichtungen sind zulässig.</li> </ul>	
SCS	• [Speicherung Konfig.]	nO
2 s	Siehe Seite <u>43</u> .	
CFG	• [Makro Konfig.]	Std
2 s	Siehe Seite 43.	
FCS	• [Werkseinstellung] (1)	nO
2 s	Siehe Seite 44.	

2 s

Zum Ändern der Belegung dieses Parameters muss länger (2 s) auf das Drehrad "ENT" gedrückt werden.

SEtdrCI-0CtLFUnFLtCOM-


<sup>(1)</sup> Auf [Speicherung Konfig.] (SCS), [Makro Konfig.] (CFG) und [Werkseinstellung] (FCS) kann von verschiedenen Konfigurationsmenüs aus zugegriffen werden, sie beziehen sich jedoch auf alle Menüs und Parameter.

rEF-SEtdrC-I-0-

FUn-

FLt-

SUP-




Die Parameter sind nur im Stillstand, ohne Fahrbefehl veränderbar. Auf dem optionalen Bedienterminal kann dieses Menü über die Schalterstellung  $\Box$  aufgerufen werden.

Einige Funktionen enthalten zahlreiche Parameter. Zur Verdeutlichung der Programmierung, und um ein langwieriges Durchsuchen der Parameter zu vermeiden, wurden diese Funktionen in Untermenüs aufgegliedert.
Untermenüs sind am Bindestrich rechts des Codes zu erkennen, wie zum Beispiel das Menü:

PSS.

**Hinweis:** Es besteht die Möglichkeit, dass die Funktionen nicht miteinander kompatibel sind (siehe Inkompatibilitätstabelle, Seite <u>20</u>). In diesem Fall blockiert die erste konfigurierte Funktion die Konfiguration der anderen.



Code	Name/Beschreibung		Einstellbereich	Werkseinstellung	SEt
rPC-	Ⅱ ● [RAMPEN] (Fortsetzung)				drC
tA1	• [Rund Start ACC]		0 bis 100	10	CtL
*	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Ra	ampentyp] (rPt) = [kunder	nspez] (CUS) (Seite	<u>60</u> ) ist.	FUr
tA2	• [Rund ACC Ende]		0 bis (100-tA1)	10	FLt
*	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Ra	ampentyp] (rPt) = [kunder	nspez] (CUS) (Seite	<u>60</u> ) ist.	SUI
tA3	• [Rund Start DEC]		0 bis 100	10	
*	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Ra	ampentyp] (rPt) = [kunder	nspez] (CUS) (Seite	<u>60</u> ) ist.	
tA4	• [Rund DEC Ende]		0 bis (100-tA3)	10	11
*	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Rampentyp] (rPt) = [kundenspez] (CUS) (Seite 60) ist.				
Inr	• [Auflösung Rampe]		0,01 - 0,1 - 1	0,1	11
0.01 0.1 1	<ul> <li>[0.01] (0,01): Rampe von 0,05 s bis 3276</li> <li>[0.1] (0,1): Rampe von 0,1 s bis 3276 s ein Dieser Parameter kann mit den Paramet (AC2) und [Auslaufzeit 2] (dE2) verwen Hinweis: Die Änderung des Parameters der Parameter [Hochlaufzeit] (ACC), [A</li> </ul>	einstellbar nstellbar (1) etern [Hochlaufzeit] (ACC det werden. s [Auflösung Rampe] (Inr)	führt zu einer Änderu	ıng der Einstellungen	
ACC dEC	• [Hochlaufzeit] • [Auslaufzeit]	(2)	gemäß Inr, Seite	3 s 3 s	
	Für den Hochlauf und Auslauf zwischen 0 bis und der Motornennfrequenz [Nennfreq. Motor] (FrS) (Parameter des Menüs [ANTRIEBSDATEN] (drC-)).  Vergewissern Sie sich, dass der Wert des Parameters [Auslaufzeit] (dEC) im Hinblick auf die anzuhaltende Last nicht zu niedrig ist.				

(1) Für die Darstellung von Werten über 9999 auf dem Umrichter oder dem Bedienterminal wird nach der Tausender-Einheit ein Punkt angezeigt.

#### Hinweis:

Dieser Anzeigetyp kann leicht zu einer Verwechslung zwischen Werten mit zwei Stellen nach dem Komma und Werten über 9999 führen. Prüfen Sie deshalb den Wert des Parameters [Auflösung Rampe] (Inr).
Reisniel:

- Wenn [Auflösung Rampe] (Inr) = 0.01, dann entspricht der Wert 15.65 einer Einstellung von 15,65 s.
- Wenn [Auflösung Rampe] (Inr) = 1, dann entspricht der Wert 15.65 einer Einstellung von 15650 s.

(2) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.

Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

rEF-SEtdrC-I-0-

FUn-

SUP-

(1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.

Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

Code	Name/Beschreibung E	Einstellbereich	Werkseinstellung	
tC-	• [ANHALTE MODUS]			
Stt	• [Normalhalt]		[StopRampe] (rMP)	
	Anhaltemodus beim Rücksetzen des Fahrbefehls oder beim Setzen	eines Stoppbefe	ehls.	
rMP	- [StopRampe] (rMP): Über Rampe			
FSt	- [Schnellhalt] (FSt): Schnellhalt			
nSt	- [Fr. Auslauf] (nST): Freier Auslauf			
dCI	- [DC Brems.] (dCl): Halt durch Gleichstrombremsung		T	
FSt	• [Schnellhalt]		[Nein] (nO)	
nO	- [Nein] (nO): Nicht belegt			
LI1	- [LI1] (LI1): Logikeingang LI1			
LI2	- [LI2] (LI2): Logikeingang LI2			
LI3	<ul> <li>[LI3] (LI3): Logikeingang LI3</li> <li>[LI4] (LI4): Logikeingang LI4</li> </ul>			
LI4 LI5	- [Ll4] (Ll4): Logikeingang Ll4 - [Ll5] (Ll5): Logikeingang Ll5			
LI6	- [LI6] (LI6): Logikeingang LI6			
	[2-4](2-4)/ 2-59			
	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3), dann sind folgend		möglich:	
Cd11	<ul> <li>[CD11] (CD11): Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommunikat</li> </ul>			
Cd12	- [CD12] (CD12): Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommunikat			
Cd13	- [CD13] (CD13): Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommunikat			
Cd14 Cd15	<ul> <li>[CD14] (CD14): Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommunikat</li> <li>[CD15] (CD15): Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikat</li> </ul>			
	Rampe. Wenn der Eingang auf den Zustand 1 wechselt und der Fah der Motor nur wieder an, wenn die "2-Draht-Steuerung bei Niveau" ko = [2Draht-Stg] (2C) und [Typ 2-Drahtst.] (tCt) = [Niveau] (LEL) oder [Fanderen Fällen ist ein neuer Fahrbefehl erforderlich.	onfiguriert wurde	e ([2/3-Drahtst.] (tCC	
dCF	• [Koeffiz. Schnellhalt]	) bis 10	4	
*	Der Parameter ist zugänglich für [Normalhalt] (Stt) = [Schnellhalt] (FSt) (Seite 63) und für [Schnellhalt] (FSt) ungleich [Nein] (nO) (Seite 63). Sicherstellen, dass die verkürzte Rampe im Hinblick auf die anzuhaltende Last nicht zu niedrig ist. Der Wert 0 entspricht der minimalen Rampe.			
dCI	• [Zuord DC-Bremsung]		[Nein] (nO)	
	Hinweis: Diese Funktion ist nicht kompatibel mit der Funktion "Brem	nssteuerung" (sie	ehe Seite 20).	
nO	- [Nein] (nO): Nicht belegt.	Ů,	<u> </u>	
LI1	- [LI1] (LI1): Logikeingang LI1			
LI2	- [LI2] (LI2): Logikeingang LI2			
LI3	- [LI3] (LI3): Logikeingang LI3			
LI4 LI5	<ul> <li>[LI4] (LI4): Logikeingang LI4</li> <li>[LI5] (LI5): Logikeingang LI5</li> </ul>			
LI6	- [LI6] (LI6): Logikeingang LI6			
		_		
~	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3), dann sind folgend		möglich:	
Cd11	- [CD11] (CD11): Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommunikat			
Cd12 Cd13	<ul> <li>[CD12] (CD12): Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommunikat</li> <li>[CD13] (CD13): Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommunikat</li> </ul>			
Cd13	- [CD14] (CD14): Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommunikat			
Cd15	- [CD15] (CD15): Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikat			
	Die Bremeung ist im Zustand 1 des Eingangs oder des Bits des Sta	IATUNGSWORTS OF	tiviert	
	Die Bremsung ist im Zustand 1 des Eingangs oder des Bits des Steu	ierungsworts ak	tiviert.	

Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

rEFSEtdrCI-0CtLFUnFLtCOMSUP-

Code	Name/Beschreibung		Einstellbereich	Werkseinstellung
StC-	• [ANHALTE MODUS] (Fortsetzun	g)		
IdC	• [Strom DC Brems. 1]	(1)(3)	0 bis In (2)	0,7 In (2)
*	Der Parameter ist zugänglich, wenn [No [Zuord DC-Bremsung] (dCl) ungleich [N Nach Ablauf von 5 Sekunden wird der E falls er auf einen höheren Wert eingeste	ein] (nO) (Seite <u>63</u> ) ist. Einspeisestrom auf 0,5 [7	,	
tdC	• [Zeit DC Bremsung 2]	(1)(3)	0,1 bis 30 s	0,5 s
*	Der Parameter ist zugänglich, wenn [No	ormalhalt] (Stt) = [DC Bre	ems.] (dCl), Seite <u>63</u> .	
nSt	• [Freier Auslauf]			[Nein] (nO)
nO L11 L12 L13 L14 L15 L16	<ul> <li>[Nein] (nO): Nicht belegt</li> <li>[LI1] (LI1): Logikeingang LI1</li> <li>[LI2] (LI2): Logikeingang LI2</li> <li>[LI3] (LI3): Logikeingang LI3</li> <li>[LI4] (LI4): Logikeingang LI4</li> <li>[LI5] (LI5): Logikeingang LI5</li> <li>[LI6] (LI6): Logikeingang LI6</li> </ul> Das Anhalten wird aktiviert, wenn der E wechselt und der Fahrbefehl immer noc auf Niveau" konfiguriert wurde. In allen eine	h aktiviert ist, läuft der M	lotor nur an, wenn die	"2-Draht-Steuerung

- (1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.
- (2) In entspricht dem in der Installationsanleitung und auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters.
- (3) Hinweis: Diese Einstellungen sind unabhängig von der Funktion "Automatische Gleichstrombremsung im Stillstand".

\*

rEF-SEtdrC-I-0-

FUn-

SUP-

Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

# WARNUNG

#### **KEIN STATISCHES DREHMOMENT**

- · Die Gleichstrombremsung liefert bei einer Frequenz von Null kein statisches Drehmoment.
- Während eines Leistungsverlusts oder wenn der Umrichter einen Fehler entdeckt hat, ist die Gleichstrombremsung nicht funktionsfähig.
- Ggf. ist eine separate Bremse zur Beibehaltung des Drehmoments zu verwenden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Körperverletzung oder Materialschäden führen!

# **VORSICHT**

#### **GEFAHR VON MOTORSCHÄDEN**

- Die Anwendung der Gleichstrombremsung über längere Zeiträume kann zu einer Überhitzung und Beschädigung des Motors führen.
- Schützen Sie den Motor vor Gleichstrombremsung über längere Zeiträume.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden führen!

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung		
AdC-	• [AUTO GS BREMSUNG]				
AdC	• [Auto GS-Bremsung]		[Ja] (YES)		
	Dieser Parameter bewirkt bei Einstellung auf [permanent] Fahrbefehl. Der Parameter kann jederzeit geändert werden.	(Ct) den Aufbau des Einsp	eisestroms auch ohne		
	A A ACH	TUNG			
	GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ODI EXPLOSIONSGEFAHR	GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ODER LICHTBOGENS UND EXPLOSIONSGEFAHR			
	Den Motor während der Gleichstrombremsung nicht warten.				
	Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen.				
nC YES C	- [Ja] (YES): Einspeisung im Stillstand mit einstellbar				
tdC1	• [Zeit aut. DC Brems 1]	0,1 bis 30 s	0,5 s		
*	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Auto GS-Brem	nsung] (AdC) ungleich [Nein] (r	O) (Seite <u>65</u> ) ist.		
SdC1	• [I DC-Auto Bremsg 1]	0 bis 1,2 ln (2)	0,7 ln (2)		
*	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Auto GS-Brem Hinweis: Sicherstellen, dass der Motor diesem Stro		O) (Seite <u>65</u> ) ist.		
tdC2	• [Zeit aut. DC Brems 2]	0 bis 30 s	0 s		
*	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Auto GS-Brem	oursel (AdC) us slaigh [Nais] (s	O) (Coite CE) int		

<sup>(1)</sup> Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.

Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

rEF-

<sup>(2)</sup> In entspricht dem in der Installationsanleitung und auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters.

rEF-SEt-

drC-


I-0-

CtL-

FUn-

FLt-

SUP-




- (1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.
- (2) In entspricht dem in der Installationsanleitung und auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters.

Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung			
AI-	• [EINGÄNGE SUMMIEREND]					
	Ermöglicht die Addition eines oder zweier Eingän	nge ausschließlich zum Sollwert [Kana	al Sollw 1] (Fr1).			
	Hinweis: Die Funktion "Eingänge Sollwertsummierung" ist nicht mit allen anderen Funktionen kompatib					
	(siehe Seite <u>20</u> ).		T			
SA2	• [Sollw. Summ. E2]		[AI2] (AI2)			
nO	<ul> <li>[Nein] (nO): Nicht zugeordnet</li> </ul>					
AI1	- [Al1] (Al1): Analogeingang Al1					
AI2 AI3	<ul> <li>[Al2] (Al2): Analogeingang Al2</li> <li>[Al3] (Al3): Analogeingang Al3</li> </ul>					
AIJ AIU1	- [Abbild Eingang AIV1] (AIV1): Drehrad					
	[					
	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L					
LCC	- [HMI] (LCC): Sollwert durch Bedienterminal, Pa	arameter [Freq. Sollwert HMI] (LFr) im	Menü			
Ndb	[EINSTELLUNGEN] (Set-) (Seite <u>31</u> ) [Modbus] (Mdb): Sollwert durch Modbus					
nEt	- [Netzwerk] (nEt): Sollwert durch Netzwerk					
SA3	• [Sollw. Summ. E3]		[Nein] (nO)			
DI LO	II -		1 - 1( -)			
nO	- [Nein] (nO): Nicht zugeordnet					
AI1 AI2	<ul> <li>[Al1] (Al1): Analogeingang Al1</li> <li>[Al2] (Al2): Analogeingang Al2</li> </ul>					
AI2	- [Al3] (Al3): Analogeingang Al3					
AIU1	- [Abbild Eingang AIV1] (AIV1): Drehrad					
	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L					
TOO	<ul> <li>[HMI] (LCC): Sollwert durch Bedienterminal, Pa</li> </ul>	arameter [Freq. Sollwert HMI] (LFr) im	Menü			
LCC						
Ndb	[EINSTELLUNGEN] (SEt-) (Seite 31) [Modbus] (Mdb): Sollwert durch Modbus					

#### Sollwertsummierung



Siehe komplette Übersichten auf den Seiten 51 und 53.

#### Hinweis:

Al2 ist ein ±10 V-Eingang, mit dem eine Differenzbildung durch Summierung eines negativen Signals durchgeführt werden kann.

## Vorwahlfrequenzen

Es können 2, 4, 8 oder 16 Frequenzen vorgewählt werden, die jeweils 1, 2, 3 oder 4 Logikeingänge benötigen.

Die folgende Reihenfolge der Zuordnungen muss eingehalten werden: [2 Vorwahlfreq.] (PS2), dann [4 Vorwahlfreq.] (PS4), dann [8 Vorwahlfreq.] (PS8), dann [16 Vorwahlfreq.] (PS16).

Kombinationstabelle der Vorwahlfrequenz-Eingänge

SUP-

rEF-SEt-

drC-

I-0-

FUn-

FLt-

16 Frequenzen LI (PS16)	8 Frequenzen LI (PS8)	4 Frequenzen LI (PS4)	2 Frequenzen LI (PS2)	Frequenzsollwert
0	0	0	0	Sollwert (1)
0	0	0	1	SP2
0	0	1	0	SP3
0	0	1	1	SP4
0	1	0	0	SP5
0	1	0	1	SP6
0	1	1	0	SP7
0	1	1	1	SP8
1	0	0	0	SP9
1	0	0	1	SP10
1	0	1	0	SP11
1	0	1	1	SP12
1	1	0	0	SP13
1	1	0	1	SP14
1	1	1	0	SP15
1	1	1	1	SP16

<sup>(1)</sup> Siehe Übersichten Seite 51 und Seite 53: Sollwert 1 = (SP1).

Code	Name/Beschreibung Einstel	lbereich	Werkseinstellung
PSS-	• [VORWAHLFREQUENZEN]		
	Hinweis: Die Funktion "Vorwahlfrequenzen" ist nicht mit allen anderen Funktion	nen kompa	ntibel (siehe Seite 20).
PS2	• [2 Vorwahlfreq.]		[LI3] (LI3)
nO LI1 LI2 LI3 LI4 LI5	Die Wahl des zugeordneten Logikeingangs gibt die Funktion frei.  - [Nein] (nO): Nicht belegt  - [LI1] (LI1): Logikeingang LI1  - [LI2] (LI2): Logikeingang LI2  - [LI3] (LI3): Logikeingang LI3  - [LI4] (LI4): Logikeingang LI4  - [LI5] (LI5): Logikeingang LI5  - [LI6] (LI6): Logikeingang LI6		
Cd11 Cd12 Cd13 Cd14 Cd15	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3), dann sind folgende Zuoi - [CD11] (CD11): Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsne - [CD12] (CD12): Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsne - [CD13] (CD13): Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsne - [CD14] (CD14): Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsne - [CD15] (CD15): Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsne	tzwerk tzwerk tzwerk tzwerk	-
PS4	• [4 Vorwahlfreq.]		[LI4] (LI4)
nO LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI6 Cd11 Cd12 Cd13 Cd14 Cd15	Die Wahl des zugeordneten Logikeingangs gibt die Funktion frei. Sicherstellen, dass [2 Vorwahlfrequ.] (PS2) vor [4 Vorwahlfreq.] (PS4) bele  [Nein] (nO): Nicht belegt [Li1] (LI1): Logikeingang LI1 [Li2] (LI2): Logikeingang LI2 [Li3] (LI3): Logikeingang LI3 [Li4] (LI4): Logikeingang LI4 [Li5] (LI5): Logikeingang LI5 [Li6] (LI6): Logikeingang LI6  Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3), dann sind folgende Zuol [CD11] (CD11): Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsne [CD12] (CD12): Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsne [CD13] (CD13): Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsne [CD14] (CD14): Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsne [CD15] (CD15): Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsne	rdnungen i etzwerk etzwerk etzwerk etzwerk	
PS8	• [8 Vorwahlfreq.]		[Nein] (nO)
nO LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI6	Die Wahl des zugeordneten Logikeingangs gibt die Funktion frei. Sicherstellen, dass [4 Vorwahlfrequ.] (PS4) vor [8 Vorwahlfreq.] (PS8) bele [Nein] (nO): Nicht belegt [Li1] (LI1): Logikeingang LI1 [Li2] (LI2): Logikeingang LI2 [LI3] (LI3): Logikeingang LI3 [LI4] (LI4): Logikeingang LI4 [LI5] (LI5): Logikeingang LI5 [LI6] (LI6): Logikeingang LI6	gt wurde.	
Cd11 Cd12 Cd13 Cd14 Cd15	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3), dann sind folgende Zuot - [CD11] (CD11): Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsne - [CD12] (CD12): Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsne - [CD13] (CD13): Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsne - [CD14] (CD14): Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsne - [CD15] (CD15): Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsne	tzwerk tzwerk tzwerk tzwerk	nöglich:

rEF-

SEtdrC-I-0-

FUn-

SUP-

Code	Name/Beschreibung		Einstellbereich	Werkseinstellung
PSS-	• [VORWAHLFREQUENZE	N] (Fortsetzung)		
PS16	• [16 Vorwahlfreq.]			[Nein] (nO)
nO LJ1 LJ2 LJ3 LJ4 LJ5 LJ6	Die Wahl des zugeordneten Logike Sicherstellen, dass [8 Vorwahlfrequescher [Nein] (nO): Nicht belegt - [Li1] (Li1): Logikeingang Li1 - [Li2] (Li2): Logikeingang Li2 - [Li3] (Li3): Logikeingang Li3 - [Li4] (Li4): Logikeingang Li4 - [Li5] (Li5): Logikeingang Li5 - [Li6] (Li6): Logikeingang Li6			de.
Cd11 Cd12 Cd13 Cd14 Cd15	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = - [CD11] (CD11): Bit 11 des Steueru - [CD12] (CD12): Bit 12 des Steueru - [CD13] (CD13): Bit 13 des Steueru - [CD14] (CD14): Bit 14 des Steueru - [CD15] (CD15): Bit 15 des Steueru	ngsworts von einem Kom ngsworts von einem Kom ngsworts von einem Kom ngsworts von einem Kom	munikationsnetzwerk munikationsnetzwerk munikationsnetzwerk munikationsnetzwerk	möglich:
SP2 *	• [2. Vorwahlfrequenz]	(1)	0,0 bis 500,0 Hz (2)	10 Hz
SP3 *	• [3. Vorwahlfrequenz]	(1)	0,0 bis 500,0 Hz (2)	15 Hz
SP4 *	• [4. Vorwahlfrequenz]	(1)	0,0 bis 500,0 Hz (2)	20 Hz
SP5 *	• [5. Vorwahlfrequenz]	(1)	0,0 bis 500,0 Hz (2)	25 Hz
SP6 *	• [6. Vorwahlfrequenz]	(1)	0,0 bis 500,0 Hz (2)	30 Hz
SP7 *	• [7. Vorwahlfrequenz]	(1)	0,0 bis 500,0 Hz (2)	35 Hz
SP8 *	• [8. Vorwahlfrequenz]	(1)	0,0 bis 500,0 Hz (2)	40 Hz
SP9 *	• [9. Vorwahlfrequenz]	(1)	0,0 bis 500,0 Hz (2)	45 Hz
SP10 *	• [10. Vorwahlfrequenz]	(1)	0,0 bis 500,0 Hz (2)	50 Hz

<sup>(1)</sup> Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich. Dieser Parameter wird in Abhängigkeit von der konfigurierten Anzahl der Frequenzen angezeigt.

Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

<sup>(2)</sup> Hinweis: Die Frequenz bleibt stets durch den Parameter [Große Frequenz] (HSP) (Seite 32) begrenzt.

Code	Name/Beschreibung		Einstellbereich	Werkseinstellung
SS-	• [VORWAHLFREQUENZEN	(Fortsetzung)		
SP11 *	• [11. Vorwahlfrequenz]	(1)	0,0 bis 500,0 Hz (2)	55 Hz
SP12 *	• [12. Vorwahlfrequenz]	(1)	0,0 bis 500,0 Hz (2)	60 Hz
SP13 *	• [13. Vorwahlfrequenz]	(1)	0,0 bis 500,0 Hz (2)	70 Hz
SP14 *	• [14. Vorwahlfrequenz]	(1)	0,0 bis 500,0 Hz (2)	80 Hz
SP15 *	• [15. Vorwahlfrequenz]	(1)	0,0 bis 500,0 Hz (2)	90 Hz
SP16 *	• [16. Vorwahlfrequenz]	(1)	0,0 bis 500,0 Hz (2)	100 Hz

<sup>(1)</sup> Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich. Dieser Parameter wird in Abhängigkeit von der konfigurierten Anzahl der Frequenzen angezeigt.

(2) Hinweis: Die Frequenz bleibt stets durch den Parameter [Große Frequenz] (HSP) (Seite 32) begrenzt.

Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.


rEF-

rEF-SEt-

drC-

I-0-

CtL-



(1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.

Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

#### +/- Drehzahl

Die Funktion ist nur zugänglich, wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 2] (L2) oder [Level 3] (L3) (Seite <u>56</u>). Zwei Betriebsarten sind verfügbar.

 Verwendung von Tasten mit einfacher Betätigung: Zwei Logikeingänge sind zusätzlich zu der oder den Drehrichtung(en) erforderlich.

Der mit "+ Drehzahl" belegte Eingang erhöht die Drehzahl, der mit "- Drehzahl" belegte Eingang verringert die Drehzahl. **Hinweis:** 

Wenn die Befehle "+ Drehzahl" und "- Drehzahl" zur gleichen Zeit erteilt werden, hat der Befehl "- Drehzahl" Priorität.


- 2. Verwendung von Tasten mit doppelter Betätigung: Es ist nur ein Logikeingang erforderlich, dem "+ Drehzahl" zugeordnet ist.
- +/- Drehzahl über Tasten mit doppelter Betätigung:


Beschreibung: 1 Taste, die zweifach gedrückt werden kann, für jede Drehrichtung. Jede Betätigung schließt einen Kontakt.

	Losgelassen (- Drehzahl)	Betätigung     (Drehzahl     beibehalten)	2. Betätigung (+ Drehzahl)
Taste Rechtslauf	_	а	a und b
Taste Linkslauf	_	С	c und d

#### Anschlussbeispiel:

LI1: Rechtslauf LIx: Linkslauf Lly: + Drehzahl





 $\label{thm:linear_problem} \mbox{Diese Version von ,,+/- Drehzahl" ist mit der 3-Draht-Steuerung nicht vereinbar.}$ 

In beiden Fällen wird die Verwendung der maximalen Drehzahl durch den Parameter [Große Frequenz] (HSP) vorgegeben, siehe Seite 32.

#### Hinweis:

Die Sollwertumschaltung durch [Umsch. Sollw Kanal] (rFC) (Seite <u>57</u>) eines beliebigen Sollwertkanals zu einem Sollwertkanal durch "+/-Drehzahl" erfolgt zusammen mit einer Rückführung des Sollwerts [Motorfrequenz] (rFr) (nach Rampe). Auf diese Weise kann ein unerwünschtes Nullsetzen der Drehzahl im Moment der Umschaltung vermieden werden.

rEF-

SEt-

drC-

CtL-

FUn-

FLt-

COM-


SUP-

rEF-SEtdrC-I-0-

FUn-

SUP-

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
UPd-	(Motorpotentiometer)     Die Funktion ist nur zugänglich, wenn [ZUGRIFFSEBENE] (L     [Ref +/- HMI] (UPdH) oder [+/- Drehzahl] (UPdt) gewählt ist (S     Hinweis: Die Funktion +/- Drehzahl ist mit mehreren Funktion     zu konfigurieren, müssen diese Funktionen deaktiviert werde     Sollwertsummierung ([Sollw. Summ. E2] (SA2) auf [Nein] (nO     ([2 Vorwahlfreq.] (PS2) und [4 Vorwahlfreq.] (PS4) auf [Nein] (noind).	Seite <u>56</u> ). nen nicht kompatibel (sie n, insbesondere die Ein <u>c</u> ) setzen, Seite <u>67</u> ) und di	the Seite <u>20</u> ). Um sie gänge e Vorwahlfrequenzen
USP	• [Zuord. + Drehzahl]		[Nein] (nO)
*  nO LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI6	Der Parameter ist nur für [+/- Drehzahl] (UPdt) zugänglich. D die Funktion frei.  - [Nein] (nO): Nicht belegt - [L11] (L11): Logikeingang LI1 - [L12] (L12): Logikeingang LI2 - [L13] (L13): Logikeingang LI3 - [L14] (L14): Logikeingang LI4 - [L15] (L15): Logikeingang LI5 - [L16] (L16): Logikeingang LI6	ie Wahl des zugeordnete	en Logikeingangs gibt
dSP	• [Zuord Drehzahl]		[Nein] (nO)
*  nO L11 L12 L13 L14 L15 L16	Der Parameter ist nur für [+/- Drehzahl] (UPdt) zugänglich. D die Funktion frei.  - [Nein] (nO): Nicht belegt - [LI1] (LI1): Logikeingang LI1 - [LI2] (LI2): Logikeingang LI2 - [LI3] (LI3): Logikeingang LI3 - [LI4] (LI4): Logikeingang LI4 - [LI5] (LI5): Logikeingang LI5 - [LI6] (LI6): Logikeingang LI6	ie Wahl des zugeordnete	en Logikeingangs gibt
Str	• [Sollwert- Speicher.]		[Nein] (nO)
* nO rAN EEP	Mit diesem Parameter, der der Funktion "+/- Drehzahl" zugeo • wenn die Fahrbefehle verschwinden (Speicherung im RAI • wenn das Versorgungsnetz getrennt wird oder die Fahrbe EEPROM).  Beim nächsten Anlaufen ist der Frequenzsollwert der zuletz  [Nein] (nO): keine Speicherung  [RAM] (rAM): Speicherung im RAM  [Eeprom] (EEP): Speicherung im EEPROM	M), fehle verschwinden (Spe	



Sollwert B
Seiten 51 und 53

#### PI-Istwert:

Der PI-Istwert muss einem der Analogeingänge AI1, AI2 oder AI3 zugeordnet werden (Parameter PIF).

#### PI-Sollwert:

Der PI-Sollwert kann den nachstehenden Parametern in folgender Rangfolge zugeordnet werden:

- durch Logikeingänge vorgewählte Sollwerte [2.vorgew PID-Sollw] (rP2), [3.vorgew PID-Sollw] (rP3) und [4.vorgew PID-Sollw] (rP4) (Seite 78),
- interner Sollwert [Int.Sollw. PID] (rPI) (Seite 78),
- Sollwert [Kanal Sollw 1] (Fr1) (Seite 56).

Kombinationstabelle der vorgewählten PI-Sollwerte

LI (Pr4)	LI (Pr2)	Pr2 = nO	Sollwert	
			rPI oder Fr1	
0	0	<b>L</b>	rPI oder Fr1	
0	1	rP2		
1	0		rP3	
1	1		rP4	

#### Parameter, die über das [EINSTELLUNGEN] (SEt-) aufgerufen werden können:

- [Int. Sollw. PID] (rPI), Seite 31.
- [2.vorgew PID-Sollw] (rP2), [3.vorgew PID-Sollw] (rP3) und [4.vorgew PID-Sollw] (rP4), Seite 34,
- [P-Anteil PID Regler] (rPG), Seite 34.
- [I-Anteil PID Regler] (rIG), Seite 34.
- [Koef. PI Istwert] (FbS), Seite 34:

Mit dem Parameter [Koef. PI Istwert] (FbS) kann der Sollwert gemäß dem Änderungsbereich des PI-Istwerts (Gebertyp) angeglichen werden.

Beispiel: Druckregelung

PI-Sollwert (Prozess) 0-5 bar (0-100%)

Druckgebertyp 0-10 bar

[Koef. PI Istwert] (FbS) = max. Messbereich Geber/max. Prozess

[Koef. PI Istwert] (FbS) = 10/5= 2

[Wert Restart PID] (rSL), Seite 36:

Hiermit kann der Schwellwert der PI-Abweichung festgelegt werden, ab dem der PI-Regler nach einem Halt infolge einer zeitlichen Schwellwertüberschreitung der kleinen Frequenz [Betriebsd. bei LSP] (tLS) neu aktiviert wird (Weckalarm).

• [Umkehr Korrek. PID] (PIC), Seite <u>34</u>: Wenn [Umkehr Korrek. PID] (PIC) = [Nein] (nO), dann steigt die Motordrehzahl, wenn die Abweichung positiv ist (Beispiel: Druckregelung über Kompressor). Wenn [Umkehr Korrek. PID] (PIC) = [Ja] (nO), dann sinkt die Motordrehzahl, wenn die Abweichung positiv ist (Beispiel: Temperaturregelung über Kühllüfter).

#### Hand-/Automatikbetrieb mit Pl

Diese Funktion kombiniert die PI-Regelung und die Sollwertumschaltung [Umsch. Sollw Kanal] (rFC) (Seite <u>57</u>). Je nach Zustand des Logikeingangs wird der Frequenzsollwert durch [Kanal Sollw 2] (Fr2) oder durch die PI-Funktion vorgegeben.

#### Inbetriebnahme des PI-Reglers

1. Konfiguration im PI-Modus

rEF-

SEt-

drC-

I-0-

CtL-

FUn-

FLt-

COM-

SUP-

Siehe die Übersicht auf Seite 75.

2. Einen Versuch in der Werkseinstellung starten (in den meisten Fällen ist diese geeignet).

Zur Optimierung [P-Anteil PID Regler] (rPG) oder [I-Anteil PID Regler] (rIG) schrittweise und unabhängig voneinander abgleichen und die Wirkung auf den PID-Istwert im Verhältnis zum Sollwert beobachten.

3. Wenn die Werkseinstellungen instabil sind oder der Sollwert nicht eingehalten wird:

Für den Frequenzbereich des Systems unter Last einen Versuch mit einem Frequenzsollwert im Handbetrieb ausführen (ohne PI-Regler):

- im eingestellten Betrieb muss die Drehzahl stabil bleiben und dem Sollwert entsprechen, und der PI-Istwert muss stabil bleiben.
- im temporären Betrieb muss die Drehzahl der Rampe folgen und sich schnell stabilisieren, und der PI-Istwert muss der Drehzahl folgen.

Andernfalls die Antriebseinstellungen und/oder Gebersignale und die Verdrahtung überprüfen.

#### Verwendung im PI-Modus

[Anp. Auslauframpe] (brA) auf "Nein" setzen (keine Selbstanpassung der Rampe).

Die Auslauf-/Hochlauframpen [Hochlaufzeit] (ACC) und [Auslaufzeit] (dEC) auf die für die Maschine zulässigen Minimalwerte einstellen, ohne eine Störung [ÜBERBREMSUNG] (ObF) auszulösen.

Den I-Anteil [I-Anteil PID Regler] (rIG) auf den Minimalwert einstellen.


Den PI-Istwert und den Sollwert beobachten.

Eine Reihe von Anlauf-/Anhalteoperationen oder schnelle Last- oder Sollwert-Änderungen durchführen.

Den P-Anteil [P-Anteil PID Regler] (rPG) so einstellen, dass der beste Kompromiss zwischen Ansprechzeit und Stabilität während der temporären Phasen gefunden wird (leichtes Überschwingen und 1 bis 2 Schwingungen vor Stabilität).

Wird der Sollwert nicht im eingestellten Betrieb eingehalten, den I-Anteil [I-Anteil PID Regler] (rIG) progressiv erhöhen und bei Instabilität (Pendeln) den P-Anteil [P-Anteil PID Regler] (rPG) vermindern. Einen Kompromiss zwischen Ansprechzeit und statischer Genauigkeit ermitteln (siehe Diagramm).

Versuche über den gesamten Sollwertbereich durchführen.



Die Schwingungsfrequenz hängt von der Kinematik des Systems ab.

Parameter		Anstiegszeit	Überschwingen	Stabilisierungs- zeit	Statischer Fehler
[P-Anteil PID Regler] (rPG)	1	**	1	=	`
[I-Anteil PID Regler] (rIG)	1	`	11	1	**

Code	Name/Beschreibung		Einstellbereich	Werkseinstellung
т-	• [PI REGELUNG]  Hinweis: Die Funktion "PI-Regler" ist mit n Um sie zu konfigurieren, müssen diese Fu Sollwertsummierung ([Sollw. Summ. E2] (S ([2 Vorwahlfreq.] (PS2) und [4 Vorwahlfreq. sind.	nktionen deaktiviert (A2) auf [Nein] (nO)	werden, insbesondere setzen, Seite <u>67</u> ) und d	die Eingänge ie Vorwahlfrequenzen
PIF	• [Zuord. Istwert PID]			[Nein] (nO)
nO AI1 AI2 AI3	<ul> <li>[Nein] (nO): Nicht belegt</li> <li>[AI1] (AI1): Analogeingang AI1</li> <li>[AI2] (AI2): Analogeingang AI2</li> <li>[AI3] (AI3): Analogeingang AI3</li> </ul>			
rPG	• [P-Anteil PID Regler]	(1)	0,01 bis 100	1
*	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Zuc Er liefert dynamische Leistung bei schnel			ist (Seite <u>77</u> ).
rIG	• [I-Anteil PID Regler]	(1)	0,01 bis 100	1
*	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Zu Er liefert statische Genauigkeit bei langsa			ist (Seite <u>77</u> ).
FbS	• [Koef. PI Istwert]	(1)	0,1 bis 100	1
*	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Zud Zur Anpassung des Prozesses.	ord. Istwert PID] (PI	F) ungleich [Nein] (nO)	ist (Seite <u>77</u> ).
PIC	• [Umkehr Korrek. PID]			[Nein] (nO)
*	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Zuc	ord. Istwert PID] (PI	F) ungleich [Nein] (nO)	ist (Seite 77).
nO YES	<ul><li>[Nein] (nO): Normal</li><li>[Ja] (YES): Umkehr</li></ul>			
Pr2	• [Zuord 2 PID Sollw]			[Nein] (nO)
*  nO L11 L12 L13 L14 L15 L16	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Zur Die Wahl des zugeordneten Logikeingang [Nein] (nO): Nicht belegt - [Ll1] (Ll1): Logikeingang Ll1 - [Ll2] (Ll2): Logikeingang Ll2 - [Ll3] (Ll3): Logikeingang Ll3 - [Ll4] (Ll4): Logikeingang Ll4 - [Ll5] (Ll5): Logikeingang Ll5 - [Ll6] (Ll6): Logikeingang Ll6	- \	, , ,	ist (Seite 77).
Cd11 Cd12 Cd13 Cd14 Cd15	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level - [CD11] (CD11): Bit 11 des Steuerungsword - [CD12] (CD12): Bit 12 des Steuerungsword - [CD13] (CD13): Bit 13 des Steuerungsword - [CD14] (CD14): Bit 14 des Steuerungsword - [CD15] (CD15): Bit 15 des Steuerungsword - [CD15] (CD15) (CD1	rts von einem Kom rts von einem Kom rts von einem Kom rts von einem Kom	munikationsnetzwerk munikationsnetzwerk munikationsnetzwerk munikationsnetzwerk	möglich:

(1) Der Zugriff auf diese(n) Parameter ist auch über das Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.

rEF-SEtdrC-I-0-

FUn-

SUP-

Code	Name/Beschreibung		Einstellbereich	Werkseinstellung
PI-	• [PI REGELUNG] (Fortsetzung)			
Pr4	• [Zuord 2 PID Sollw]			[Nein] (nO)
*  nO LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI6  Cd11 Cd12 Cd13 Cd14 Cd15	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Zu Die Wahl des zugeordneten Logikeingan Sicherstellen, dass [Zuord 2 PID-Sollw] (  [Nein] (nO): Nicht belegt  [LI1] (LI1): Logikeingang LI1  [LI2] (LI2): Logikeingang LI2  [LI3] (LI3): Logikeingang LI3  [LI4] (LI4): Logikeingang LI4  [LI5] (LI5): Logikeingang LI5  [LI6] (LI6): Logikeingang LI6  Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Levelet LI6] (CD11) (CD11): Bit 11 des Steuerungsword (CD12) (CD12): Bit 12 des Steuerungsword (CD13) (CD13): Bit 14 des Steuerungsword (CD14) (CD14): Bit 14 des Steuerungsword (CD15) (CD15): Bit 15 des Steuerungsword (CD15) (CD15	gs gibt die Funktion fre Pr2) (Seite <u>77</u> ) vor [Zuce Pr2] (L3), dann sind folgots von einem Kommunts von ein	gende Zuordnungen r nikationsnetzwerk nikationsnetzwerk nikationsnetzwerk nikationsnetzwerk	belegt wurde.
rP2	• [2. vorgew PID-Sollw.]	(1)	0 bis 100 %	30%
*	Siehe Seite <u>34</u> .			
rP3	• [3. vorgew PID-Sollw.]	(1)	0 bis 100 %	60%
*	Siehe Seite 34.			
rP4	• [4. vorgew PID-Sollw.]	(1)	0 bis 100 %	90%
*	Siehe Seite <u>34</u> .			
rSL	• [Wert Restart PID]	(1)	0 bis 100 %	0%
*	Wenn die Funktionen "Pl" und "Betriebsd gleichzeitig konfiguriert werden, besteht of versucht, die kleiner ist als [Kleine Frequenter Hierdurch ergibt sich ein nicht zufrieden state (LSP), Stillstand usw. Mit dem Parameter rSL (Schwellwert der PI-Abweichung für den Wiederanlauf nachwerden. Die Funktion ist nicht aktiv, wenn [Betriebs	die Möglichkeit, dass denz] (LSP). stellender Betrieb, d. h. Abweichung bei Wiede heinem längerem Stills	er PI-Regler eine Fred Anlauf, Drehung bei ranlauf) kann ein minir tand bei [Kleine Frequ	quenz einzustellen [Kleine Frequenz] maler Schwellwert der
PII	• [Sollw int PID]			[Nein] (nO)
*				
nO YES	<ul> <li>[Nein] (nO): Der Sollwert des PI-Reglers [+/- Drehzahl] (UPdt) (+/- Drehzahl kann</li> <li>[Ja] (YES): Der Sollwert des PI-Reglers i</li> </ul>	nicht als Sollwert des F	PI-Reglers verwendet	werden).
rPI	• [Int. Sollw. PID]	(1)	0 bis 100 %	0%
*	Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Zu	ord. Istwert PID] (PIF)	ungleich [Nein] (nO) is	st (Seite <u>77</u> ).

(1) Der Zugriff auf diese(n) Parameter ist auch über das Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.

**Bremslogik** 


Die Funktion ist nur zugänglich, wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 2] (L2) oder [Level 3] (L3) (Seite 51).

Über diese Funktion, die dem Relais R2 oder dem Logikausgang AOC zugeordnet werden kann, kann eine elektromagnetische Bremse durch den Umrichter gesteuert werden.

Prinzip CtL-

Synchronisierung des Bremsabfalls mit dem Aufbau des Anlaufmoments und des Bremsanzugs bei Frequenz Null im Stillstand, um Rucken Funzu vermeiden.

**Bremslogik** 



Zugängliche Parameter im Menü "Applikationsfunktionen" [APPLIKATIONS-FKT.] (FUn-):

rEF-

SEt-

drC-

T-0-

COM-

SUP-

- Bremsabfallfrequenz [F Bremsanzug] (brL)
- Bremsabfallstrom [I Bremsanzug aufw.] (Ibr)
- Bremsabfallverzögerung [Zeit Bremsanzug] (brt)
- Bremsanzugsfrequenz [Freq. Bremsabfall] (bEn)
- Bremsanzugverzögerung [Zeit Bremsabfall] (bEt)
- Bremsabfallimpuls [Startimpuls Bremse] (bIP)

Empfohlene Einstellung der Bremssteuerung:

- 1. [F Bremsanzug] (brL), Seite 80:
  - horizontale Bewegung: auf 0 einstellen.
  - vertikale Bewegung: eine Frequenz einstellen, die dem Motornennschlupf in Hz entspricht.
- 2. [I Bremsanzug aufw.] (lbr), Seite 80:
  - horizontale Bewegung: auf 0 einstellen.
  - vertikale Bewegung: auf den Motornennstrom voreinstellen. Dann einstellen, um einen stoßfreien Anlauf zu ermöglichen, und dabei sicherstellen, dass die maximale Last zum Zeitpunkt des Bremsabfalls erhalten bleibt.
- 3. [Zeit Bremsanzug] (brt), Seite 80:

Ist in Abhängigkeit vom Bremsentyp einzustellen; dies ist die erforderliche Zeit, die die mechanische Bremse zum Abfallen benötigt.

- 4. [Freq. Bremsabfall] (bEn), Seite 80:
  - horizontale Bewegung: auf 0 einstellen.
  - vertikale Bewegung: eine Frequenz einstellen, die dem Motornennschlupf in Hz entspricht.
     Hinweis: [Freq. Bremsabfall] (bEn) max. = [Kleine Frequenz] (LSP); [Kleine Frequenz] (LSP) muss vorher auf einen geeigneten Wert eingestellt werden.
- 5. [Zeit Bremsabfall] (bEt), Seite 80:

In Abhängigkeit des Bremsentyps einstellen; dies ist die erforderliche Zeit, die die mechanische Bremse zum Anziehen benötigt.

- 6. [Startimpuls Bremse] (bIP), Seite 80:
  - horizontale Bewegung: auf [Nein] (nO) einstellen.
  - vertikale Bewegung: auf [Ja] (YES) einstellen und prüfen, ob die Richtung des Motordrehmoments bei dem Befehl "Rechtslauf"
    der Richtung des Lastanstiegs entspricht. Gegebenenfalls die beiden Motorphasen umkehren. Dieser Parameter verursacht
    ungeachtet der angeforderten Drehrichtung ein Motordrehmoment in Anstiegsrichtung, um die Last während des Bremsabfalls
    zu erhalten.

rEF-SEtdrC-I-0-

FUn-


SUP-

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
bLC-	• [BREMSLOGIK]  Die Funktion ist nur zugänglich, wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) =   Hinweis: Diese Funktion ist nicht mit allen anderen Funktionen kon		
bLC	• [Zuord. Bremsanst.]		[Nein] (nO)
nO r2 dO	<ul> <li>[Nein] (nO): Nicht belegt</li> <li>[R2] (r2): Relais R2</li> <li>[DO] (dO): Logikausgang AOC Bei Zuordnung von [Zuord. Bremsanst.] (bLC) werden die Paramet Auslauframpe] (brA) (Seite 62) auf [Nein] (nO) und der Parameter [Ja] (YES) eingestellt. [Zuord. Bremsanst.] (bLC) wird auf [Nein] (nO) gesetzt, wenn [Ver (OAC) (Seite 89).</li> </ul>	[Verlust Motorphase]	(OPL) (Seite <u>89</u> ) auf
brL	• [F Bremsanzug]	0,0 bis 10,0 Hz	je nach Umrichter
*	Bremsabfallfrequenz.		
Ibr	• [I Bremsanzug aufw.]	0 bis 1,36 ln (1)	je nach Umrichter
*	Stromschwellwert des Bremsabfalls für den Hebebetrieb oder der	Rechtslauf.	
brt	• [Zeit Bremsanzug]	0 bis 5 s	0,5 s
*	Bremsabfallverzögerung.		
LSP	• [Kleine Frequenz]	0 bis HSP (Seite <u>32</u> )	0 LSP
*	Motorfrequenz bei minimalem Sollwert. Die Änderung dieses Parameters ist auch über das Menü [EINST	ELLUNGEN] (SEt-),	Seite <u>32</u> möglich.
bEn	• [Freq. Bremsabfall]	nO - 0 bis LSP	nO
*  nO 0 bis LSP	Schwellwert der Bremsanzugsfrequenz  - Nicht eingestellt - Einstellbereich in Hz Wenn [Zuord. Bremsanst.] (bLC) zugeordnet wird und [Freq. Brenverriegelt der Umrichter beim ersten Fahrbefehl mit dem Fehler [F		
bEt	• [Zeit Bremsabfall]	0 bis 5 s	0,5 s
*	Bremsanzugszeit (Ansprechzeit der Bremse).		
bIP	• [Startimpuls Bremse]		[Nein] (nO)
nO YES	<ul> <li>[Nein] (nO): Das Motordrehmoment befindet sich während des Br Drehrichtung.</li> <li>[Ja] (YES): Das Motordrehmoment befindet sich während des Bre ungeachtet der angeforderten Drehrichtung.</li> <li>Hinweis: Prüfen, ob die Richtung des Motordrehmoments bei der Lastanstiegs entspricht. Gegebenenfalls die beiden Motorphasen</li> </ul>	msabfalls immer noc m Befehl "Rechtslauf"	ch im Rechtslauf,

(1) In entspricht dem in der Installationsanleitung und auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters.

Code	Name/Beschreibung		Einstellbereich	Werkseinstellung
LC2-	• [STROMBEGRENZUNG 2]			
	Die Funktion ist nur zugänglich, wenn Z	ICDIEESERENEI (LAC) -	- [] evel 2] ([ 2) oder [	T evel 31 (L3)
	(Seite <u>56</u> ).	JOHN TOEBENEJ (EAC) -	= [Level 2] (Lz) odel [	Level of (Eo)
LC2	• [2. Strombegrenzung]			[Nein] (nO)
	Die Wahl des zugeordneten Logikeing	angs gibt die Funktion frei	i.	
nO	<ul> <li>[Nein] (nO): Nicht belegt</li> </ul>			
LI1	- [LI1] (LI1): Logikeingang LI1			
LI2 LI3	- [LI2] (LI2): Logikeingang LI2			
LI3	<ul> <li>[LI3] (LI3): Logikeingang LI3</li> <li>[LI4] (LI4): Logikeingang LI4</li> </ul>			
LI4 LI5	- [LI5] (LI5): Logikeingang LI5			
LI6	- [LI6] (LI6): Logikeingang LI6			
	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Le	evel 3] (L3), dann sind fold	gende Zuordnungen r	nöglich:
Cd11	- [CD11] (CD11): Bit 11 des Steuerungs	• ' '	•	· ·
Cd12	<ul> <li>[CD12] (CD12): Bit 12 des Steuerungs</li> </ul>			
Cd13	<ul> <li>[CD13] (CD13): Bit 13 des Steuerungs</li> </ul>			
Cd14	- [CD14] (CD14): Bit 14 des Steuerungs			
Cd15	- [CD15] (CD15): Bit 15 des Steuerungs	worts von einem Kommur	nikationsnetzwerk	
	Im Zustand 0 des Logikeingangs oder freigegeben (Menü [EINSTELLUNGEN		vorts wird [Strombegr	enzung] (CL1)
	Im Zustand 1 des Logikeingangs oder freigegeben.	des Bits des Steuerungsw	vorts wird [Wert 2. Str	rombegr.] (CL2)
CL2	• [Wert 2. Strombegr.]	(1)	0,25 bis 1,5 ln (2)	1,5 ln (2)
*	Siehe Seite <u>36</u> .			

- (1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das [EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.
- (2) In entspricht dem in der Installationsanleitung und auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters.



rEF-

SEtdrC-I-0-

FUn-

SUP-

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
СНР-	• [MOTORUMSCHALTUNG]		
	Die Funktion ist nur zugänglich, wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) =	= [Level 2] (L2) oder [I	Level 3] (L3) (Seite <u>56</u> ).
СНР	• [Motorumschaltung]		[Nein] (nO)
nO L11 L12 L13 L14 L15 L16 Cd11 Cd12 Cd13 Cd14 Cd15	<ul> <li>[Nein] (nO): Nicht belegt.</li> <li>[L11] (L11): Logikeingang LI1</li> <li>[L12] (L12): Logikeingang LI2</li> <li>[L13] (L13): Logikeingang LI3</li> <li>[L14] (L14): Logikeingang LI4</li> <li>[L15] (L15): Logikeingang LI5</li> <li>[L16] (L16): Logikeingang LI6</li> <li>Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3), dann sind for [CD11] (CD11): Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommit [CD12] (CD12): Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommit [CD13] (CD13): Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommit [CD14] (CD14): Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommit [CD15] (CD15): Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommit LI oder Bit = 0: Motor 1</li> <li>LI oder Bit = 1: Motor 2</li> <li>Hinweis:</li> <li>Bei Verwendung dieser Funktion ist die Motorvermessung (See Die Änderungen der Parameter treten nur in Kraft, wenn der</li> </ul>	unikationsnetzwerk unikationsnetzwerk unikationsnetzwerk unikationsnetzwerk unikationsnetzwerk unikationsnetzwerk	nicht aktiv.
	VORSICHT  GEFAHR VON MOTORSCHÄDEN  Die Funktion "Umschalten der Motoren" unterdrückt den thermischen M. Bei Motorumschaltung ist die Verwendung eines externen Motorüberlas  Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden	tschutzes erforderlic	h.
UnS2	• [Nennspannung Mot.2]	je nach Umrichter	je nach Umrichter
*	ER23K: 100 bis 240 V ER23/3K: 100 bis 240 V ER23/4K: 100 bis 500 V ER23/6K: 100 bis 600 V		
FrS2	• [Nennfreq. Motor 2]	10 bis 500 Hz	50 Hz
*	Hinweis:  Das Verhältnis [Nennspannung Mot.] (UnS) (in Volt) (In Volt) (In Hz)  ER23K: max. 7  ER23/3K: max. 7  ER23/4K: max. 14  ER23/6K: max. 17  Die Werkseinstellung beträgt 50 Hz und wird durch eine Voreir	e folgenden Werte n	

Code	Name/Beschreibung		Einstellbereich	Werkseinstellung
СНР-	• [MOTORUMSCHALTUNG] (For	tsetzung)		
nCr2	• [Nennstrom Motor 2]		0,25 bis 1,5 ln (2)	je nach Umrichter
*	Vom Typenschild abgelesener Nennstrom	von Motor 2.		
nSP2	• [Nenndrehzahl Motor2]		0 bis 32760 U/min	je nach Umrichter
	0 bis 9999 1/min, dann 10.00 bis 32.76 100 Gibt das Typenschild nicht die Nenndrehza Prozent an, dann errechnet sich die Nenno	hl, sondern die Synd	chrondrehzahl und der	n Schlupf in Hertz oder
*	<ul> <li>Nennfrequenz = Synchronfrequenz x oder</li> <li>Nennfrequenz = Synchronfrequenz x oder</li> <li>Nennfrequenz = Synchronfrequenz x </li> </ul>	50 - Schlupf in Hz 50	- (50 Hz-Motoren) - (60 Hz-Motoren)	
COS2	• [Cosinus Phi Motor2]		0,5 bis 1	je nach Umrichter
*	Vom Typenschild abgelesener Leistungsfa	ktor des Motors 2.		
				[SVC] (n)
UFt2 L P	• [Regungsart Mot 2]  - [Konst. Moment] (L): Konstantes Drehmom - [Var. Moment] (P): Variables Moment: Pur	npen- und Lüfteranv	vendungen	Sondermotoren
UFt2 L P n nLd *	<ul> <li>[Konst. Moment] (L): Konstantes Drehmom</li> <li>[Var. Moment] (P): Variables Moment: Pum</li> <li>[SVC] (n): Vektorielle Regelung ohne Rück Drehmoment</li> <li>[Energiespar] (nLd): Energiesparmodus für dynamische Beanspruchung (Verhalten äh Last).</li> <li>Spannung</li> </ul>	npen- und Lüfteranv kführung (Open Loo r Anwendungen mit	vendungen p) für Anwendungen n variablem Drehmome	Sondermotoren nit konstantem nt ohne hohe
L P n	<ul> <li>[Konst. Moment] (L): Konstantes Drehmom</li> <li>[Var. Moment] (P): Variables Moment: Pun</li> <li>[SVC] (n): Vektorielle Regelung ohne Rück Drehmoment</li> <li>[Energiespar] (nLd): Energiesparmodus für dynamische Beanspruchung (Verhalten äh Last).</li> </ul> Spannung UnS Ergel	npen- und Lüfteranv tführung (Open Loo r Anwendungen mit inlich der P-Kennlin	vendungen p) für Anwendungen n variablem Drehmome	Sondermotoren nit konstantem nt ohne hohe
L P n nLd	<ul> <li>[Konst. Moment] (L): Konstantes Drehmom</li> <li>[Var. Moment] (P): Variables Moment: Pum</li> <li>[SVC] (n): Vektorielle Regelung ohne Rück Drehmoment</li> <li>[Energiespar] (nLd): Energiesparmodus für dynamische Beanspruchung (Verhalten äh Last).</li> <li>Spannung UnS</li> </ul>	npen- und Lüfteranv r Anwendungen mit inlich der P-Kennlin quenz	vendungen p) für Anwendungen n variablem Drehmome ie bei Leerlauf und dei	Sondermotoren nit konstantem nt ohne hohe r n-Kennlinie unter
L P n nLd *	<ul> <li>[Konst. Moment] (L): Konstantes Drehmom</li> <li>[Var. Moment] (P): Variables Moment: Pum</li> <li>[SVC] (n): Vektorielle Regelung ohne Rück Drehmoment</li> <li>[Energiespar] (nLd): Energiesparmodus für dynamische Beanspruchung (Verhalten äh Last).</li> <li>Spannung UnS</li> <li>• [IR-Kompens. Mot2]</li> </ul>	npen- und Lüfteranv r Anwendungen mit inlich der P-Kennlin	vendungen p) für Anwendungen n variablem Drehmome ie bei Leerlauf und dei	Sondermotoren nit konstantem nt ohne hohe r n-Kennlinie unter
L P n nLd *	<ul> <li>[Konst. Moment] (L): Konstantes Drehmom</li> <li>[Var. Moment] (P): Variables Moment: Pun</li> <li>[SVC] (n): Vektorielle Regelung ohne Rück Drehmoment</li> <li>[Energiespar] (nLd): Energiesparmodus für dynamische Beanspruchung (Verhalten äh Last).</li> <li>Spannung UnS</li> <li>• [IR-Kompens. Mot2]</li> <li>Siehe Seite 36.</li> </ul>	npen- und Lüfteranv r Anwendungen mit inlich der P-Kennlin quenz	vendungen p) für Anwendungen n variablem Drehmome ie bei Leerlauf und der	Sondermotoren nit konstantem nt ohne hohe r n-Kennlinie unter
L P n nLd *	<ul> <li>[Konst. Moment] (L): Konstantes Drehmom</li> <li>[Var. Moment] (P): Variables Moment: Pum</li> <li>[SVC] (n): Vektorielle Regelung ohne Rück Drehmoment</li> <li>[Energiespar] (nLd): Energiesparmodus für dynamische Beanspruchung (Verhalten äh Last).</li> <li>Spannung UnS</li> <li>• [IR-Kompens. Mot2]</li> <li>Siehe Seite 36.</li> <li>• [P Ant. n-Regler 2]</li> </ul>	npen- und Lüfteranv r Anwendungen mit inlich der P-Kennlin quenz	vendungen p) für Anwendungen n variablem Drehmome ie bei Leerlauf und der	Sondermotoren nit konstantem nt ohne hohe r n-Kennlinie unter
L P n nLd *  UFr2 *  FLG2 *	<ul> <li>[Konst. Moment] (L): Konstantes Drehmom</li> <li>[Var. Moment] (P): Variables Moment: Pun</li> <li>[SVC] (n): Vektorielle Regelung ohne Rück Drehmoment</li> <li>[Energiespar] (nLd): Energiesparmodus für dynamische Beanspruchung (Verhalten äh Last).</li> <li>Spannung UnS</li> <li>• [IR-Kompens. Mot2]</li> <li>Siehe Seite 36.</li> <li>• [P Ant. n-Regler 2]</li> <li>Siehe Seite 37.</li> </ul>	npen- und Lüfteranv region (Open Loo region Anwendungen mit unlich der P-Kennlin quenz (1)	vendungen p) für Anwendungen n variablem Drehmome ie bei Leerlauf und der  0 bis 100 %	Sondermotoren nit konstantem nt ohne hohe r n-Kennlinie unter
L P n nLd *  UFr2 *  FLG2 *  StA2	<ul> <li>[Konst. Moment] (L): Konstantes Drehmom</li> <li>[Var. Moment] (P): Variables Moment: Pun</li> <li>[SVC] (n): Vektorielle Regelung ohne Rück Drehmoment</li> <li>[Energiespar] (nLd): Energiesparmodus für dynamische Beanspruchung (Verhalten äh Last).</li> <li>Spannung UnS</li> <li>• [IR-Kompens. Mot2]</li> <li>Siehe Seite 36.</li> <li>• [P Ant. n-Regler 2]</li> <li>Siehe Seite 37.</li> <li>• [Dämpfung n-Reg.]</li> </ul>	npen- und Lüfteranv region (Open Loo region Anwendungen mit unlich der P-Kennlin quenz (1)	vendungen p) für Anwendungen n variablem Drehmome ie bei Leerlauf und der  0 bis 100 %	Sondermotoren nit konstantem nt ohne hohe r n-Kennlinie unter

- (1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.
- (2) In entspricht dem in der Installationsanleitung und auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters.
  - Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

rEF-

SEt-

drC-

I-0-

FUn-

FLt-

COM-

SUP.

~ ~ ~

oder

#### Verwaltung der Endschalter

Die Funktion ist nur zugänglich, wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 2] (L2) oder [Level 3] (L3) (Seite 56).

Anhand dieser Funktion können ein oder zwei Endschalter verwaltet werden (1 oder 2 Drehrichtungen):

- Zuordnung von einem oder zwei Logikeingängen (Endschalter Rechtslauf, Endschalter Linkslauf).
- Wahl des Anhaltemodus (auf Rampe, Schnellhalt oder freier Auslauf).
   Nach dem Stillstand ist ein neuer Anlauf nur in der anderen Richtung zulässig.
- Der Stillstand erfolgt im Zustand 0 des Eingangs; die Drehrichtung ist in Zustand 1 zulässig.

#### Neustart nach einem Halt durch Endschalter

• Erteilen Sie einen Fahrbefehl in entgegengesetzter Richtung (bei Steuerung über Klemmleiste, wenn [2/3-Drahtst.] (tCC) = [2Draht-Stg] (2C) und [Typ 2-Drahtst.] (tCt) = [Flankengest] (trn), entfernen Sie zuvor die Fahrbefehle),

• Invertieren Sie das Vorzeichen des Sollwerts, entfernen Sie alle Fahrbefehle und erteilen Sie dann einen Fahrbefehl in der gleichen Richtung wie vor dem Halt durch den Endschalter.

Code	Name/Beschreibung Eins	stellbereich	Werkseinstellung
LSt-	• [ENDSCH. MANAGEMENT]  Die Funktion ist nur zugänglich, wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Lev (Seite 56).  Hinweis: Diese Funktion ist nicht kompatibel mit der Funktion "PI-Regle		
LAF	• [EM Vorw. Stop]		[Nein] (nO)
nO L11 L12 L13 L14 L15 L16	<ul> <li>[Nein] (nO): Nicht belegt</li> <li>[LI1] (LI1): Logikeingang LI1</li> <li>[LI2] (LI2): Logikeingang LI2</li> <li>[LI3] (LI3): Logikeingang LI3</li> <li>[LI4] (LI4): Logikeingang LI4</li> <li>[LI5] (LI5): Logikeingang LI5</li> <li>[LI6] (LI6): Logikeingang LI6</li> </ul>		
LAr *	• [EM Rückw. Stop]		[Nein] (nO)
nO L11 L12 L13 L14 L15 L16	<ul> <li>[Nein] (nO): Nicht belegt</li> <li>[LI1] (LI1): Logikeingang LI1</li> <li>[LI2] (LI2): Logikeingang LI2</li> <li>[LI3] (LI3): Logikeingang LI3</li> <li>[LI4] (LI4): Logikeingang LI4</li> <li>[LI5] (LI5): Logikeingang LI5</li> <li>[LI6] (LI6): Logikeingang LI6</li> </ul>		
LAS	• [Stop Modus]		[Fr. Auslauf] (nSt):
* rMP FSt nSt	Der Parameter ist zugänglich, wenn [EM Vorw. Stop] (LAF) (Seite 84 (Seite 84) zugeordnet ist.  - [StopRampe] (rMP): Über Rampe - [Schnellhalt] (FSt): Schnellhalt - [Fr. Auslauf] (nSt): Freier Auslauf	.) oder [EM Rü	ckw. Stop] (LAr)

\*

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
ArE	• [Auswahl Konf. ER22]		[Nein] (nO)
nO 31E 31A	Dieser Parameter ist nicht sichtbar, wenn eine Komi ausschließlich für die Konfigurationsübertragung über verwendet.  [Auswahl Konf. ER22] (ArE) ermöglicht während der ER23 die Festlegung des ER22-Typs.  - [Nein] (nO): Übertragung zwischen zwei ER23 - [ER22 std] (31E): Übertragung von einem ER22 auf Konfiguration eines ER22K/G herunterzuladen.  - [ER22P] (31A): Übertragung von einem ER22P auf Konfiguration eines ER22P herunterzuladen.  Vorgehensweise zur Übertragung einer Konfiguration  • Setzen Sie [Auswahl Konf. ER22] (ArE) auf den gener versten sie die Konfigurationsübertragung durch.  • Wenn die Übertragung beendet ist, schalten Sie gener versten sie zur Initialisierung der Konfiguration g	er ein Loader Tool oder ein Er Übertragung zwischen einem einen ER23. Setzen Sie ARE einen ER23. Setzen Sie ARE on: gewünschten Wert. die Umrichter aus. den Umrichter wieder ein.	R22 Bedienterminal  ER22 und einem  = 31E, um eine
SCS	• [Speicherung Konfig.]	(1)	[Nein] (nO)
2 s	Siehe Seite <u>43</u> .		
CFG	• [Makro Konfig.]	(1)	[Werkseinst.] (Std)
2 s	Siehe Seite <u>43</u> .		
FCS	• [Werkseinstellung]	(1)	[Nein] (nO)
2 s	Siehe Seite <u>44</u> .		

(1) Auf [Speicherung Konfig.] (SCS), [Makro Konfig.] (CFG) und [Werkseinstellung] (FCS) kann von verschiedenen Konfigurationsmenüs aus zugegriffen werden, sie beziehen sich jedoch auf alle Menüs und Parameter.




Zum Ändern der Belegung dieses Parameters muss länger (2 s) auf das Drehrad "ENT" gedrückt werden.

rEFSEtdrCI-0CtLFUnFLtCOMSUP-

### Menü [FEHLERMANAGEMENT] (FLt-)

rEF-SEtdrC-I-0-

CtLFUnFLtCOM-



Die Parameter sind nur im Stillstand, ohne Fahrbefehl veränderbar.

Auf dem optionalen Bedienterminal kann dieses Menü über die Schalterstellung aufgerufen werden.

Code	Beschreibung Einstellbereich	Werkseinstellung
Atr	• [Aut. Wiederanlauf]	[Nein] (nO)
	<b>▲</b> ACHTUNG	
	UNBEABSICHTIGTER BETRIEB DES GERÄTS	
	<ul> <li>Der automatische Wiederanlauf kann nur bei Maschinen oder Installationen verwendet werd für Personal und Anlagen darstellen.</li> <li>Wenn der automatische Wiederanlauf aktiv ist, zeigt R1 einen festgestellten Fehler einen der automatische Wiederanlauf aktiv ist, zeigt R1 einen festgestellten Fehler einen der automatische Wiederanlauf aktiv ist, zeigt R1 einen festgestellten Fehler einen der Auftragen von der Auftragen von</li></ul>	
	Timeouts für die Wiederanlaufsequenz an.  • Die Verwendung des Geräts muss unter Einhaltung der nationalen und örtlichen Sicherheits	vorschriften erfolgen.
	Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzt	ungen.
nO YES	Der automatische Wiederanlauf des Motors ist im Modus "2-Draht-Steuerung bei Niveau (tCC) = [2Draht-Stg] (2C) und [Typ 2-Drahtst.] (tCt) = [Niveau] (LEL) oder [Prio Rechts - [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv.  - [Ja] (YES): Automatischer Wiederanlauf wenn die Störung unterdrückt wurde und d Betriebsbedingungen ein Wiederanlaufen ermöglichen. Das Gerät startet eine Reihe	i (PFO)). ie übrigen
	Anlaufversuchen mit steigenden Wartezeiten zwischen den Versuchen: 1 s, 5 s, 10 s bei den nachfolgenden.  Wenn nach der konfigurierbaren Dauer [Max Zeit Restart] (tAr) noch kein Wiederanla Vorgang beendet, und der Umrichter bleibt solange verriegelt, bis er aus- und wiede Diese Funktion ist unter folgenden Bedingungen möglich:	s und dann 1 Minute uf erfolgt ist, wird der
	[FEHLER NETW. KOMM. (CnF): Kommunikationsfehler an Kommunikationskarte fe [CANopen] (COF): CANopen Kommunikationsfehler festgestellt [Extern] (EPF): Externer Fehler	stgestellt
	[4-20mA] (LFF): Verlust 4 - 20 mA [Überbremsung] (ObF): Überspannung DC-Bus	
	[Übertemp. Umr.] (OHF): Überhitzung des Umrichters [Überlast Motor] (OLF): Motorüberlast	
	[Motorph.] (OPF): Motorphasenausfall [Überspannung Netz] (OSF): Überspannung des Netzes	
	[Netzphasenfehler] (PHF): Netzphasenausfall [MODBUS FEHLER] (SLF): Modbus Kommunikationsfehler festgestellt	
	Das Relais R1 des Umrichters bleibt eingeschaltet, solange die Funktion aktiv ist. De und die Drehrichtung müssen beibehalten werden.	er Frequenzsollwert

### Menü [FEHLERMANAGEMENT] (FLt-)

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
tAr	• [Max Zeit Restart]		[5 min] (5)
* 5 10 30 1h	- [10 min] (10): 10 Minuten - [30 min] (30): 30 Minuten	-	ellten wiederkehrende
2h 3h Ct	- [2 h] (2h): 2 Stunden - [3 h] (3h): 3 Stunden		RLUST NETZPHASE
3h	- [2 h] (2h): 2 Stunden - [3 h] (3h): 3 Stunden - [Unbegrenzt] (Ct): Unbegrenzt (außer für [VERLUS]		[Nein] (nO)
rSF nO	- [2 h] (2h): 2 Stunden - [3 h] (3h): 3 Stunden - [Unbegrenzt] (Ct): Unbegrenzt (außer für [VERLUST (PHF); die maximale Dauer des Anlaufprozesses is  • [Fehlerreset] - [Nein] (nO): Nicht zugeordnet		1
rSF nO	- [2 h] (2h): 2 Stunden - [3 h] (3h): 3 Stunden - [Unbegrenzt] (Ct): Unbegrenzt (außer für [VERLUST (PHF); die maximale Dauer des Anlaufprozesses is  • [Fehlerreset] - [Nein] (nO): Nicht zugeordnet - [LI1] (LI1): Logikeingang LI1		1
rSF nO L11 L12	- [2 h] (2h): 2 Stunden - [3 h] (3h): 3 Stunden - [Unbegrenzt] (Ct): Unbegrenzt (außer für [VERLUST (PHF); die maximale Dauer des Anlaufprozesses is  • [Fehlerreset] - [Nein] (nO): Nicht zugeordnet - [L11] (L11): Logikeingang L11 - [L12] (L12): Logikeingang L12		1
rSF nO L11 L12 L13	- [2 h] (2h): 2 Stunden - [3 h] (3h): 3 Stunden - [Unbegrenzt] (Ct): Unbegrenzt (außer für [VERLUST (PHF); die maximale Dauer des Anlaufprozesses is  • [Fehlerreset] - [Nein] (nO): Nicht zugeordnet - [L11] (L11): Logikeingang L11 - [L12] (L12): Logikeingang L12 - [L13] (L13): Logikeingang L13		1
rSF nO LII LI2	- [2 h] (2h): 2 Stunden - [3 h] (3h): 3 Stunden - [Unbegrenzt] (Ct): Unbegrenzt (außer für [VERLUST (PHF); die maximale Dauer des Anlaufprozesses is  • [Fehlerreset] - [Nein] (nO): Nicht zugeordnet - [L11] (L11): Logikeingang L11 - [L12] (L12): Logikeingang L12 - [L13] (L13): Logikeingang L13 - [L14] (L14): Logikeingang L14		1

Diese Parameter erscheinen nur, wenn die entsprechende Funktion in einem anderen Menü gewählt wurde. Wenn sie auch über das Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion aufgerufen und eingestellt werden können, erfolgt zur Vereinfachung der Programmierung deren detaillierte Beschreibung in diesen Menüs auf den angegebenen Seiten.

rEF-SEt-

# Menü [FEHLERMANAGEMENT] (FLt-)

rEFSEtdrCI-0CtLFUnFLtCOMSUP-

Code	Beschreibung Einstellbereich	Werkseinstellung
FLr	• [Einf. im Lauf]	[Nein] (nO)
nO YES	Diese Funktion gewährleistet den ruckfreien Wiederanlauf des drehenden Motors nach Ereignissen:  Netzausfall oder Ausschalten Reset des Umrichters oder automatischer Wiederanlauf Anhalten im freien Auslauf Beim Fangen wird die effektive Motordrehzahl gemessen; der Wiederanlauf erfolgt, au Drehzahl, der Rampe folgend, bis zum Sollwert. Für diese Funktion ist eine 2-Draht-Steuerung erforderlich ([2/3-Drahtst.] (tCC) = [2Dra [Typ 2-Drahtst.] (tCt) = [Niveau] (LEL) oder [Prio Rechts] (PFO)).  Nein] (nO): Funktion nicht aktiv.  Ja] (YES): Funktion aktiv. Wenn die Funktion aktiv ist, greift sie bei jedem Fahrbefehl ein, was zu einer leichten v (max. 1 Sekunde). [Einf. im Lauf] (FLr) wird auf [Nein] (nO) gesetzt, wenn die Bremslogik [Zuord Bremsans ist (Seite 80).	sgehend von dieser ht-Stg] (2C) und /erzögerung führt
EtF	• [Zuord. Ext. Fehler]	[Nein] (nO)
nO LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI6	<ul> <li>[Nein] (nO): Nicht belegt</li> <li>[LI1] (LI1): Logikeingang LI1</li> <li>[LI2] (LI2): Logikeingang LI2</li> <li>[LI3] (LI3): Logikeingang LI3</li> <li>[LI4] (LI4): Logikeingang LI4</li> <li>[LI5] (LI5): Logikeingang LI5</li> <li>[LI6] (LI6): Logikeingang LI6</li> </ul>	
Cd11 Cd12 Cd13 Cd14 Cd15	Wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = [Level 3] (L3), dann sind folgende Zuordnungen me [CD11] (CD11): Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD12] (CD12): Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD13] (CD13): Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD14] (CD14): Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD15] (CD15): Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk	öglich:
LEt	• [Konfig. ext. Fehler]	[Aktiv High] (HIG)
LO	<ul> <li>[Aktiv Low] (LO): Externe Störungen werden dadurch erkannt, dass der dem Paramete (EtF) zugeordnete Logikeingang in den Zustand 0 wechselt.</li> <li>Hinweis: In diesem Fall kann [Zuord. Ext. Fehler] (EtF) keinem Bit des Steuerworts eir zugeordnet werden.</li> <li>[Aktiv High] (HIG): Externe Störungen werden dadurch erkannt, dass der dem Paramete</li> </ul>	nes Netzwerks
М	(EtF) zugeordnete Logikeingang bzw. das zugeordnete Bit in den Zustand 1 wechselt.  Hinweis: In dem Fall, in dem [Konfig. ext. Fehler] (LEt) = [Aktiv High] (HIG), [Zuord. Ext Bit des Steuerworts eines Kommunikationsnetzwerks zugeordnet ist und kein Fehler [Z (EtF) vorliegt, bewirkt der Wechsel auf [Konfig. ext. Fehler] (LEt) = [Aktiv Low] (LO) das Fehlers [Zuord. Ext. Fehler] (EtF). In diesem Fall muss der Umrichter aus- und wiedere	Fehler] (EtF) einem Zuord. Ext. Fehler] s Feststellen eines
EPL	• [Mgt Externer Fehler]	[Freier Ausl.] (YES)
nO YES rNP FSt	<ul> <li>[Störung ign.] (nO): Ignoriert</li> <li>[Freier Ausl.] (YES): Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhalten im freien Aus</li> <li>[StopRampe] (rMP): Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhalten über Rampe</li> <li>[Schnellhalt] (FSt): Behandlung des festgestellten Fehlers mit Schnellhalt</li> </ul>	lauf

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
OPL	• [Verlust Motorphase]		[Ja] (YES)
nO YES OAC	<ul> <li>[Nein] (nO): Funktion nicht aktiv</li> <li>[Ja] (YES): Auslösung mit [VERLUST MOTORPHASE] (OPF)</li> <li>[Ausg schalt] (OAC): Keine Auslösung mit [VERLUST MOTORF Wiederherstellung der Verbindung zum Motor zu vermeiden und Lauf] (FLr) = [Non] (nO). Bei nachgeschaltetem Schütz zu verwe [Verlust Motorphase] (OPL) wird auf [Ja] (YES) gesetzt, wenn [Zu (Seite <u>80</u>).</li> </ul>	l Einfangen im Lauf, enden.	auch wenn [Einf. im
IPL	• [Verlust Netzphase]		[Ja] (YES)
nO YES	Dieser Parameter ist nur bei dreiphasigen Umrichtern zugänglic - [Nein] (nO): Ignoriert - [Ja] (YES): Behandlung des festgestellten Fehlers mit Schnellha		
OHL	• [Mgt ÜbertempMotor]		[Freier Ausl.] (YES)
nO YES rNP FSt	<ul> <li>[Störung ign.] (nO): Ignoriert</li> <li>[Freier Ausl.] (YES): Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhalten im freien Auslauf</li> <li>[StopRampe] (rMP): Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhalten über Rampe</li> <li>[Schnellhalt] (FSt): Behandlung des festgestellten Fehlers mit Schnellhalt</li> </ul>		
OLL	• [Mgt Überlast Motor]		[Freier Ausl.] (YES)
nO YES rNP FSt	<ul> <li>[Störung ign.] (nO): Ignoriert</li> <li>[Freier Ausl.] (YES): Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhalten im freien Auslauf</li> <li>[StopRampe] (rMP): Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhalten über Rampe</li> <li>[Schnellhalt] (FSt): Behandlung des festgestellten Fehlers mit Schnellhalt</li> </ul>		
SLL	• [Mgt. Fehler Modbus]		[Schnellhalt] (FSt)
	▲ ACHTUNG		
	VERLUST DER STEUERUNG  Wenn [Mgt. Fehler Modbus] (SLL) = [Störung ign.] (nO), dann ist die Kon Sicherheitsgründen muss die Unterdrückung der festgestellten Kommuni Aktualisierungsvorgänge oder Spezialanwendungen beschränkt werden.  Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Köführen!	kationsstörung auf	
nO YES rNP FSt	<ul> <li>[Störung ign.] (nO): Ignoriert</li> <li>[Freier Ausl.] (YES): Behandlung des festgestellten Fehlers mit</li> <li>[StopRampe] (rMP): Behandlung des festgestellten Fehlers mit</li> <li>[Schnellhalt] (FSt): Behandlung des festgestellten Fehlers mit S</li> </ul>	Anhalten über Ramp	

rEF-

# Menü [FEHLERMANAGEMENT](FLt-)

rEFSEtdrCI-0CtLFUnFLtCOMSUP-

Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
COL	• [Mgt FehlerCANopen]		[Schnellhalt] (FSt)
	▲ ACHTUNG		
	VERLUST DER STEUERUNG		
	Wenn [Mgt FehlerCANopen] (COL) = [Störung ign.] (nO), dann ist die Ko Sicherheitsgründen muss die Unterdrückung der festgestellten Kommun Aktualisierungsvorgänge oder Spezialanwendungen beschränkt werden	ikationsstörung auf	erung gesperrt. Aus
	Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Köführen!	orperverletzung od	er Materialschäden
nO YES rNP FSt	<ul> <li>[Störung ign.] (nO): Ignoriert</li> <li>[Freier Ausl.] (YES): Behandlung des festgestellten Fehlers mit</li> <li>[StopRampe] (rMP): Behandlung des festgestellten Fehlers mit</li> <li>[Schnellhalt] (FSt): Behandlung des festgestellten Fehlers mit S</li> </ul>	Anhalten über Ram	
tnL	• [Mgt Fehler Mot. Mes]		[Ja] (YES)
Dieser Parameter ermöglicht die Steuerung des Umrichterverhaltens im Falle einer fehl Motormessung ([FEHLER MOTORMESS.] (tnF))  - [Nein] (nO): Ignoriert (der Umrichter nimmt die Werte der Werkseinstellung an)  - [Ja] (YES): Behandlung des festgestellten Fehlers mit Verriegelung des Umrichters Wenn [R.Stator kalt] (rSC) (Seite 40) ungleich [Nein] (nO), dann wird [Mgt Fehler Mot. Note: Nein] (YES) gesetzt.			
LFL	• [Verlust 4-20 mA]		[Freier Ausl.] (YES)
nO YES LFF rLS rNP FSt	<ul> <li>[Störung ign.] (nO): Ignoriert (einzig möglicher Wert, wenn [min - [Freier Ausl.] (YES): Behandlung des festgestellten Fehlers mit - [v Rückfall] (LFF): (LFF):Der Umrichter wechselt auf die Fehler (LFF))</li> <li>[Freq. Halten] (rLS): Der Umrichter hält die Frequenz aufrecht, d Diese Frequenz wird gespeichert und als Sollwert bis zur Behe - [StopRampe] (rMP): Behandlung des festgestellten Fehlers mit Schnellhalt] (FSt): Behandlung des festgestellten Fehlers mit Schnellhalt]</li> </ul>	Anhalten im freien ausweichfrequenz (I ie er hatte, als die St bung der Störung be Anhalten über Ram	Auslauf Parameter [v Rückfall] örung festgestellt wurde eibehalten.
LFF	• [Rückfall Geschw.]	0 bis 500 Hz	10 Hz
	Einstellen der Fehlerausweichfrequenz bei Anhalten infolge von	n [Verlust 4-20 mA]	(LFL).
drn	• [Herabgesetzter Betrieb]		[Nein] (nO)
<b>∑</b> 2 s	Zur Herabsetzung des Schwellwerts für die Auslösung von [Un Netz mit Spannungsabfällen von 50%.	terspg] (USF); Einsa	atz für den Betrieb im
nO YES	<ul> <li>[Nein] (nO): Funktion nicht aktiv.</li> <li>[Ja] (YES): Funktion aktiv.</li> <li>In diesem Fall ist die Leistung des Umrichters gemindert.</li> </ul>		
	VORSICHT		
	GEFAHR VON SCHÄDEN AM FREQUENZUMRICHTER		
	Wenn [Herabgesetzter Betrieb] (drn) = [Ja] (YES), verwenden Sie eine z	usätzliche Induktivit	ät.
	Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden	führen!	

# Menü [FEHLERMANAGEMENT](FLt-)


Code	Beschreibung Einstellbereich	Werkseinstellung	
StP	• [geführter DEC USF]	[Nein] (nO)	
nO NNS rMP FSt	<ul> <li>Diese Funktion dient zur Steuerung des Anhaltemodus bei Netzausfall.</li> <li>[Nein] (nO): Verriegelung des Umrichters und Anhalten des Motors im "freien Ausla [VersDC Bus] (MMS): Dieser Anhaltemodus verwendet die Massenträgheit, um die Umrichters so lange wie möglich aufrechtzuerhalten.</li> <li>[StopRampe] (rMP): Anhalten gemäß der freigegebenen Rampe ([Auslaufzeit] (dE( (dE2)).</li> <li>[Schnellhalt] (FSt): Schnellhalt; die Anhaltezeit hängt vom Massenträgheitsmoment Bremsmöglichkeiten des Umrichters ab.</li> </ul>	Anhalten des Motors im "freien Auslauf" erwendet die Massenträgheit, um die Versorgung des halten. gegebenen Rampe ([Auslaufzeit] (dEC) oder [Auslaufzeit 2]	
InH	• [Zuord Fehlerunterdr]	[Nein] (nO)	
₹ 2 s	VORSICHT  VERLUST DES SCHUTZES VON PERSONAL UND GERÄT  - Bei Aktivierung des Parameters [Zuord Fehlerunterdr] (InH) werden die Schutzfunk deaktiviert.  - [Zuord Fehlerunterdr] (InH) darf nur für Standardanwendungen dieses Geräts aktiv  - [Zuord Fehlerunterdr] (InH) darf nur in Ausnahmesituationen aktiviert werden, für digründlichen Gefahrenanalyse nachgewiesen wurde, dass ein vorhandener Schutz a eine größere Gefahr darstellt als die Gefahr von Personen- oder Sachschäden.	iert werden. ie im Rahmen einer	
	Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletz	zungen.	
nO LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI6	Diese Funktion dient zum Sperren der Schutzfunktion des Umrichters für folgende CFF, CFI, SLF, CnF, EPF, OCF, CrF, LFF, OHF, OBF, OLF, OSF, OPF, PHF, USF IF4, EEF, COF, bLF.  - [Nein] (nO): Nicht belegt - [L11] (L11): Logikeingang L11 - [L12] (L12): Logikeingang L12 - [L13] (L13): Logikeingang L13 - [L14] (L14): Logikeingang L14 - [L15] (L15): Logikeingang L15 - [L16] (L16): Logikeingang L16 Die Logikeingänge sind im High-Zustand aktiv.	, SOF, tnF, IF1, IF2, IF3,	
rPr	• [Reset Run h-Zähler]	[Nein] (nO)	
nO rtH	<ul> <li>[Nein] (nO): Nein</li> <li>[T-Run ATV] (rtH): Zurücksetzen der Betriebszeit auf Null</li> <li>Der Parameter [Reset Run h-Zähler] (rPr) kehrt automatisch auf [Nein] (nO) zurück, auf 0 erfolgt ist.</li> </ul>	sobald die Rücksetzung	
rp	• [Reset Umrichter]	[Nein] (nO)	
nO YES	- [Nein] (nO): Nein - [Ja] (YES): Ja		

Zum Ändern der Belegung dieses Parameters muss länger (2 s) auf das Drehrad "ENT" gedrückt werden.

### Menü [KOMMUNIKATION] (COM-)

rEF-SEtdrC-I-0-

FUn-FLt-COM-SUP-



Die Parameter sind nur im Stillstand, ohne Fahrbefehl veränderbar. Die Änderungen der Parameter [Adresse Modbus] (Add), [Baud Rate Modbus] (tbr), [Format Modbus] (tFO), [Adresse CANopen] (AdCO) und [CANopen Baudrate] (bdCO) werden erst nach einem Aus- und Wiedereinschalten berücksichtigt.

Am optionalen ER22-Bedienterminal kann dieses Menü über die Schalterstellung 🔐 aufgerufen werden.


Code	Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
Add	• [Adresse Modbus]	1 bis 247	1
	Modbus-Adresse des Umrichters.		
tbr	• [Baud Rate Modbus]		19200 Bit/s
4.8 9.6 19.2	Modbus-Datenübertragungsrate  - [4.8 Kbps] (4.8): 4800 Bit/s  - [9.6 Kbps] (9.6): 9600 Bit/s  - [19.2 Kbps] (19.2): 19200 Bit/Sekunde  Hinweis: einzig möglicher Wert für die Verwendung eines Bediente	erminals	
tFO	• [Format Modbus]		[8-E-1] (8E1)
8O1 8E1 8n1 8n2	<ul> <li>[8-O-1] (8O1): 8 Datenbits, ungerade Parität, 1 Stoppbit</li> <li>[8-E-1] (8E1): 8 Datenbits, gerade Parität, 1 Stoppbit</li> <li>Hinweis: einzig möglicher Wert für die Verwendung eines Bediente</li> <li>[8-N-1] (8n2): 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit</li> <li>[8-N-2] (8n2): 8 Datenbits, keine Parität, 2 Stoppbits</li> </ul>	erminals	
ttO	• [Time Out]	0,1 bis 10 s	10 s
AdCO	• [Adresse CANopen]  CANopen-Adresse des Umrichters.	0 bis 127	0
bdCO	• [CANopen Baudrate]		125 bits/s
10.0 20.0 50.0 125.0 250.0 500.0 1000	CANopen-Datenübertragungsrate  - [10 kbit/s] (10.0): 10 kBit/s  - [20 kbit/s] (20.0): 20 kBit/s  - [50 kbit/s] (50.0): 50 kBit/s  - [125kbit/s] (125.0): 125 kBit/s  - [250 kbit/s] (250.0): 250 kBit/s  - [500 kbit/s] (500.0): 500 kBit/s  - [1 Mbit/s] (1000): 1000 kBit/s		
ErCO	• [Fehler Code]		-
0 1 2 3 4	<ul> <li>"No error"</li> <li>"Bus off"</li> <li>"Life time"</li> <li>"CAN"</li> <li>"Heartbeat"</li> </ul>		

# Menü [KOMMUNIKATION] (COM-)

rEF-SEtdrC-I-0-

FUn-FLt-COM-SUP-

Code	Beschreibung	instellbereich	Werkseinstellung
FLO	• [Zuord. Fd Vor-Ort]		[Nein] (nO)
nO LI1 LI2	<ul> <li>[Nein] (nO): Nicht belegt</li> <li>[LI1] (LI1): Logikeingang LI1</li> <li>[LI2] (LI2): Logikeingang LI2</li> </ul>		
LI3 LI4 LI5	- [LI3] (LI3): Logikeingang LI3 - [LI4] (LI4): Logikeingang LI4 - [LI5] (LI5): Logikeingang LI5		
LI6	<ul> <li>[LI6] (LI6): Logikeingang LI6         Beim Vor-Ort-Betrieb wird die Steuerung des Umrichters an die Klem gegeben.     </li> </ul>	nmleiste und das l	Bedienterminal
FLOC	• [Forced Ref Lokal]		[AI1] (AI1)
*	Der Parameter ist nur zugänglich, wenn [ZUGRIFFSEBENE] (LAC) = Beim Vor-Ort-Betrieb wird nur der Frequenzsollwert berücksichtigt. Dusw. sind nicht aktiv. Siehe Übersichten auf den Seiten <u>53</u> bis <u>55</u> .		
AI1	- [Al1] (Al1): Analogeingang Al1, Logikeingänge Ll		
AI2 AI3	<ul> <li>[Al2] (Al2): Analogeingang Al2, Logikeingänge LI</li> <li>[Al3] (Al3): Analogeingang Al3, Logikeingänge LI</li> </ul>		
AIU1	- [Abbild Eingang AIV1] (AIV1): Drehrad, RUN/STOP-Tasten		
LCC	- [HMI] (HMI): Bedienterminal: Sollwert [Freq. Sollwert HMI] (LFr), Seite	e <u>31</u> , Tasten RUN	/STOP/FWD/REV



Die Parameter können sowohl während des Betriebs als auch im Stillstand geändert werden. Auf dem optionalen Bedienterminal kann dieses Menü über jede Schalterstellung aufgerufen werden.

Einige Funktionen enthalten zahlreiche Parameter. Zur Verdeutlichung der Programmierung, und um ein langwieriges Durchsuchen der Parameter zu vermeiden, wurden diese Funktionen in Untermenüs aufgegliedert.

Untermenüs sind am Bindestrich rechts des Codes zu erkennen, wie das Menü: LIA- zum Beispiel.

Wenn der Umrichter in Betrieb ist, entspricht der angezeigte Wert dem Wert eines der Überwachungsparameter. Standardmäßig ist der angezeigte Wert die auf den Motor einwirkende Ausgangsfrequenz (Parameter [Motorfrequenz] (rFr)).

Während der Anzeige des Wertes des neuen, gewünschten Überwachungsparameters muss die Taste "ENT" am Drehrad ein zweites Mal 2 Sekunden lang gedrückt werden, um die Änderung des Überwachungsparameters freizugeben und diesen zu speichern. Daraufhin wird der Wert dieses Parameters während des Betriebs angezeigt (selbst nach dem Abschalten).

Wenn Sie die neue Auswahl nicht durch ein zweites längeres Drücken von "ENT" bestätigen, wechselt der Parameter nach dem Abschalten zum vorherigen Parameter zurück.

Hinweis: Nach einem Ausschalten oder einer Netzunterbrechung gibt der angezeigte Parameter nach wie vor den Zustand des Umrichters an (beispielsweise [Umr. bereit] (rdY)).

Der gewählte Parameter wird nach einem Fahrbefehl angezeigt.

SEtdrC-I-0-CtL-FUn-

FLt-

COM-

drC-

FUn-FLt-COM-

Code	Beschreibung	Änderungsbereich
LFr	• [Freq. Sollwert HMI]	0 bis 500 Hz
*	Frequenzsollwert für eine Steuerung durch das interne oder das externe Bediente	erminal.
rPI	• [Int. Sollw. PID]	0 bis 100%
*	PID-Sollwert.  Der Parameter ist nur sichtbar, wenn [Zuord. Istwert PID] (PIF) ungleich [Nein] (nu	O) ist (Seite <u>77</u> ).
FrH	• [Frequenzsollwert]	0 bis 500 Hz
	Frequenzsollwert vor Rampe (Absolutwert).	
rFr	• [Motorfrequenz]	-500 Hz bis +500 Hz
	Dieser Parameter dient gleichzeitig der Funktion +/- Drehzahl über das Drehrad of Terminals. Er aktiviert die Funktion und zeigt diese an (siehe Seite 56). Bei einer Netzunterb [Motorfrequenz] (rFr) nicht gespeichert. Es muss erneut auf [ÜBERWACHUNG] (Motorfrequenz] (rFr) zugegriffen werden, um die Funktion +/- Drehzahl wieder fre	rechung wird SUP-) und
SPd1 oder SPd2 oder SPd3	• [Kd.sp Anzeigewert]  [Kd.sp Anzeigewert] (SPd1) oder [Kd.sp Anzeigewert] (SPd2) oder [Kd.sp Anzeigewert] (SPd3), je nac Parameter [Skal.faktor rFr/SPdx] (SdS), Seite 38 ([Kd.sp Anzeigewert] (SPd3) laut Werkseinstellung).	
LCr	• [Motorstrom]	
	Geschätzter Motorstrom.	
Opr	• [Motorleistung]	
	100% = Nennleistung des Motors, die anhand der im Menü [ANTRIEBSDATEN] ( Parameter berechnet wird.	(drC-) angegebenen
ULn	• [Netzspannung]  Dieser Parameter gibt die über den DC-Bus ermittelte Netzspannung an, bei Betr Stillstand.	ieb des Motors oder im
tHr	• [Therm. Zust. Motor]	
	100% = Thermischer Nennzustand 118% = Schwellwert "OLF" (Motorüberlast)	
tHd	• [Therm. Zust. FU]	
	100% = Thermischer Nennzustand 118% = Schwellwert "OHF" (Überhitzung Umrichter)	

\*

Code	Beschreibung Änderungsbereich
LFt	• [letzter Fehler]
bLF	- [Bremsansteuerung] (bLF): Störung der Bremsansteuerung festgestellt
CFF	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CFI	- [Konfig. ung.] (CFI): Konfiguration (Parameter) nicht gültig
CnF	- [FEHLER NETW. KOMM.] (CnF): Kommunikationsfehler auf der Kommunikationskarte festgestellt
COF	
CrF	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EEF	[==:] (==: / ==:
EPF	to the 1 to 1 t
IF1	
IF2	
IF3	
IF4 LFF	1 / /
nOF	
ObF	
OCF	
OHF	
OLF	
OPF	
OSF	
PHF	- [Netzphasenfehler] (PHF): Netzphasenausfall
SCF	- [CC Motor] (SCF): Kurzschluss Motor (Phase, Erde)
SLF	
SOF	
tnF	5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -
USF	- [Unterspg] (USF): Unterspannung des Netzes
Otr	• [Motormoment]
	100% = Nennmoment des Motors, das anhand der im Menü [ANTRIEBSDATEN] (drC-) angegebenen Parameter berechnet wird.
rtH	• [Betriebsstd. Motor] 0 bis 65530 Stunder
	Kumulierte Einschaltdauer des Motors: von 0 bis 9999 (Stunden), dann 10.00 bis 65.53 (1000 Stunden) Kann über den Parameter [Reset Run h-Zähler] (rPr) im Menü [FEHLERMANAGEMENT] (FLt-) (Seite 91) auf Null gesetzt werden.

rEF

SEt-

rEF-SEtdrC-I-0-

FUn-FLt-

SUP-

Code	Beschreibung Änderungsbereic
COd	• [Zugriffscode PIN 1]
	Ermöglicht den Schutz der Konfiguration des Umrichters durch einen Zugriffscode. Wenn der Zugriff über einen Code gesperrt ist, sind nur die Parameter in den Menüs [ÜBERWACHUNG (SUP-) und [FREQUENZSOLLWERT] (rEF-) zugänglich. Der Wechsel zwischen den beiden Menüs erfolg durch Drücken der MODE-Taste.
0FF	<ul> <li>Hinweis: Vor der Eingabe eines Codes sollten Sie diesen sorgfältig notieren.</li> <li>[OFF] (OFF): Der Zugriff wird durch keinen Code gesperrt.</li> <li>Um den Zugriff zu sperren, einen Code (2 bis 9999) eingeben. Die Anzeige dabei über das Drehrad erhöhen und anschließend "ENT" drücken. Daraufhin wird [ON] (On) eingeblendet und der Zugriff is</li> </ul>
On	gesperrt.  - [ON] (On): Der Zugriff wird über einen Code (2 bis 9999) gesperrt.  • Um den Zugriff freizuschalten, den Code eingeben. Die Anzeige dabei über das Drehrad erhöhel und anschließend "ENT" drücken. Der Code wird weiterhin angezeigt und der Zugriff ist bis zum nächsten Abschalten freigegeben. Beim nächsten Einschalten wird der Zugriff auf den Parameter wieder gesperrt.
8888	<ul> <li>Wird ein fehlerhafter Code eingegeben, dann wechselt die Anzeige wieder zu [ON] (On) und der Zugriff auf den Parameter bleibt gesperrt.</li> <li>Der Zugriff ist freigegeben (der Code wird weiterhin angezeigt).</li> <li>Um die Sperre mit demselben Code erneut zu aktivieren, wenn der Zugriff auf den Parameter freigegeben ist, kehren Sie über das Drehrad zu [ON] (On) zurück und drücken Sie dann "ENT". [ON (On) wird weiterhin angezeigt und der Zugriff ist gesperrt.</li> <li>Um den Zugriff mit einem neuen Code zu sperren, wenn der Zugriff auf den Parameter freigegebe ist, geben Sie einen neuen Code ein. Ändern Sie dabei die Anzeige über das Drehrad und drücken Sie anschließend "ENT". Daraufhin wird On eingeblendet und der Zugriff ist gesperrt.</li> <li>Um die Sperre zu entfernen, wenn der Zugriff auf den Parameter freigegeben ist, kehren Sie über das Drehrad zu [OFF] (OFF) zurück und drücken Sie anschließend "ENT". [OFF] (OFF) wird weiterhi angezeigt, der Zugriff ist freigegeben und bleibt dies auch nach einem Abschalten und anschließendem Wiedereinschalten.</li> </ul>
tUS	• [Zust. Motmessung]
tAb PEnd PrOG FAIL dOnE Strd	<ul> <li>[Nicht ausg.] (tAb): Der Standardwert des Statorwiderstands wird verwendet, um den Motor zu steuer [warten] (PEnd): Die Motormessung wurde angefordert, aber noch nicht ausgeführt.</li> <li>[aktiv] (PrOG): Motormessung läuft.</li> <li>[Fehlerhaft] (FAIL): Die Motormessung ist fehlgeschlagen.</li> <li>[ausgeführt] (dOnE): Der von der Motormessfunktion gemessene Statorwiderstand wird verwendet, ur den Motor zu steuern.</li> <li>[R Mot kalt] (Strd): Der Stator-Kaltwiderstand ([R.Stator kalt] (rSC) ungleich [Nein] (nO)) wird zur Steuerung des Motors verwendet.</li> </ul>
UdP	• [Version Firmware]
	Dieser Parameter gibt die Firmware-Version des Umrichters an. Beispiel: 1102 = V1.1 IE02
O1Ct	• [Typ Optionskarte 1]
	Dieser Parameter ist nur sichtbar, wenn eine Optionskarte installiert ist.
nO dnt PbS	Er dient zur Anzeige des Namens der vorhandenen Option. Keine Karte oder CANopen-Karte oder DaisyChain-Karte (diese Karten können ihren Namen nicht ar den ER23 senden) DeviceNet Profibus
CnF	• [Ext. Komm. Fehler]
	Fehlercode der Optionskarte. Dieser Parameter ist schreibgeschützt und nur sichtbar, wenn eine Optionskarte installiert ist.
	Der Fehlercode bleibt im Parameter gespeichert, auch wenn die Fehlerursache behoben wird. Bei Aus und Wiedereinschalten des Umrichters wird der Parameter auf 0 gesetzt. Die Werte dieses Parameter sind von der Netzwerkkarte abhängig. Siehe Anleitung der entsprechenden Karte.

Code	Name/Beschreibung Einstellbereich Werkseinstellung
LIA-	• [LOGIKEINGANG KONF.]
LI1A LI2A LI3A LI4A LI5A LI6A	Zeigt die jedem Eingang zugeordneten Funktionen an. Ist keine Funktion zugeordnet, zeigt die Anzeige [Nein] (nO) an. Mit dem Drehrad können alle Funktionen durchsucht werden. Wenn einem Eingang mehrere Funktionen zugeordnet sind, stellen Sie sicher, dass diese miteinander kompatibel sind.
LIS	Zeigt den Zustand der Logikeingänge an (Verwendung der Segmentanzeige: Oben = 1, unten = 0).  Zustand 1  Zustand 0  LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI6  Im obigen Beispiel: LI1 und LI6 sind auf 1, LI2 bis LI5 sind auf 0.
AIA-	• [STATUS ANALOG-EING.]
AI1A AI2A AI3A	Zeigt die jedem Eingang zugeordneten Funktionen an. Ist keine Funktion zugeordnet, zeigt die Anzeige [Nein] (nO) an. Mit dem Drehrad können alle Funktionen durchsucht werden. Wenn einem Eingang mehrere Funktionen zugeordnet sind, stellen Sie sicher, dass diese miteinander kompatibel sind.

99

#### Migration ER22K/P - ER23K

Der ER23K ist mit dem ER22K/P kompatibel.

Zur Wiederherstellung der Konfiguration des ER22 muss lediglich die Konfiguration vom ER22 auf den ER23 übertragen werden.

#### **Abmessungen**

Die Tiefe des ER23K ist bei allen Baugröße 6 mm geringer als beim ER22P.

#### Austausch eines ER22P gegen einen ER23K

#### Hinweis: Stellung des Logikeingangs-Wahlschalters

Beim ER22P ist der Logikeingangs-Wahlschalter werkseitig auf "Sink" eingestellt.

Beim ER23K ist er werkseitig auf "Source" eingestellt.

Setzen Sie den Schalter entsprechend dem ausgetauschten Produkt. Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung unter "Steuerklemmen".

#### Hinweis: Positionierung des IT-Jumpers

Der ER22P ist nicht mit einem integrierten EMV-Filter ausgestattet. Zur Deaktivierung des EMV-Filters am ER23K siehe Kapitel "Betrieb in einem IT-System" in der Installationsanleitung.

Beim erstmaligen Einschalten werden die beiden folgenden Parameter im Anschluss an [Standard Motorfreq.] (bFr) angezeigt. Sie müssen wie folgt eingestellt werden:

[Kanal Sollw 1] (Fr1) (Seite 28) auf [Abbild Eingang AIV1] (AIV1)

[2/3-Drahtst.] (tCC) (Seite 29) auf [Lokal] (LOC)

Anschließend kann über die folgenden Parameter jederzeit die andere HMI-Version eingestellt werden:

[Kanal Sollw 1] (Fr1) im Menü [STEUERUNG] (CtL-)

[2/3-Drahtst.] (tCC) im Menü [EIN / AUSGÄNGE] (I-O-)

#### Werkseinstellung

Neben der Steuerung über Potentiometer bestehen folgende Unterschiede bezüglich der Werkseinstellungen zwischen dem ER22P und dem ER23K:

Parameter	ER22P	ER23K
[2/3-Drahtst.] (tCC)	Lokale Steuerung LOC	[2Draht-Stg] (2C)
[Kanal Sollw 1] (Fr1)	Logikeingang AIP	Al1
[Konfig. Kanal 1] (Cd1)	Lokale Steuerung LOC	tEr
[Linkslauf] (rrS)	[Nein] (nO) (wenn [2/3-Drahtst.] (tCC) = [Lokal] (LOC))	LI2
[Forced Ref Lokal] (FLOC)	Drehrad AIP	AIU1
[Auswahl Konf. ER22] (ArE)	Parameter am ER22 nicht vorhanden	[Nein] (nO)

# Konfigurationsübertragung von einem ER22 auf einen ER23 (über das ER22 Bedienterminal oder Loader-Tool)

Ein neuer Parameter [Auswahl Konf. ER22] (ArE) wurde im Menü [APPLIKATIONS-FKT.] (FUn-) hinzugefügt. Er dient bei einer Übertragung zwischen einem ER22 und einem ER23 zur Festlegung des ER22-Typs.

Wert des Parameters [Auswahl Konf. ER22] (ArE):

- [Nein] (nO), Werkseinstellung, Übertragung zwischen zwei ER23,
- [ER22P] (31A), Übertragung von einem ER22P auf einen ER23K,
- [ER22K] (31E), Übertragung von einem ER22K/G auf einen ER23K.

Das Verfahren zur Konfigurationsübertragung ist auf <u>85</u> beschrieben.

#### Diagnose und Fehlerbehebung

#### Der Umrichter startet nicht und es wird kein Fehlercode angezeigt.

- Erfolgt keine Anzeige, überprüfen Sie, ob der Umrichter korrekt versorgt wird. Prüfen Sie gleichfalls die Verdrahtung der Eingänge Al1 und Al2 und den Anschluss des Steckers RJ-45.
- Die Zuordnung der Funktionen "Schnellhalt" oder "Freier Auslauf" bewirkt ein Nichtanlaufen, wenn die entsprechenden Logikeingänge nicht unter Spannung stehen. Der ER23 zeigt daraufhin [Fr. Auslauf] (nSt) oder [Schnellhalt] (FSt). Letzteres ist normal, da diese Funktionen bei Null aktiv sind, um den Stillstand im Falle eines Drahtbruchs sicherzustellen.
- Sicherstellen, dass der oder die Eingänge für die Steuerung des Betriebs entsprechend dem gewählten Steuerungsmodus betätigt wurden (Parameter [2/3-Drahtst.] (tCC) im Menü [EIN / AUSGÄNGE] (I-O-), Seite 45).
- Wurde ein Eingang mit der Funktion Endschalter belegt, und ist dieser Eingang auf Null, kann der Umrichter nur mit einen Fahrbefehl für die entgegengesetzte Richtung anlaufen (siehe Seite 84).
- Ist der Sollwertkanal (Seite 51) oder der Befehlskanal (Seite 52) einem Kommunikationsnetzwerk zugeordnet, dann zeigt der Umrichter beim Einschalten [Fr. Auslauf] (nSt) an und bleibt im Stillstand, solange der Kommunikationsbus keinen Befehl sendet.
- Wenn LED des DC-Busses leuchtet und keine Anzeige erfolgt, überprüfen Sie, ob kein Kurzschluss an der 10-V-Versorgung vorliegt.
- Zeigt der Umrichter [Umr. Bereit] (rdy) an und startet er nicht, pr
  üfen Sie, ob nicht ein Kurzschluss an der 10-V-Versorgung vorliegt
  und überpr
  üfen Sie die Verdrahtung der Eing
  änge Al1 und Al2 und den Anschluss des Steckers RJ-45.
- Bei Werkseinstellung ist die RUN-Taste inaktiv. Setzen Sie die Parameter [Kanal Sollw1] (Fr1) (Seite 28) und [Konfig. Kanal 1] (Cd1) (Seite 57) auf lokale Steuerung des Umrichters.

# Fehler, die kein automatisches Wiedereinschalten nach Beseitigung der Störungsursache zulassen

Vor einem Wiederanlaufen muss die Fehlerursache durch Aus- und anschließendes Wiedereinschalten beseitigt werden. [FEHLER LADUNG DC BUS] (CrF), [ÜBERDREHZAHL] (SOF), [FEHLER MOTORMESS.] (tnF) und [FEHLER BREMSANST.] (bLF) können auch dezentral über einen Logikeingang zurückgesetzt werden (Parameter [Fehlerreset] (rSF) im Menü [FEHLERMANAGEMENT] (FLt-), Seite 87).

Die Fehler bLF, CrF, EEF, IF1, IF2, IF3, IF4, OCF, SOF und tnF können auch dezentral über den Logikeingang oder das Befehlsbit gesperrt und gelöscht werden (Parameter [Zuord Fehlerunterdr] (InH), Seite 91).

Code	Name	Mögliche Ursachen	Maßnahmen zur Behebung
bLF	[FEHLER BREMSANST.]	Bremsabfallstrom nicht errreicht.     Schwellwert der     Bremsanzugsfrequenz [Freq.     Bremsabfall] (bEn) = [Nein] (nO) (nicht eingestellt), obwohl die Bremslogik [Zuord. Bremsanst.] (bLC) zugeordnet ist.	<ul> <li>Die Umrichter/Motor-Verbindung überprüfen.</li> <li>Die Motorwicklungen überprüfen.</li> <li>Die Einstellung [I Bremsanzug aufw.] (Ibr) im Menü [APPLIKATIONS-FKT.] (FUn-) (Seite 80) prüfen.</li> <li>Die empfohlenen Einstellungen für [Freq. Bremsabfall] (bEn) (Seite 79 und 80) ausführen.</li> </ul>
CrF	[FEHLER LADUNG DC BUS]	Steuerung des Lastrelais oder Lastwiderstand beschädigt	Den Umrichter ersetzen.
EEF	[EEPROM FEHLER]	Interner Speicher	<ul><li> Umgebung prüfen (elektromagnetische Verträglichkeit).</li><li> Den Umrichter ersetzen.</li></ul>
IF1	[INTERNER FEHLER]	Unbekannter Bereich	Den Umrichter ersetzen.     Den Umrichter wiedereinschalten.
IF2	[INTERNER FEHLER]	HMI-Karte nicht erkannt     HMI-Karte nicht kompatibel     Fehlendes Display	Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem BLEMO Händler auf.
IF3	[INTERNER FEHLER]	• EEPROM	
IF4	[INTERNER FEHLER]	Industrielles EEPROM	

# Fehler, die kein automatisches Wiedereinschalten nach Beseitigung der Störungsursache zulassen (Fortsetzung)

Code	Name	Mögliche Ursachen	Maßnahmen zur Behebung
OCF	[ÜBERSTROM]	Parameter der Menüs     [EINSTELLUNGEN] (SEt-) und     [ANTRIEBSDATEN] (drC-) nicht korrekt     Massenträgheit oder Last zu hoch     Mechanische Blockierung	<ul> <li>Die Parameter der Menüs [EINSTELLUNGEN] (SEt-) (Seite 31) und [ANTRIEBSDATEN] (drC-) (Seite 39) prüfen.</li> <li>Die Dimensionierung von Motor/Umrichter/Last prüfen.</li> <li>Zustand der Mechanik überprüfen.</li> </ul>
SCF	[KURZSCHLUSS MOTOR]	Kurzschluss oder Erdschluss am Umrichterausgang     Starker Ableitstrom gegen Erde am Umrichterausgang bei Parallelanschluss mehrerer Motoren	<ul> <li>Anschlusskabel vom Umrichter zum Motor und die Isolierung des Motors überprüfen.</li> <li>Taktfrequenz herabsetzen.</li> <li>Drosseln in Reihenschaltung zum Motor hinzufügen.</li> </ul>
SOF	[ÜBERDREHZAHL]	Instabilität oder     Zu stark antreibende Last	<ul> <li>Die Parameter von Motor, Verstärkung und Stabilität überprüfen.</li> <li>Bremswiderstand hinzufügen.</li> <li>Die Dimensionierung von Motor/Umrichter/Last prüfen.</li> </ul>
tnF	[FEHLER MOTORMESS.]	Sondermotor oder Leistungsmotor nicht auf den Umrichter abgestimmt     Motor nicht an Umrichter angeschlossen	<ul> <li>Die L-Kennlinie oder die Kennlinie [Var. Moment] (P) (siehe [Regungsart Mot1] (UFt) Seite 42) verwenden.</li> <li>Überprüfen, ob der Motor bei der Motormessung erkannt wird.</li> <li>Bei Verwendung eines Motorschützes dieses während der Vermessung schließen.</li> </ul>

# Fehler, die einen automatischen Wiederanlauf nach Beseitigung der Störungsursache zulassen

Siehe Funktion [Aut. Wiederanlauf] (Atr), Seite 86.

Diese festgestellten Fehler können auch durch Aus- und Wiedereinschalten oder über einen Logikeingang zurückgesetzt werden (Parameter [Fehlerreset] (rSF), Seite 87, im Menü [FEHLERMANAGEMENT] (FLt-), Seite 86).

Code	Name	Mögliche Ursachen	Maßnahmen zur Behebung
CnF	[FEHLER NETW.KOMM.]	Kommunikationsfehler auf der Kommunikationskarte festgestellt	<ul> <li>Umgebung überprüfen (elektromagnetische Verträglichkeit).</li> <li>Die Verdrahtung überprüfen.</li> <li>Timeout überprüfen.</li> <li>Die Optionskarte ersetzen.</li> </ul>
COF	[FEHLER CANopen]	Kommunikationsunterbrechung auf dem CANopen-Bus	<ul><li>Den Kommunikationsbus überprüfen.</li><li>Siehe spezifische Dokumentation.</li></ul>
EPF	[EXTERNER FEHLER]	Gemäß Benutzer	Gemäß Benutzer
LFF	[VERLUST 4-20mA]	Verlust des Sollwerts 4-20mA am Eingang Al3	Die Verbindung an Eingang Al3 überprüfen.
ObF	[ÜBERBREMSUNG]	Zu starke Bremsung oder antreibende Last	<ul> <li>Auslaufzeit erhöhen.</li> <li>Bei Bedarf einen Bremswiderstand verwenden.</li> <li>Die Funktion [Anp. Auslauframpe] (brA) (Seite 62) aktivieren, wenn sie mit der Anwendung vereinbar ist.</li> </ul>
OHF	[ÜBERTEMP. UMRICHTER]	Temperatur des Umrichters zu hoch	Motorlast, Belüftung des Umrichters und Umgebungstemperatur prüfen. Vor dem Wiedereinschalten den Motor abkühlen lassen.

# Fehler, die einen automatischen Wiederanlauf nach Beseitigung der Störungsursache zulassen (Fortsetzung)

Code	Name	Mögliche Ursachen	Maßnahmen zur Behebung
OLF	[ÜBERLAST MOTOR]	Auslösen durch zu hohen Motorstrom     Wert des Parameters [R.Stator kalt] (rSC) fehlerhaft	<ul> <li>Einstellung [Therm. Nennstrom] (ItH) (Seite 32) des thermischen Motorschutzes und die Motorlast überprüfen. Vor dem Wiedereinschalten den Motor abkühlen lassen.</li> <li>Die Messung von [R.Stator kalt] (rSC) (Seite 40) wiederholen.</li> </ul>
OPF	[VERLUST MOTORPHASE]	Verlust einer Phase am     Umrichterausgang     Motorschütz geöffnet     Motor nicht angeschlossen oder zu     geringe Leistung     Plötzlich auftretende     Motorstromverstimmungen	<ul> <li>Anschlüsse zwischen Umrichter und Motor überprüfen.</li> <li>Bei Verwendung eines Motorschützes folgende Parametrierung vornehmen: [Verlust Motorphase] (OPL) auf [Ausg schalt] (OAC) (Menü [FEHLERMANAGEMENT] (FLt-), Seite 89).</li> <li>Test mit einem Motor mit geringer Leistung oder ohne Motor: Laut werkseitiger Einstellung ist die Funktion zur Erkennung von Motorphasenausfällen aktiviert ([Verlust Motorphase] (OPL) = [Ja] (YES)). Wenn der Umrichter getestet werden soll oder Wartungsarbeiten durchzuführen sind, ohne dass auf einen dem Umrichtermodell entsprechenden Motor zurückgegriffen werden soll (dies gilt vor allem für Hochleistungsumrichter), ist die Funktion zur Erkennung der Motorphase zu deaktivieren: [Verlust Motorphase] (OPL) = [Nein] (nO)).</li> <li>Die Parameter [IR-Kompens.] (UFr), [Nennspannung Mot.] (UnS) und [Nennstrom Motor] (nCr) prüfen und optimieren. Dann eine Motormessung über [Motormess.] (tUn) (Seite 41) durchführen.</li> </ul>
OSF	[ÜBERSP ANNUNGSFEHLER]	Netzspannung zu hoch     Störung im Netz	Netzspannung überprüfen.
PHF	[VERLUST NETZPHASE]	Umrichter fehlerhaft versorgt oder Sicherung geschmolzen Ausfall einer Phase Verwendung eines dreiphasigen ER23 in einem einphasigen Netz Last mit Unwucht Diese Schutzfunktion wirkt nur unter Last.	<ul> <li>Den Leistungsanschluss und die Sicherungen überprüfen.</li> <li>Wieder einschalten.</li> <li>Ein dreiphasiges Netz verwenden.</li> <li>Den Detektion durch Setzen von [Verlust Netzphase] (IPL) = [Nein] (nO) (Menü [FEHLERMANAGEMENT] (FLt-), Seite 89) sperren.</li> </ul>
SLF	[MODBUS FEHLER]	Kommunikationsunterbrechung auf Modbus-Bus     Freigabe des Bedienterminals ([Bedienterminal] (LCC) = [Ja] (YES), Seite 58) und Terminal nicht angeschlossen.	<ul> <li>Den Kommunikationsbus überprüfen.</li> <li>Siehe spezifische Dokumentation.</li> <li>Die Verbindung zum Terminal überprüfen.</li> </ul>

### Fehler, die nach Beseitung der Störungsursache zurückgesetzt werden können

Code	Name	Mögliche Ursachen	Maßnahmen zur Behebung
CFF	[INKORREKTE KONFIG.]	<ul> <li>Die aktuelle Konfiguration ist inkonsistent.</li> <li>Hinzufügen oder Entfernen eine Option</li> </ul>	Zu den Werkseinstellungen zurückkehren oder die gesicherte Konfiguration aufrufen, falls diese verwendbar ist. Siehe Parameter [Werkseinstellung] (FCS), Seite 44.
CFI	[FEHLERHAFTE KONFIG.]	Ungültige Konfiguration. Die über die serielle Schnittstelle in den Umrichter geladene Konfiguration ist inkonsistent.	<ul> <li>Die zuvor eingelesene Konfiguration überprüfen.</li> <li>Eine kohärente Konfiguration laden.</li> </ul>
USF	[FEHLER UNTERSP.]	<ul> <li>Netzspannung zu niedrig</li> <li>Vorübergehender Spannungsabfall</li> <li>Ladevorwiderstand beschädigt</li> </ul>	Die Netzspannung und den Spannungs-Parameter überprüfen.     Schwellwert für die Auslösung der Störmeldung [FEHLER UNTERSP.] (USF)     ER23K: 160 V     ER23/3K: 160 V     ER23/6K: 300 V     ER23/6K: 430 V      Den Umrichter ersetzen.

### Fehler, die am Bedienterminal angezeigt werden

Code	Name	Beschreibung
InIt	Initialisierung wird durchgeführt	Der Mikrocontroller wird initialisiert.     Suche nach der Kommunikations-Konfiguration.
<b>COM.E</b> (1)	Kommunikationsfehler	<ul> <li>Der Fehler-Timeout beträgt 50 ms.</li> <li>Diese Meldung wird nach 220 wiederholten Versuchen angezeigt.</li> </ul>
<b>A-17</b> (1)	Tastenalarm	<ul> <li>Eine Taste wurde länger als 10 Sekunden lang gedrückt.</li> <li>Terminal nicht angeschlossen.</li> <li>Terminal wurde während eines Tastendrucks in Bereitschaft versetzt.</li> </ul>
<b>cLr</b> (1)	Bestätigung Fehler- Reset festgestellt	Diese Meldung erscheint, wenn ein Fehler am Terminal festgestellt wurde und die STOP- Taste gedrückt wird.
<b>dEU.E</b> (1)	Keine Übereinstimmung mit Umrichter	Der Umrichtertyp (Marke) passt nicht zum Bedienterminal.
<b>rOM.E</b> (1)	ROM-Anomalie	Bei der Prüfsummen-Berechnung wurde eine Anomalie im ROM des Terminals festgestellt.
<b>rAM.E</b> (1)	RAM-Anomalie	Anomalie im RAM des Terminals festgestellt.
<b>CPU.E</b> (1)	Andere festgestellte Fehler	Andere festgestellte Fehler

<sup>(1)</sup> Blinken

### Verzeichnis der Funktionen

[+/- DREHZAHL]	<u>74</u>
[2. Strombegrenzung]	<u>81</u>
[2/3-Drahtst.]	<u>29</u>
[Adresse CANopen]	92
[Adresse Modbus]	<u>92</u>
[Anal./LO Ausg.]	<u>46</u>
[ANHALTE MODUS]	<u>63</u>
[Anp. Auslauframpe]	<u>62</u>
[Ausblendfr]	<u>34</u>
[Aut. Wiederanlauf]	<u>86</u>
[Auto GS-Bremsung]	<u>65</u>
Befehls- und Sollwertkanäle	<u>48</u>
Belüftung der Umrichter	<u>11</u>
Bremslogik	<u>79</u>
[Einf. im Lauf]	88
[EINGÄNGE SUMMIEREND]	<u>67</u>
[Fehlerreset]	<u>87</u>
[Freier Auslauf]	<u>64</u>
[JOG]	<u>72</u>
[Motormess.]	<u>41</u>
[MOTORUMSCHALTUNG]	<u>82</u>
PI-Regler	<u>75</u>
[RAMPEN]	<u>60</u>
[Regungsart Mot 1]	<u>42</u>
Rückkehr zur Werkseinstellung/Aufruf der Konfiguration	44
[Schnellhalt]	<u>63</u>
[Strombegrenzung]	<u>36</u>
[Strombegrenzung]	36 43
[Strombegrenzung]	36 43 38
[Strombegrenzung] Speichern der Konfiguration	36 43 38 12
[Strombegrenzung] Speichern der Konfiguration [Taktfrequenz]	36 43 38 12 11
[Strombegrenzung] Speichern der Konfiguration  [Taktfrequenz] Thermischer Motorschutz	36 43 38 12 11 32
[Strombegrenzung] Speichern der Konfiguration  [Taktfrequenz] Thermischer Motorschutz Thermischer Schutz des Umrichters	36 43 38 12 11 32 58
[Strombegrenzung] Speichern der Konfiguration  [Taktfrequenz] Thermischer Motorschutz Thermischer Schutz des Umrichters  [Therm. Nennstrom]	36 43 38 12 11 32 58 57
[Strombegrenzung] Speichern der Konfiguration  [Taktfrequenz] Thermischer Motorschutz Thermischer Schutz des Umrichters  [Therm. Nennstrom]  [Umsch. Befehlk.]	36 43 38 12 11 32 58 57 62
[Strombegrenzung] Speichern der Konfiguration  [Taktfrequenz] Thermischer Motorschutz Thermischer Schutz des Umrichters  [Therm. Nennstrom]  [Umsch. Befehlk.]  [Umsch. Sollw Kanal]	36 43 38 12 11 32 58 57 62 84
[Strombegrenzung] Speichern der Konfiguration  [Taktfrequenz] Thermischer Motorschutz Thermischer Schutz des Umrichters  [Therm. Nennstrom]  [Umsch. Befehlk.]  [Umsch. Sollw Kanal]  [Umschalt. Rampe]	36 43 38 12 11 32 58 57 62 84 68
[Strombegrenzung] Speichern der Konfiguration [Taktfrequenz] Thermischer Motorschutz Thermischer Schutz des Umrichters [Therm. Nennstrom] [Umsch. Befehlk.] [Umsch. Sollw Kanal] [Umschalt. Rampe] Verwaltung der Endschalter	36 43 38 12 11 32 58 57 62 84 68 56
[Strombegrenzung] Speichern der Konfiguration  [Taktfrequenz] Thermischer Motorschutz Thermischer Schutz des Umrichters  [Therm. Nennstrom]  [Umsch. Befehlk.]  [Umsch. Sollw Kanal]  [Umschalt. Rampe]  Verwaltung der Endschalter  Vorwahlfrequenzen	36 43 38 12 11 32 58 57 62 84 68 56 94
[Strombegrenzung] Speichern der Konfiguration  [Taktfrequenz] Thermischer Motorschutz Thermischer Schutz des Umrichters  [Therm. Nennstrom]  [Umsch. Befehlk.]  [Umsch. Sollw Kanal]  [Umschalt. Rampe]  Verwaltung der Endschalter  Vorwahlfrequenzen  [ZUGRIFFSEBENE]	36 43 38 12 11 32 58 57 62 84 68 56 94 63
[Strombegrenzung] Speichern der Konfiguration [Taktfrequenz] Thermischer Motorschutz Thermischer Schutz des Umrichters [Therm. Nennstrom] [Umsch. Befehlk.] [Umsch. Sollw Kanal] [Umschalt. Rampe] Verwaltung der Endschalter Vorwahlfrequenzen [ZUGRIFFSEBENE] [Zuord. Fd Vor-Ort]	36 43 38 12 11 32 58 57 62 84 68 56 94

# Index und Benutzereinstellungen der Parameter

Code	Seite	Name	Einheit		Möglicher Wert / Funktion	Werkseinstellung	Benutzer- einstellung
AC2	31 62	[Hochlaufzeit 2]	s	gemäß Inr	-	5	
ACC	<u>31</u> <u>61</u>	[Hochlaufzeit]	s	gemäß Inr	-	3	
AdC	<u>65</u>	[Auto GS-Bremsung]	-	nO YES Ct	[Nein]: Keine Einspeisung [Ja]: Einspeisung im Stillstand mit einstellbarer Dauer [Kontinuierlich]: Permanente Einspeisung im Stillstand	YES	
AdCO	92	[Adresse CANopen]	-	0 bis 127	-	0	
Add	92	[Adresse Modbus]	-	1 bis 247	-	1	
AIU1	<u>30</u>	[Abbild Eingang AIV1]	%	0 bis 100	-	-	
AI1A	99	[Zuordnung Al1]	-	-	-	-	
AI2A	<u>99</u>	[Zuordnung Al2]	-	-	-	-	
AI3A	99	[Zuordnung Al3]	-	-	-	-	
AO1t	<u>46</u>	[Typ AO1]	-	0A 4A 10U	[Strom]: Konfiguration 0 - 20 mA [4-20ma]: Konfiguration 4 - 20 mA [Spannung]: Konfiguration 0 - 10 V	0	
ArE	<u>85</u>	[Auswahl Konf. ER22]		nO 31A 31E	[Nein]: Übertragung zwischen zwei ER23 [ER22P]: Übertragung von einem ER22P auf einen ER23K [ER22K]: Übertragung von einem ER22K/P auf einen ER23K	nO	
Atr	<u>86</u>	[Aut. Wiederanlauf]	-	nO YES	[Nein]: Funktion nicht aktiv [Ja]: Automatischer Wiederanlauf	nO	
bdCO	<u>92</u>	[CANopen Baudrate]	kBit/ Sekunde	10.0 20.0 50.0 125.0 250.0 500.0 1000	[10 kbit/s]: 10 kBit/s [20 kbit/s]: 20 kBit/s [50 kbit/s]: 50 kBit/s [125 kbit/s]: 125 kBit/s [250 kbit/s]: 250 kBit/s [500 kbit/s]: 500 kBit/s [1 Mbit/s]: 1000 kBit/s	125.0	
bEn	80	[Freq. Bremsabfall]	-	nO 0 bis LSP	Nicht eingestellt. Einstellbereich in Hz.	nO	
bEt	<u>80</u>	[Zeit Bremsabfall]	s	0 bis 5	-	0.5	
bFr	<u>28</u> <u>39</u>	[Standard Motorfreq.]	Hz	50 60	[50Hz IEC] [60Hz NEMA]	50	
bIP	80	[Startimpuls Bremse]	-	nO YES	[Nein]: Motormoment während Bremsanzug in der angeforderten Drehrichtung. [Ja]: Motormoment während Bremsanzug immer im Rechtslauf.	nO	
bLC	80	[Zuord. Bremsanst.]	-	nO r2 dO	[Nein]: Nicht belegt [R2]: Relais R2 [DO]: Logikausgang AOC	nO	
brA	<u>62</u>	[Anp. Auslauframpe]	-	nO YES	[Nein]: Funktion nicht aktiv [Ja]: Funktion aktiv.	YES	
brL	80	[F Bremsanzug]	Hz	0.0 bis 10.0	-	je nach Umrichter	
brt	80	[Zeit Bremsanzug]	s	0 bis 5	-	0.5	

# Index und Benutzereinstellungen der Parameter

Code	Seite	Name	Einheit		Möglicher Wert / Funktion	Werks- einstellung	Benutzer- einstellung
ccs	<u>58</u>	[Umsch. Befehlk.]	-	Cd1 Cd2 LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI6 C111 C112 C113 C114 C115 C211 C212 C213 C214 C215	[Kanal 1akt]: Befehlskanal = Kanal 1 [Kanal 2akt]: Befehlskanal = Kanal 2 [LI1]: Logikeingang LI1 [LI2]: Logikeingang LI2 [LI3]: Logikeingang LI3 [LI4]: Logikeingang LI4 [LI5]: Logikeingang LI5 [LI6]: Logikeingang LI6 [C111]: Bit 11 des Steuerungsworts Modbus [C112]: Bit 12 des Steuerungsworts Modbus [C113]: Bit 13 des Steuerungsworts Modbus [C114]: Bit 14 des Steuerungsworts Modbus [C115]: Bit 15 des Steuerungsworts Modbus [C211]: Bit 11 des Steuerungsworts Nebus [C211]: Bit 11 des Steuerungsworts Netzwerk [C212]: Bit 12 des Steuerungsworts Netzwerk [C213]: Bit 13 des Steuerungsworts Netzwerk [C214]: Bit 14 des Steuerungsworts Netzwerk [C215]: Bit 15 des Steuerungsworts Netzwerk	Cd1	
Cd1	<u>57</u>	[Konfig. Kanal 1]	-	tEr LOC LCC Ndb nEt	[Klemmleiste]: Steuerung über Klemmleiste [Lokal]: Steuerung über Tastatur [Grafikterminal]: Steuerung über Bedienterminal [Modbus]: Steuerung über Modbus [Netzwerk]: Steuerung über Netzwerk	tEr	
Cd2	<u>57</u>	[Konfig. Kanal 2]	-	tEr LOC LCC Ndb nEt	[Klemmleiste]: Steuerung über Klemmleiste [Lokal]: Steuerung über Tastatur [Grafikterminal]: Steuerung über Bedienterminal [Modbus]: Steuerung über Modbus [Netzwerk]: Steuerung über Netzwerk	Mdb	
CFG	43 47 59 85	[Makro Konfig.]	-	StS Std	[Start/Stopp]: Konfiguration Start/Stopp. [Werkseinst.]: Werkseitige Konfiguration	Std	
CHCF	<u>57</u>	[Profil]	-	SIN SEP	[gemeinsam]: Nicht getrennt [Getrennt]: Getrennt	SIM	
СНР	82	[Motorumschaltung]	-	nO LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI6 Cd11 Cd12 Cd13 Cd14	[Nein]: Nicht belegt [L11]: Logikeingang L11 [L12]: Logikeingang L12 [L13]: Logikeingang L13 [L14]: Logikeingang L14 [L15]: Logikeingang L15 [L16]: Logikeingang L16 [CD11]: Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD12]: Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD13]: Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD14]: Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD15]: Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD15]: Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk	nO	
CL1	<u>36</u>	[Strombegrenzung]	In	0.25 bis 1.5	-	1.5	
CL2	<u>36</u> <u>81</u>	[Wert 2. Strombegr.]	In	0.25 bis 1.5	-	1.5	
CnF	98	[Ext. Komm. Fehler]	-	-	-	-	
COd	98	[Zugriffscode PIN 1]	-	0FF On 8888	[OFF]: Kein Code [On]: Zugriff gesperrt Ein Code sperrt den Zugriff. Der Zugriff ist freigegeben.	-	

Code	Seite	Name	Einheit		Möglicher Wert / Funktion	Werks- einstellung	Benutzer- einstellung
COL	<u>90</u>	[Mgt FehlerCANopen]	-	nO YES rNP FSt	[Störung ign.]: Ignoriert [Freier Ausl.]: Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhalten im freien Auslauf [StopRampe]: Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhalten über Rampe [Schnellhalt]: Behandlung des festgestellten Fehlers mit Schnellhalt	YES	
СОр	<u>58</u>	[Kanalkopie 1<->2]	-	nO SP Cd ALL	[Nein]: Keine Kopie [Sollwert]: Kopie des Sollwerts [Steuerung]: Kopie der Steuerung [Stg u. Sollw]: Kopie der Steuerung und des Sollwerts	nO	
cos	<u>40</u>	[Cosinus Phi]	-	0.5 bis 1	-	je nach Umrichter	
COS2	83	[Cosinus Phi Motor2]	-	0.5 bis 1	-	je nach Umrichter	
CrH3	<u>46</u>	[max. Wert Al3]	mA	4 bis 20	-	20	
CrL3	<u>46</u>	[min. Wert Al3]	mA	0 bis 20	-	4	
Ctd	<u>37</u>	[Strom Schwellwert]	In	0 bis 1.5	-	1	
dCF	<u>63</u>	[Nicht Def.]	-	0 bis 10	-	4	
dCI	<u>63</u>	[Zuord DC-Bremsung]	-	nO LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI6 Cd11 Cd12 Cd13 Cd14	[Nein]: Nicht belegt [L11]: Logikeingang L11 [L12]: Logikeingang L12 [L13]: Logikeingang L13 [L14]: Logikeingang L14 [L15]: Logikeingang L15 [L16]: Logikeingang L16 [CD11]: Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD12]: Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD13]: Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD14]: Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD15]: Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk	nO	
dE2	31 62	[Auslaufzeit 2]	s	gemäß Inr	-	5	
dEC	31 61	[[Auslaufzeit]	S	gemäß Inr	-	3	
dO	<u>46</u>	[Anal./LO Ausg.]	-	nO OCr OFr Otr OPr FLt rUn FtA FLA CtA SrA tSA bLC APL	[Nein]: Nicht belegt [Motorstrom]: Motorstrom. [Motorfreq.]: Motorfrequenz. [Motormoment]: Drehmoment des Motors. [P. versorgt]: Vom Umrichter gelieferte Leistung. [Umrichterfehler]: Fehler festgestellt. [START]: Umrichter in Betrieb. [Freq. limit]: Frequenzschwellwert erreicht. [HSP err.]: Große Frequenz erreicht. [Bremsseq.]: Stromschwellwert erreicht. [Freq. ref.]: Frequenzsollwert erreicht. [Therm. Umr.]: Thermischer Schwellwert des Motors erreicht. [Bremsseq.]: Bremslogik. [Keine 4-20mA]: Verlust des 4-20 mA-Signals.	nO	
drn	90	[Herabgesetzter Betrieb]	-	nO YES	[Nein]: Funktion nicht aktiv [Ja]: Funktion aktiv.	nO	

Code	Seite	Name	Einheit		Möglicher Wert / Funktion	Werks- einstellung	Benutzer- einstellung
dSP	<u>74</u>	[Zuord Drehzahl]	-	nO LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI6	[Nein]: Nicht belegt [L11]: Logikeingang L11 [L12]: Logikeingang L12 [L13]: Logikeingang L13 [L14]: Logikeingang L14 [L15]: Logikeingang L15 [L16]: Logikeingang L16	nO	
EPL	88	[Mgt Externer Fehler]	-	nO YES rNP FSt	[Störung ign.]: Ignoriert [Freier Ausl.]: Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhalten im freien Auslauf [StopRampe]: Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhalten über Rampe [Schnellhalt]: Behandlung des festgestellten Fehlers mit Schnellhalt	YES	
ErCO	92	[Fehler Code]	-	0 1 2 3 4	"No error" "Bus off" "Life time" "CAN overrun" "Heartbeat"	-	
EtF	<u>88</u>	[Zuord. Ext. Fehler]	-	nO L11 L12 L13 L14 L15 L16 Cd11 Cd12 Cd13 Cd14	[Nein]: Nicht belegt [LI1]: Logikeingang LI1 [LI2]: Logikeingang LI2 [LI3]: Logikeingang LI3 [LI4]: Logikeingang LI4 [LI5]: Logikeingang LI5 [LI6]: Logikeingang LI6 [CD11]: Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD12]: Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD13]: Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD14]: Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD15]: Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk	nO	
FbS	34 77	[Koef. PI Istwert]	-	0.1 bis 100	-	1	
FCS	44 47 59 85	[Werkseinstellung]	-	nO rECI InI	[NEIN]: Funktion nicht aktiv [Intern]: Die zuvor über SCS = StrI gesicherte Konfiguration wird zur aktuellen Konfiguration. [Werksabgl.]: Die aktuelle Konfiguration wird durch die über den Parameter CFG gewählte Konfiguration ersetzt.	nO	
FLG	<u>32</u>	[P Ant. n-Regler]	%	1 bis 100	-	20	
FLG2	37 83	[P Ant. n-Regler 2]	%	1 bis 100	-	20	
FLO	94	[Zuord. Fd Vor-Ort]	-	nO LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI6	[Nein]: Nicht belegt [Ll1]: Logikeingang Ll1 [Ll2]: Logikeingang Ll2 [Ll3]: Logikeingang Ll3 [Ll4]: Logikeingang Ll4 [Ll5]: Logikeingang Ll5 [Ll6]: Logikeingang Ll6	nO	
FLOC	94	[Forced Ref Lokal]	-	AII AI2 AI3 AIUI LCC	[Al1]: Analogeingang Al1, Logikeingänge Ll [Al2]: Analogeingang Al2, Logikeingänge Ll [Al3]: Analogeingang Al3, Logikeingänge Ll [Al Netzwerk]: Drehrad, RUN/STOP-Tasten [HMI]: Bedienterminal, Tasten RUN /STOP / FWD / REV	AI1	
FLr	88	[Einf. im Lauf]	-	nO YES	[Nein]: Funktion nicht aktiv [Ja]: Funktion aktiv.	nO	

Code	Seite	Name	Einheit		Möglicher Wert / Funktion	Werkseinstellung	Benutzer- einstellung
Fr1	28 56	[Kanal Sollw 1]	-	AI1 AI2 AI3 AIU1 UPdt UpdH  LCC Ndb nEt	[AI1]: Analogeingang AI1 [AI2]: Analogeingang AI2 [AI3]: Analogeingang AI3 [AI Netzwerk]: Drehrad [+/- Drehzahl]: Sollwert +/- Drehzahl über LI [Ref +/- HMI]: Sollwert +/- Drehzahl über das Drehrad am ER23K [HMI]: Sollwert durch Bedienterminal [Modbus]: Sollwert durch Modbus [Netzwerk]: Sollwert durch Netzwerk	AI1	
Fr2	<u>56</u>	[Kanal Sollw 2]	-	nO AI1 AI2 AI3 AIU1 UPdt UpdH  LCC Ndb nEt	[Nein]: Nicht belegt [Al1]: Analogeingang Al1 [Al2]: Analogeingang Al2 [Al3]: Analogeingang Al3 [Al Netzwerk]: Drehrad [+/- Drehzahl]: Sollwert +/- Drehzahl über LI [Ref +/- HMI]: Sollwert +/- Drehzahl über das Drehrad am ER23K [HMI]: Sollwert durch Bedienterminal [Modbus]: Sollwert durch Modbus [Netzwerk]: Sollwert durch Netzwerk	nO	
FrH	<u>96</u>	[Frequenzsollwert]	Hz	0 bis 500	-	-	
FrS	<u>39</u>	[Nennfreq. Motor]	Hz	10 bis 500	-	50	
FrS2	<u>82</u>	[Nennfreq. Motor 2]	Hz	10 bis 500	-	50	
Frt	<u>62</u>	[F Schw. Rampe 2]	Hz	0 bis 500	-	0	
FSt	63	[Schnellhalt]	-	nO LII LI2 LI3 LI4 LI5 LI6 Cd11 Cd12 Cd13 Cd14	[Nein]: Nicht belegt [L11]: Logikeingang L11 [L12]: Logikeingang L12 [L13]: Logikeingang L13 [L14]: Logikeingang L14 [L15]: Logikeingang L14 [L15]: Logikeingang L15 [L16]: Logikeingang L16 [CD11]: Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD12]: Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD13]: Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD14]: Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD15]: Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk	nO	
Ftd	<u>37</u>	[FSchwellw. Mot]	Hz	0 bis 500	-	bFr	
HSP	<u>32</u>	[Große Frequenz]	Hz	LSP bis tFr	-	bFr	
Ibr	80	[I Bremsanzug aufw.]	In	0 bis 1.36	-	je nach Umrichter	
IdC	33 64	[Strom DC Brems. 1]	In	0 bis In	-	0.7	
InH	<u>91</u>	[Zuord Fehlerunterdr]	-	nO LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI6	[Nein]: Nicht belegt [L11]: Logikeingang L11 [L12]: Logikeingang L12 [L13]: Logikeingang L13 [L14]: Logikeingang L14 [L15]: Logikeingang L15 [L16]: Logikeingang L16	nO	
Inr	<u>61</u>	[Auflösung Rampe]	-	0.01 0.1 1	[0.01]: Rampe von 0,05 s bis 327,6 s einstellbar [0.1]: Rampe von 0,1 s bis 3276 s einstellbar [1]: Rampe von 0,1 s bis 32760 s einstellbar	0.1	

Code	Seite	Name	Einheit		Möglicher Wert / Funktion	Werks- einstellung	Benutzer- einstellung
IPL	<u>89</u>	[Verlust Netzphase]	-	nO YES	[Nein]: Ignoriert [Ja]: Behandlung des festgestellten Fehlers mit Schnellhalt	YES	
ItH	<u>32</u>	[Therm. Nennstrom]	In	0.2 bis 1.5	-	je nach Umrichter	
JF2	<u>34</u>	[Ausblendfr.2]	Hz	1 bis 500	-	0	
JGF	34 72	[Sollw Schrittbetr.]	Hz	0 bis 10	-	10	
JOG	<u>72</u>	[Frequenz Jog ]	-	nO LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI6	[Nein]: Nicht belegt [L11]: Logikeingang L11 [L12]: Logikeingang L12 [L13]: Logikeingang L13 [L14]: Logikeingang L14 [L15]: Logikeingang L15 [L16]: Logikeingang L16	nO	
JPF	<u>34</u>	[Ausblendfr]	Hz	0 bis 500	-	0	
LAC	<u>56</u>	[ZUGRIFFSEBENE]	-	L1 L2 L3	[Level 1]: Zugriff auf Standardfunktionen [Level 2]: Zugriff auf die erweiterten Funktionen im Menü FUn- [Level 3]: Zugriff auf die erweiterten Funktionen und Verwaltung der Kanäle pro Konfiguration	L1	
LAF	<u>84</u>	[EM Vorw. Stop]	-	nO L11 L12 L13 L14 L15 L16	[Nein]: Nicht belegt [L11]: Logikeingang L11 [L12]: Logikeingang L12 [L13]: Logikeingang L13 [L14]: Logikeingang L14 [L15]: Logikeingang L15 [L16]: Logikeingang L16	nO	
LAr	<u>84</u>	[EM Rückw. Stop]	-	nO LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI6	[Nein]: Nicht belegt [L11]: Logikeingang L11 [L12]: Logikeingang L12 [L13]: Logikeingang L13 [L14]: Logikeingang L14 [L15]: Logikeingang L15 [L16]: Logikeingang L16	nO	
LAS	84	[Stop Modus]	-	rMP FSt nSt	[StopRampe]: Über Rampe [Schnellhalt]: Schnellhalt [Freier Ausl.]: Freier Auslauf	nSt	
LC2	81	[2. Strombegrenzung]	-	nO LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI6 Cd11 Cd12 Cd13 Cd14	[Nein]: Nicht belegt [L11]: Logikeingang L11 [L12]: Logikeingang L12 [L13]: Logikeingang L13 [L14]: Logikeingang L14 [L15]: Logikeingang L15 [L16]: Logikeingang L16 [CD11]: Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD12]: Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD13]: Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD14]: Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD15]: Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk	nO	
LCC	<u>58</u>	[Bedienterminal]	-	nO YES	[Nein]: Funktion nicht aktiv [Ja]: Ermöglicht die Bestätigung der Steuerung des Umrichters durch die Tasten STOP/RESET, RUN und FWD/REV des Bedienterminals.	nO	
LCr	<u>96</u>	[Motorstrom]	А	-	-	-	

Code	Seite	Name	Einheit		Möglicher Wert / Funktion	Werks- einstellung	Benutzer- einstellung
LEt	<u>88</u>	[Konfig. ext. Fehler]	-	LO HIG	[Aktiv Low]: Externe Störungen werden dadurch erkannt, dass der EtF zugeordnete Logikeingang in den Zustand 0 wechselt. [Aktiv High]: Externe Störungen werden dadurch erkannt, dass der EtF zugeordnete Logikeingang in den Zustand 0 wechselt.	HIG	
LFF	90	[Rückfall Geschw.]	Hz	0 bis 500	-	10	
LI1A	99	[Konfiguration LI1]	-	-	-	-	
LI2A	<u>99</u>	[Konfiguration LI2]	-	-	-	-	
LI3A	99	[Konfiguration LI3]	-	-	-	-	
LI4A	99	[Konfiguration LI4]	-	-	-	-	
LI5A	99	[Konfiguration LI5]	-	-	-	-	
LI6A	99	[Konfiguration LI6]	-	-	-	-	
LFL	90	[Verlust 4-20 mA]	-	nO YES LFF rLS rNP FSt	[Störung ign.]: Ignoriert [Freier Ausl.]: Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhalten im freien Auslauf [v Rückfall]: Der Umrichter wechselt auf die Fehlerausweichfrequenz. [Freq. Halten]: Der Umrichter hält die Frequenz aufrecht, die er im Augenblick der Störung hatte. [StopRampe]: Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhalten über Rampe [Schnellhalt]: Behandlung des festgestellten Fehlers über Schnellhalt	YES	
LFr	31 96	[Freq. Sollwert HMI]	-	0 bis HSP	-	-	
LFt	<u>97</u>	[letzter Fehler]	-	bLF  CFF CFI CnF  COF  CrF  EEF EPF IF1 IF2  IF3 IF4  LFF nOF ObF OCF OHF OLF OFF OFF OFF SCF SLF SOF tnF USF	[Bremsansteuerung]: Störung der Bremsansteuerung festgestellt [inkor Konfig.]: Konfiguration (Parameter) fehlerhaft [Konfig. ung.]: Konfiguration (Parameter) ungültig [FEHLER NETW. KOMM.]: Kommunikationsfehler auf der Kommunikationskarte festgestellt [CANopen]: Kommunikationsfehler an Übertragungsleitung 2 (CANopen) festgestellt [Ladung ZK]: Störung am Ladevorwiderstand des Kondensators festgestellt [EEPROM]: Fehler EEPROM-Speicher festgestellt [EEPROM]: Fehler EEPROM-Speicher festgestellt [INTERNER FEHLER]: Unbekannter Bereich [INTERNER FEHLER]: HMI Karte nicht erkannt oder nicht kompatibel / Fehlendes Display [INTERNER FEHLER]: Industrieller EEPROM-Fehler festgestellt [INTERNER FEHLER]: Industrieller EEPROM-Fehler festgestellt [4-20mA]: Verlust 4- 20 mA [Kein Fehler]: Kein Fehlercode gespeichert [Überbremsung]: Überspannung DC-Bus [Überstrom]: Überstrom [Übertemp. Umr.]: Überhitzung des Umrichters [Überbast Motor]: Motorüberlast [Motorph.]: Motorphasenausfall [Überspannung Netz]: Überspannung des Netzes [Netzphasenfehler]:Netzphasenausfall [CC Motor]: Kurzschluss Motor (Phase, Erde) [Modbus]: Modbus Kommunikationsfehler festgestellt [Überdrehzahi: Überdrehzahl Motor [Motormess.]: Fehler Motormessung festgestellt [Unterspannung]: Unterspannung des Netzes	-	
LSP	32 80	[Kleine Frequenz]	Hz	0 bis HSP	-	0	
nCr	<u>39</u>	[Nennstrom Motor]	ln	0.25 bis 1.5	-	je nach Umrichter	

Code	Seite	Name	Einheit		Möglicher Wert / Funktion	Werks- einstellung	Benutzer- einstellung
nCr2	<u>83</u>	[Nennstrom Motor 2]	In	0.25 bis 1.5	-	je nach Umrichter	
nrd	<u>42</u>	[Geräuscharm]	-	YES nO	[Ja]: Frequenz mit zufallsgesteuerter Modulation [Nein]: Feste Frequenz	YES	
nSP	<u>40</u>	[Motornenndrehzahl]	U/min	0 bis 32760	-	je nach Umrichter	
nSP2	83	[Nenndrehzahl Motor2]	U/min	0 bis 32760	-	je nach Umrichter	
nSt	<u>64</u>	[Freier Auslauf]	-	nO LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI6	[Nein]: Nicht belegt [LI1]: Logikeingang LI1 [LI2]: Logikeingang LI2 [LI3]: Logikeingang LI3 [LI4]: Logikeingang LI4 [LI5]: Logikeingang LI5 [LI6]: Logikeingang LI6	nO	
O1Ct	<u>98</u>	[Typ Optionskarte 1]	-			YES	
OHL	<u>89</u>	[Mgt ÜbertempMotor]	-	nO YES rNP FSt	[Störung ign.]: Ignoriert [Freier Ausl.]: Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhalten im freien Auslauf [StopRampe]: Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhalten über Rampe [Schnellhalt]: Behandlung des festgestellten Fehlers mit Schnellhalt	YES	
OLL	<u>89</u>	[Mgt Überlast Motor]	-	nO YES rNP FSt	[Störung ign.]: Ignoriert [Freier Ausl.]: Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhalten im freien Auslauf [StopRampe]: Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhalten über Rampe [Schnellhalt]: Behandlung des festgestellten Fehlers mit Schnellhalt	YES	
OPL	89	[Verlust Motorphase]	-	nO YES OAC	[Nein]: Funktion nicht aktiv [Ja]: Auslösung in [VERLUST MOTORPHASE] OPF [Ausg schalt]: Keine Auslösung in [VERLUST MOTORPHASE] OPF, jedoch Ansteuerung der Ausgangsspannung	YES	
Opr	<u>96</u>	[Motorleistung]	%	-	-	-	
Otr	97	[Motormoment]	%	-	-	-	
PIC	34 77	[Umkehr Korrek. PID]	-	nO YES	[Nein]: Normal [Ja]: Umkehr	nO	
PIF	77	[Zuord. Istwert PID]	-	nO AI1 AI2 AI3	[Nein]: Nicht belegt [Al1]: Analogeingang Al1 [Al2]: Analogeingang Al2 [Al3]: Analogeingang Al3	nO	
РП	<u>78</u>	[Sollw int PID]	-	nO YES	[Nein]: Der Sollwert des PI-Reglers ist Fr1, ausgenommen UPdH und UPdt. [Ja]: Der Sollwert des PI-Reglers ist durch den Parameter rPI ein interner Sollwert.	nO	

Code	Seite	Name	Einheit	Möglicher Wert / Funktion	Werks- einstellung	Benutzer- einstellung
Pr2	77.	[Zuord 2 PID Sollw]	-	nO [Nein]: Nicht belegt LI1 [LI1]: Logikeingang LI1 LI2 [LI2]: Logikeingang LI2 LI3 [LI3]: Logikeingang LI3 LI4 [LI4]: Logikeingang LI3 LI4 [LI5]: Logikeingang LI5 LI6 [LI6]: Logikeingang LI6 Cd11 [CD11]: Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk Cd12 [CD12]: Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk Cd13 [CD13]: Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk Cd14 [CD14]: Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk Cd15 [CD15]: Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk	nO	
Pr4	<u>78</u>	[Zuord 2 PID Sollw]	-	nO [Nein]: Nicht belegt LI1 [L1]: Logikeingang L11 LI2 [L12]: Logikeingang L12 LI3 [L13]: Logikeingang L13 LI4 [L14]: Logikeingang L14 LI5 [L15]: Logikeingang L15 LI6 [L16]: Logikeingang L16 Cd11 [CD11]: Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk Cd12 [CD12]: Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk Cd13 [CD13]: Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk Cd14 [CD14]: Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk Cd15 [CD15]: Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk Cd15 [CD15]: Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk	nO	
PS16	<u>70</u>	[16 Vorwahlfreq.]	-	nO [Nein]: Nicht belegt LI1 [L1]: Logikeingang L11 LI2 [L12]: Logikeingang L12 LI3 [L13]: Logikeingang L13 LI4 [L4]: Logikeingang L14 LI5 [L15]: Logikeingang L15 LI6 [L16]: Logikeingang L15 LI6 [CD11]: Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk Cd12 [CD12]: Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk Cd13 [CD13]: Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk Cd14 [CD14]: Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk Cd15 [CD15]: Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk Cd15 [CD15]: Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk	nO	
PS2	<u>69</u>	[2 Vorwahlfreq.]	-	nO [Nein]: Nicht belegt LI1 [LI1]: Logikeingang L11 LI2 [LI2]: Logikeingang L12 LI3 [LI3]: Logikeingang L13 LI4 [LI4]: Logikeingang L13 LI5 [LI5]: Logikeingang L15 LI6 [LI6]: Logikeingang L15 LI6 [CD11]: Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk Cd12 [CD12]: Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk Cd13 [CD13]: Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk Cd14 [CD14]: Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk Cd15 [CD15]: Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk	LI3	

Code	Seite	Name	Einheit	Möglicher Wert / Funktion	Werkseinstellung	Benutzer- einstellung
PS4	<u>69</u>	[4 Vorwahlfreq.]	-	nO [Nein]: Nicht belegt LI1 [L1]: Logikeingang LI1 LI2 [L12]: Logikeingang LI2 LI3 [L13]: Logikeingang LI3 LI4 [L14]: Logikeingang LI3 LI4 [L15]: Logikeingang LI4 LI5 [L16]: Logikeingang LI5 LI6 [L16]: Logikeingang LI6 Cd11 [CD11]: Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD12]: Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk Cd13 [CD13]: Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk Cd14 [CD14]: Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk Cd15 [CD15]: Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk	LI4	
PS8	<u>69</u>	[8 Vorwahlfreq.]	-	nO [Nein]: Nicht belegt LI1 [LI1]: Logikeingang LI1 LI2 [LI2]: Logikeingang LI2 LI3 [LI3]: Logikeingang LI3 LI4 [LI4]: Logikeingang LI3 LI4 [LI4]: Logikeingang LI4 LI5 [LI6]: Logikeingang LI5 LI6 [LI6]: Logikeingang LI6 Cd11 [CD11]: Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk Cd12 [CD12]: Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk Cd13 [CD13]: Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk Cd14 [CD14]: Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk Cd15 [CD15]: Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk	nO	
PSt	<u>59</u>	[[Vorrang STOP]]	-	nO [Nein]: Funktion nicht aktiv YES [Ja]: Vorrang STOP-Taste	YES	
ri	<u>47</u>	[Zuordnung R1]	-	nO [Nein]: Nicht belegt. [kein Fehler]: Umrichter ohne festgestellten Fehler [Vin [Start Motor]: Umrichter in Betrieb FtA [Freq. err.]: Frequenzschwellwert erreicht [HSP err.]: Große Frequenz erreicht CtA [Schw. I err.]: Stromschwellwert erreicht [FRH err.]: Frequenzsollwert erreicht [Th. Mot. err.]: Thermischer Schwellwert des Motors erreicht  APL LI1 bis LI6 [4-20mA]: Verlust des 4-20 mA-Signals [LI1] bis [LI6]: Rückmeldung des Werts des gewählten Logikeingangs	FLt	
r2	<u>47</u>	[Zuordnung R2]		nO [Nein]: Nicht belegt. [kein Fehler]: Umrichter ohne festgestellten Fehler rUn [Start Motor]: Umrichter in Betrieb FtA [Freq. err.]: Frequenzschwellwert erreicht. FtA [HSP err.]: Große Frequenz erreicht CtA [Schw. I err.]: Stromschwellwert erreicht SrA [FRH err.]: Frequenzsollwert erreicht ITh. Mot. err.]: Thermischer Schwellwert des Motors erreicht bLC [Bremsanst]: Bremslogik [4-20mA]: Verlust des 4-20 mA-Signals. [L11] bis L16 [L11] bis [L16]: Rückmeldung des Werts des gewählten Logikeingangs	nO	

Code	Seite	Name	Einheit		Möglicher Wert / Funktion	Werks- einstellung	Benutzer- einstellung
rFC	<u>57</u>	[Umsch. Sollw Kanal]	-	Fr1 Fr2 L11 L12 L13 L14 L15 L16 C111 C112 C113 C114 C115 C211 C212 C213 C214 C215	[Kanal 1akt]: Sollwert 1 [Kanal 2akt]: Sollwert 2 [Ll1]: Logikeingang Ll1 [Ll2]: Logikeingang Ll2 [Ll3]: Logikeingang Ll3 [Ll4]: Logikeingang Ll4 [Ll5]: Logikeingang Ll5 [Ll6]: Logikeingang Ll6 [C111]: Bit 11 des Steuerungsworts Modbus [C112]: Bit 12 des Steuerungsworts Modbus [C113]: Bit 13 des Steuerungsworts Modbus [C114]: Bit 14 des Steuerungsworts Modbus [C114]: Bit 15 des Steuerungsworts Modbus [C211]: Bit 15 des Steuerungsworts Netzwerk [C212]: Bit 12 des Steuerungsworts Netzwerk [C213]: Bit 13 des Steuerungsworts Netzwerk [C214]: Bit 14 des Steuerungsworts Netzwerk [C215]: Bit 15 des Steuerungsworts Netzwerk	Fr1	
rFr	<u>96</u>	[Motorfrequenz]	Hz	-500 bis +500	-	-	
rIG	34 77	[I-Anteil PID Regler]	-	0.01 bis 100	-	1	
rOt	<u>59</u>	[Drehrichtung]	-	dFr drS bOt	[Rechtslauf]: Rechtslauf [Linkslauf]: Linkslauf [Beide]: Beide Drehrichtungen sind zulässig	dFr	
rp	<u>91</u>	[Reset Umrichter]	-	nO YES	[Nein]: Nein [Ja]: Ja	nO	
rP2	34 78	[2.vorgew PID-Sollw]	%	0 bis 100	-	30	
rp3	34 78	[3.vorgew PID-Sollw]	%	0 bis 100	-	60	
rp4	34 78	[4.vorgew PID-Sollw]	%	0 bis 100	-	90	
rPG	34 77	[P-Anteil PID Regler]	-	0.01 bis 100	-	1	
rPI	31 78 96	[Int. Sollw. PID]	%	0 bis 100	-	0	
rPr	<u>91</u>	[Reset Run h-Zähler]	-	nO rtH	[Nein]: Nein [T-Run ATV]: Zurücksetzen der Betriebszeit auf Null	nO	
rPS	<u>62</u>	[Umschalt. Rampe]	-	nO LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI6 Cd11 Cd12 Cd13 Cd14	[Nein]: Nicht belegt [Ll1]: Logikeingang Ll1 [Ll2]: Logikeingang Ll2 [Ll3]: Logikeingang Ll3 [Ll4]: Logikeingang Ll4 [Ll5]: Logikeingang Ll5 [Ll6]: Logikeingang Ll5 [Ll6]: Logikeingang Ll6 [CD11]: Bit 11 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD12]: Bit 12 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD13]: Bit 13 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD14]: Bit 14 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk [CD15]: Bit 15 des Steuerungsworts von einem Kommunikationsnetzwerk	nO	
rPt	<u>60</u>	[Rampentyp]	-	LIn S U CUS	[Linear]: linear [S-Rampe]: S-förmig [U-Rampe]: U-förmig [kundenspez]: kundenspezifisch	LIn	


Code	Seite	Name	Einheit		Möglicher Wert / Funktion	Werks- einstellung	Benutzer- einstellung
rrS	<u>46</u>	[Linkslauf]	-	nO LI1 LI2 LI3 LI4 LI5 LI6	[Nein]: Nicht belegt [Ll1]: Logikeingang Ll1 [Ll2]: Logikeingang Ll2 zugänglich, wenn tCC = 2C. [Ll3]: Logikeingang Ll3 [Ll4]: Logikeingang Ll4 [Ll5]: Logikeingang Ll5 [Ll6]: Logikeingang Ll6	LI2	
rSC	<u>40</u>	[R.Stator kalt]	-	nO InIt 8888	[NEIN]: Funktion nicht aktiv [Init]: Aktiviert die Funktion. Wert des verwendeten Stator-Kaltwiderstands.	nO	
rSF	<u>87</u>	[Fehlerreset]	-	nO LJ1 LJ2 LJ3 LJ4 LJ5 LJ6	[Nein]: Nicht belegt [Li1]: Logikeingang Li1 [Li2]: Logikeingang Li2 [Li3]: Logikeingang Li3 [Li4]: Logikeingang Li4 [Li5]: Logikeingang Li5 [Li6]: Logikeingang Li6	nO	
rSL	36 78	[Wert Restart PID]	%	0 bis 100	-	0	
rtH	<u>97</u>	[Betriebsstd. Motor]	Stunde	-	-	-	
SA2	<u>67</u>	[Sollw. Summ. E2]	-	nO AII AI2 AI3 AIU1 LCC Ndb nEt	[Nein]: Nicht belegt [A11]: Analogeingang Al1 [Al2]: Analogeingang Al2 [A13]: Analogeingang Al3 [AI Netzwerk]: Drehrad [HMI]: Sollwert durch Bedienterminal [Modbus]: Sollwert durch Modbus [Netzwerk]: Sollwert durch Netzwerk	AI2	
SA3	<u>67</u>	[Sollw. Summ. E3]	-	nO AI1 AI2 AI3 AIU1 LCC Ndb nEt	[Nein]: Nicht belegt [Al1]: Analogeingang Al1 [Al2]: Analogeingang Al2 [Al3]: Analogeingang Al3 [Al Netzwerk]: Drehrad [HMI]: Sollwert durch Bedienterminal [Modbus]: Sollwert durch Modbus [Netzwerk]: Sollwert durch Netzwerk	nO	
SCS	43 47 59 85	[Speicherung Konfig.]	-	nO StrI	[Nein]: Funktion nicht aktiv [Konfig 1]: Sichert die aktuelle Konfiguration im EEPROM-Speicher.	nO	
SdC1	33 65	[I DC-Auto Bremsg 1]	In	0 bis 1.2	-	0.7	
SdC2	33 66	[I DC-Auto Bremsg 2]	In	0 bis 1.2	-	0.5	
SdS	38	[Skal.faktor rFr/SPdx]	-	0.1 bis 200	-	30	
SFr	38 42	[Taktfrequenz]	kHz	2.0 bis 16	-	4	
SLL	<u>89</u>	[Mgt. Fehler Modbus]	-	nO YES rNP FSt	[Störung ign.] (nO): Ignoriert [Freier Ausl.] (YES): Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhalten im freien Auslauf [StopRampe] (rMP): Behandlung des festgestellten Fehlers mit Anhalten über Rampe [Schnellhalt] (FSt): Behandlung des festgestellten Fehlers mit Schnellhalt	YES	
SLP	<u>33</u>	[Schlupfkomp.]	%	0 bis 150	-	100	
SLP2	37 83	[Schlupfkomp. 2]	%	0 bis 150	-	100	
SP10	35 70	[10. Vorwahlfrequenz]	Hz	0 bis 500	-	50	
SP11	35 71	[11. Vorwahlfrequenz]	Hz	0 bis 500	-	55	
SP12	35 71	[12. Vorwahlfrequenz]	Hz	0 bis 500	-	60	

Code	Seite	Name	Einheit		Möglicher Wert / Funktion	Werks- einstellung	Benutzer- einstellung
SP13	35 71	[13. Vorwahlfrequenz]	Hz	0 bis 500	-	70	
SP14	35 71	[14. Vorwahlfrequenz]	Hz	0 bis 500	-	80	
SP15	35 71	[15. Vorwahlfrequenz]	Hz	0 bis 500	-	90	
SP16	35 71	[16. Vorwahlfrequenz]	Hz	0 bis 500	-	100	
SP2	34 70	[2. Vorwahlfrequenz]	Hz	0 bis 500	-	10	
SP3	35 70	[3. Vorwahlfrequenz]	Hz	0 bis 500	-	15	
SP4	35 70	[4. Vorwahlfrequenz]	Hz	0 bis 500	-	20	
SP5	35 70	[5. Vorwahlfrequenz]	Hz	0 bis 500	-	25	
SP6	35 70	[6. Vorwahlfrequenz]	Hz	0 bis 500	-	30	
SP7	35 70	[7. Vorwahlfrequenz]	Hz	0 bis 500	-	35	
SP8	35 70	[8. Vorwahlfrequenz]	Hz	0 bis 500	-	40	
SP9	35 70	[9. Vorwahlfrequenz]	Hz	0 bis 500	-	45	
SPd1	<u>96</u>	[Kd.sp Anzeigewert]	-	-	-	-	
SPd2	<u>96</u>	[Kd.sp Anzeigewert]	-	-	-	-	
SPd3	<u>96</u>	[Kd.sp Anzeigewert]	-	-	-	-	
SrF	<u>42</u>	[Deaktivierung n-Filter]	-	nO YES	[Nein]: Filter bleibt aktiv [Ja]: Filter unterdrückt	nO	
StA	<u>33</u>	[Dämpfung n-Reg.]	%	1 bis 100	-	20	
StA2	37 83	[Dämpfung n-Reg.]	%	0 bis 100	-	20	
StP	91	[geführter DEC USF]	-	nO NNS rMP FSt	[Nein]: Verriegelung des Umrichters und Anhalten des Motors im "freien Auslauf" [VersDC Bus]: Dieser Anhaltemodus verwendet die Massenträgheit, um die Versorgung des Umrichters so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. [StopRampe]: Anhalten gemäß der freigegebenen Rampe [Schnellhalt]: Schnellhalt	nO	
Str	<u>74</u>	[Sollwert- Speicher.]	-	nO rAN EEP	[Nein]: keine Speicherung [RAM]: Speicherung im RAM [EEPROM]: Speicherung im EEPROM	nO	
Stt	<u>63</u>	[Normalhalt]	-	rMP FSt nSt dCI	[StopRampe]: Über Rampe [Schnellhalt]: Schnellhalt [Freier Ausl.]: Freier Auslauf [DC Brems.]: Halt durch Gleichstrombremsung	rMP	
tA1	<u>32</u> <u>61</u>	[Rund Start ACC]	%	0 bis 100	-	10	
tA2	<u>32</u> <u>61</u>	[Rund ACC Ende]	%	0 bis (100-tA1)	-	10	
tA3	<u>32</u> <u>61</u>	[Rund DEC Start]	%	0 bis 100	-	10	
tA4	32 61	[Rund DEC Ende]	%	0 bis (100-tA3)	-	10	

Code	Seite	Name	Einheit		Möglicher Wert / Funktion	Werks- einstellung	Benutzer- einstellung
tAr	87	[Max Zeit Restart]	-	5 10 30 1h 2h 3h Ct	[5 min]: 5 Minuten [10 min]: 10 Minuten [30 min]: 30 Minuten [1 h]: 1 Stunde [2 h]: 2 Stunden [3 h]: 3 Stunden [Unbegrenzt]: Unbegrenzt	5	
tbr	92	[Baud Rate Modbus]	Bit/s	4.8 9.6 19.2	[4.8 Kbps]: 4800 Bit/s [9.6 Kbps]: 9600 Bit/s [19.2 Kbps]: 19200 Bit/s	19.2	
tCC	<u>29</u> <u>45</u>	[2/3-Drahtst.]	-	2C 3C LOC	[2Draht-Stg]: 2-Draht-Steuerung [3Draht-Stg]: 3-Draht-Steuerung [Lokal]: Lokale Steuerung (Tasten RUN / STOP / RESTET des Umrichters)	2C	
tCt	<u>45</u>	[Typ 2-Drahtst.]	-	LEL trn PFO	[Niveau]: Zustand 0 oder 1 [Flankengest]: Zustandsänderung (Übergang oder Flanke) [Prio Rechts]: Zustand 0 der 1. Der Eingang "Rechtslauf" hat immer den Vorrang gegenüber dem Eingang "Linkslauf".	trn	
tdC	33 64	[Zeit DC Bremsung 2]	s	0.1 bis 30	-	0.5	
tdC1	33 65	[Zeit aut. DC Brems1]	S	0.1 bis 30	-	0.5	
tdC2	33 65	[Zeit aut. DC Brems2]	s	0 bis 30	-	0	
tFO	92	[Format Modbus]	-	8O1 8E1 8n1 8n2	[8-O-1]: 8 Datenbits, ungerade Parität, 1 Stoppbit [8-E-1]: 8 Datenbits, gerade Parität, 1 Stoppbit [8-N-1]: 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit [8-N-2]: 8 Datenbits, keine Parität, 2 Stoppbits	8E1	
tFr	<u>42</u>	[Max. Ausgangsfreq.]	Hz	10 bis 500	-	60	
tHd	<u>96</u>	[Therm. Zust. FU]	-	-	-	-	
tHr	<u>96</u>	[Therm. Zust. Motor]	-	-	-	-	
tLS	<u>36</u>	[Betriebsd. bei LSP]	s	0 bis 999.9	-	0	
tnL	90	[Mgt Fehler Mot. Mes]	-	nO YES	[Nein]: ignoriert [Ja]: Behandlung des festgestellten Fehlers mit Verriegelung des Umrichters	YES	
ttd	<u>37</u>	[Ther. Schw. Motor]	%	1 bis 118	-	100	
ttO	<u>92</u>	[Time Out]	s	0.1 bis 10	-	10	
tUn	41	[Motormess.]	-	nO YES dOnE rUn POn LI1 bis LI6	[Nein]: Motormessung nicht erfolgt. [Ja]: Die Motormessung wird sobald wie möglich durchgeführt. [ausgeführt]: Verwendung der durch die vorherige Motormessung gegebenen Werte. [Start Motor]: Die Motormessung erfolgt bei jedem Fahrbefehl. [Einschalten]: Die Motormessung erfolgt bei jedem Einschalten. [LI1] bis [LI6]: Die Motormessung erfolgt während des Übergangs 0 V 1 eines logischen Eingangs, der dieser Funktion zugeordnet ist.	nO	

Code	Seite	Name	Einheit	Möglicher Wert / Funktion		Werks- einstellung	Benutzer- einstellung
tUS	41 98	[Zust. Motmessung]	-	tAb PEnd PrOG FAIL dOnE	[Nicht ausg.]: Der Standardwert des Statorwiderstands wird verwendet, um den Motor zu steuern. [warten]: Die Motormessung wurde angefordert, aber noch nicht ausgeführt. [aktiv]: Motormessung läuft. [Fehlerhaft]: Motormessung fehlgeschlagen. [ausgeführt]: Der von der Motormessfunktion gemessene Statorwiderstand wird verwendet, um den Motor zu steuern. [R Mot kalt]: Der Stator-Kaltwiderstand wird verwendet, um den Motor zu steuern.	tAb	
UdP	<u>98</u>	[Version Firmware]	-	-	-	-	
UFr	<u>32</u>	[IR-Kompens.]	%	0 bis 100	-	20	
UFr2	36 83	[IR-Kompens. Mot2]	%	0 bis 100	-	20	
UFt	<u>42</u>	[Regungsart Mot 1]	-	L P n nLd	[Konst. Moment]: Konstantes Moment [Var. Moment]: Variables Moment [SVC]: Flussvektorregelung [Energiespar]: Energiesparfunktion	n	
UFt2	83	[Regungsart Mot 2]	-	L P n nLd	[Konst. Moment]: Konstantes Moment [Var. Moment]: Variables Moment [SVC]: Flussvektorregelung [Energiespar]: Energiesparfunktion	n	
ULn	<u>96</u>	[Netzspannung]	V	-	-	-	
UnS	<u>39</u>	[Nennspannung Mot.]	V	-	-	je nach Umrichter	
UnS2	<u>82</u>	[Nennspannung Mot.2]	V	-	-	je nach Umrichter	

#### Anschluß/Auswertung von PTC



#### Bitte beachten:

- Wird die beschriebene Schaltung realisiert, erfolgt eine Auslösung bei ca. 3 k $\Omega$ , ein Rücksetzen durch einen Digitaleingang (LI1...LI6 auf rSt) ist bei etwas geringeren Werten (2,9 k $\Omega$ ) möglich. Der Motor ist kaum abgekühlt. Wenn der Frequenzumrichter externen Fehler meldet, muss vor der Quittierung der Motor unbedingt geprüft werden!
- Ein PTC-Kurzschluß wird nicht erkannt.
- Keinerlei Einsatz mit Ex-geschützten Motoren möglich!
- Der PTC muß 24 V und ca. 8 mA vertragen können.

# **BLEMO**® Frequenzumrichter

Siemensstraße 4 63110 Rodgau – Dudenhofen

Tel.: 06106 / 82 95-0 Fax: 06106 / 82 95-20

Internet: http://www.blemo.com E-Mail: info@blemo.com